

EVOLVEO

EasyPhone FG



www.evolveo.com

Gentile cliente,
 grazie di aver scelto il telefono mobile del
 marchio EVOLVEO.



1. Tasto torcia
2. Volume +,-
3. Tasto funzionale destro
4. Tasto funzionale sinistro
5. Tasti di navigazione
6. Tasto SMS
7. Tasto macchina fotografica
8. Tasto FM

Dopo aver acceso il telefono potete impostare lingua, ora/data.

Tasti laterali: Tasto torcia: tenere per il periodo di 3 secondi per accendere/spegnere la torcia.

Volume +,-: alzare o diminuire il volume.

Se il telefono cellulare sia chiuso e avete una chiamata in arrivo, premendo il tasto verde sul cover del telefono potete ricevere la chiamata, o premendo il tasto rosso potete chiudere.

1. Messaggi

Il telefono supporta invio di SMS. Interfaccia di stand-by:

Premendo il tasto messaggi potete scrivere un nuovo messaggio.

1.1 Scrivere messaggio

Nell'interfaccia stand-by scegliere il Menù - Messaggio → scrivere messaggio. Per il passaggio nell'interfaccia modifica SMS: composizione di messaggio, premere il tasto sinistro di software "Menù" qui potete inviare, memorizzare, modificare modo di composizione, ecc., il contenuto potete cancellare premendo il tasto software destro. Una volta ultimato inviare messaggio premendo il tasto software sinistro "Inviare" e scegliere il destinatario.

1.2 Ricevuti

Nella modalità stand-by scegliere Menù →

Messaggi → Ricevuti, dove potete visualizzare i messaggi ricevuti sulla scheda SIM e le seguenti scelte:

Visualizzare: Visualizzare messaggio ricevuto

Rispondere: Rispondere al mittente con messaggio SMS.

Chiamare il mittente: Chiamare il mittente.

Inoltrare: Inoltrare il messaggio agli altri.

Eliminare: Eliminare l'SMS visualizzato.

Eliminare tutto: Eliminare tutti SMS in Ricevuti.

Memorizzare nei contatti: Memorizzare il contatto nell'elenco di contatti.

1.3 Bozze

Nella cartella Bozze potete visualizzare le bozze di messaggi memorizzati, e seguire le seguenti operazioni: Visualizzare, Inviare, Eliminare, Eliminare tutto.

1.4 In uscita

Nella cartella inviate potete visualizzare SIM card per l'invio e memorizzazione di SMS e eseguire le seguenti operazioni: Visualizzare, Rinviare, Modificare, Eliminare.

1.5 Inviati

Nella cartella Inviati potete visualizzare i messaggi che avete inviato.

1.6 Impostazioni SMS

Nel menù troverete tutte le impostazioni di messaggi e potete impostarli a piacere secondo la vostra richiesta.

2. Contatti

2.1 Aggiungere nuovo contatto

Il telefono offre due memorie. SIM card e telefono cellulare. Potete scegliere memorizzazione di numeri mobili sulla SIM card o sul telefono cellulare.

Dopo la scelta di qualsiasi contatto nell'elenco avete a disposizione le seguenti opzioni:

Visualizzare: Visualizzare le informazioni dettagliate del contatto.

Inviare messaggio: Inviare messaggio sul numero del contatto.

Chiamare: Chiamare il numero.

Modificare: Modificare contatto.

Eliminare: Eliminare contatto.

Copiare: Copiare nella stessa o nell'altra memoria e la possibilità di memorizzare nella gestione file.

Aggiungere ai bloccati: Aggiungere il numero sulla lista di numeri bloccati.

Impostazione di contatti:

Memoria preferita: SIM, Telefono o Tutto.

Stato di memoria: Visualizzare quanti numeri di telefono avete salvato.

Copiare contatti: I numeri di telefono potete copiare dalla SIM card nel telefono o dal telefono sulla SIM card.

Spostare contatti: I numeri di telefono è

possibile spostare dalla SIM card nel telefono o dal telefono sulla SIM card.

Eliminare tutti i contatti: Potete eliminare tutti i numeri di telefono dalla SIM card o dal telefono.

3. Storia di chiamate

3.1.1 Chiamata persa: Nella cartella di chiamate perse potete visualizzare l'elenco di chiamate perse.

3.1.2 Numeri composti: Nella cartella di numeri chiamati potete visualizzare l'elenco di numeri chiamati.

3.1.3 Chiamate ricevute: Nella cartella di chiamate ricevute potete visualizzare l'elenco di chiamate ricevute.

3.1.4 Tutte chiamate: RegISTRAZIONI di tutte le chiamate

3.1.5 Eliminare registrazioni chiamate Potete eliminare tutte le registrazioni di chiamate.

4. Multimedia

4.1 Fotocamera

Sul display di anteprima della camera premere “tasto di navigazione centrale” e potete fotografare.

(Anche nell'interfaccia di stand-by potete dopo aver premuto il Tasto di fotocamera fotografare).

4.1.1 Foto galleria: Visualizzare le fotografie memorizzate.

4.1.2 Impostazione di macchina fotografica
Impostare i relativi parametri della macchina fotografica.

4.1.3 Impostazione di fotografie: Impostare grandezza e qualità di fotografie.

4.1.4 Archivio: Archiviare le fotografie nel telefono o nella scheda di memoria.

4.1.5 Impostazione di effetti: Impostare l'effetto desiderato.

4.1.6 Ripristinare impostazioni originarie: Ripristinare le impostazioni originarie di macchina fotografica.

4.2 Sfoglia immagini

Nella sfoglia immagini potete visualizzare tutte le fotografie che avete scattato.

4.3 Registrazioni video

Nell'interfaccia del video premere tasto e registrare. Nota: Siccome la capacità della memoria mobile è limitata dovete prima della

memorizzazione del video inserire la T-Flash card.

4.4 Lettore video

Apri vari tipi di file video.

4.5 Lettore audio

Nell'interfaccia del lettore audio: tasto laterale + (aumento del volume), tasto laterale - (diminuzione del volume), tasto di navigazione sinistro (precedente), tasto di navigazione destro (successivo); tramite il tasto centrale è possibile gestire la riproduzione e interruzione di musica.

L'interfaccia del lettore musicale: premendo il tasto "Elenco" si entra nella lista di tutti i brani. Le possibilità di riproduzione di file

musicali nell'elenco, aggiornamento di elenco di brano e altri.

4.6 Registratore di suono

4.6.1 Nuova registrazione: Inizia a registrare.

4.6.2 Elenco: Visualizza l'elenco di registrazioni.

4.7 Radio FM

Il telefono è dotato di funzione radio FM è possibile utilizzare per ascoltare la radio. Premendo i tasti di navigazione sinistro o destro si cambia la stazione. Premendo il tasto centrale si avvia o interrompe la radio FM.

Premendo il tasto funzionale sinistro scegliere dalle seguenti opzioni:

Lista canali radio: Modificare la denominazione del canale e la frequenza.

Inserimento a manuale: Visualizzare la lista dei canali radio:

La ricerca automatica: ricerca automatica di stazioni radio e memorizzazione di canale ricercato nell'elenco dei canali.

Impostazione: Potete impostare il formato e la qualità di registrazione.

Nota: La qualità e la quantità di ricezione FM dipende dalla località concreta.

(Nell'interfaccia di stand-by potete dopo aver premuto il tasto FM ascoltare la radio).

5. Impostazione SOS

5.1 Stato SOS

Potete scegliere accensione o spegnimento di funzione SOS.

5.2 SOS numero

Nella chiamata d'emergenza SOS potete memorizzare 5 numeri di telefono.

5.3 SOS messaggio acceso/spento

Potete scegliere accensione o spegnimento di messaggi SOS.

5.4 Contenuto di messaggio SOS

Potete modificare il contenuto del messaggio SOS.

5.5 Stato allarme

Suono di allarme potete accendere o spegnere premendo il tasto SOS.

6. Impostazione

Nel menù principale scegliere "Impostazioni" dove potete impostare le opzioni del menù del telefono.

6.1 Impostazioni di telefono

6.1.1 Data e ora: Impostazione di relativa data e ora.

6.1.2 Lingua: Impostazione di lingua del

menù del telefono.

6.1.3 Metodo preferito di inserimento: Potete impostare la lingua di composizione, possibilità di associazione, metodo iniziale di composizione.

6.1.4 Display: Impostazione di sottofondo e accensione/spegnimento del display.

6.1.5 Modalità aereo: Impostare la modalità normale o la modalità aereo.

6.1.6 Formato di ora di display esterno: Orologio digitale o analogico.

6.2 Impostazione di chiamate

6.2.1 Attesa di chiamata:

Scegliere la opzione di attesa di chiamate attivata, disattivata o la possibilità di

chiamata su richiesta. Nota: La funzione

dipende dai servizi offerti dall'operatore. Le informazioni più dettagliate sono reperibili

dall'operatore.

6.2.2 Inoltro di chiamate:

A disposizione sono le opzioni “Inoltrare tutte le chiamate vocali”, “inoltrare se non disponibile”, “Inoltrare se la chiamata non è stata ricevuta”, “Inoltrare se la linea è occupata”, “Inoltrare tutte le chiamate dati”.

6.2.3 Blocco chiamate:

A disposizione sono le opzioni “Tutte le chiamate vocali”, “Le chiamate vocali internazionali”, “Le chiamate vocali internazionali ad eccezione a casa”, “Tutte le chiamate vocali”, “Le chiamate vocali nel roaming”, “Cancellare tutto”, “Modificare la password di blocco”. Nota: La funzione dipende dalle operazioni di rete “Annullare tutti trasferimenti”. Nota: La funzione dipende

dai servizi offerti dall'operatore. Le informazioni più dettagliate sono reperibili dall'operatore.

6.2.4 Impostazioni avanzate:

Numeri bloccati: On/Off Potete aggiungere o eliminare i numeri bloccati.

Ricomposizione automatica: Acconsente accendere o spegnere la funzione di chiamata ripetuta automatica. Se la funzione è accesa, il telefono comincia in automatico ripetutamente chiamare il numero dopo la chiamata senza successo.

Avviso di durata della chiamata: La durata di chiamata viene visualizzata nel corso della chiamata se la funzione è accesa.

Opzione di risposta: È possibile impostare la

ricezione della chiamata con la pressione di qualsiasi tasto.

6.3 Profili di utente

Il telefono ha a disposizione Modalità normale, Modalità silenziosa, Modalità riunione e Modalità esterno.

Ogni modalità è possibile attivare, modificare o resettare.

6.3.1 Modalità normale

6.3.1.1 Attivare: Attivazione della modalità normale.

6.3.1.2 Modificare

- Tipo di avviso: Potete scegliere quattro tipi di avviso: solo suoneria, solo vibrazione, vibrazione e suoneria, vibrazione e dopo

suoneria.

- Suono di suoneria: Impostazione del suono della suoneria.

- Volume di suoneria: Impostazione del volume di suoneria premendo il tasto di navigazione sinistro o destro.

- Messaggio: Impostazione di tono di notifica di messaggio.

- Volume di tono di notifica di messaggio: Impostazione del volume di avviso premendo il tasto di navigazione sinistro o destro.

- Tasti: Impostazione del suono del tasto.

- Apertura di cover: Silenzioso o con audio.

- Chiusura di cover: Silenzioso o con audio.

6.3.2 Modalità silenziosa

6.3.3 Modalità riunione

6.3.4 Modalità fuori

6.4 Scelta rapida

I numeri di scelta veloce potete impostare tramite i tasti da 2 a 9. Se sul tasto è impostato un numero potete con la pressione prolungata del tasto chiamare il numero del contatto.

6.5 Tasti di navigazione

Potete cambiare il menù per ogni tasto di navigazione: tasti di navigazione su, giù, sinistra, destra.

6.6 Impostazioni di rete

La rete potete scegliere in automatico o con l'impostazione manuale della scheda SIM inserita.

6.7 Impostazioni di sicurezza

6.7.1 sicurezza di SIM card

Potete impostare le possibilità di sicurezza del telefono per prevenire l'uso non acconsentito della SIM card. Codice PIN che blocca l'uso illegale della vostra SIM card. Se il codice PIN attuale sia stato chiuso, scegliere Aprire per apertura di protezione codice PIN, ulteriore accensione richiederà il vostro codice PIN. Se il codice PIN attuale è già aperto potete spegnere la protezione con il codice PIN, potete spegnere la sicurezza, scegliere Impostazioni di sicurezza -> Blocco SIM card -> Modificare password -> codice PIN, nuovo codice PIN e reinserire nuovo codice PIN.

6.7.2 Sicurezza del telefono

Il blocco del telefono può evitare l'uso illecito del telefono.

Con la scelta del blocco del telefono è possibile aprire con la password il blocco del telefono, alla prossima accensione sarà richiesto il codice del blocco del telefono. Dopo la inserzione di password potete spegnere la protezione con la password del blocco del telefono.

Cambiare password: Modificare password del telefono.

Nota: Il codice base di blocco del telefono è 1122, si consiglia di cambiare PIN.

6.8 Ripristinare impostazioni di fabbrica

Nella scelta inserire il codice di blocco del telefono e determinare se volete ripristinare i parametri riguardanti il telefono cellulare. I dati del telefono rimangono conservati.

Nota: Il codice base di blocco del telefono è 1122, si consiglia di cambiare PIN.

7. File manager

Si utilizza per vari documenti e per la gestione di memorie di dati. La scheda di memoria del telefono è possibile utilizzare per aumentare la capienza.

8. Agenda

8.1 Calendario

Premendo il tasto sinistro o tasto centrale si visualizza il calendario, la prima riga visualizza anno, mese, giorno, la seconda riga mostra settimana, la parte centrale visualizza la data concreta del mese.

Qui potete anche passare alla data che state

cercando o alla data di oggi.

8.2 Calcolatrice

Fornisce agli utenti le funzioni di calcolatrice, possono sommare, sottrarre, moltiplicare e dividere, possono eseguire un calcolo semplice.

8.3 Sveglia

Il telefono fornisce all'utente cinque sveglie, bisogna impostarle. Entrare nell'interfaccia per modifiche di sveglia:

Tramite il tasto di navigazione sinistro o destro accendere/spegnere la sveglia.

Impostare la sveglia.

Tempo di rinvio: Tramite il tasto di navigazione sinistro o destro scegliere il

valore di base o 1-10 minuti.

Ripetere: Una volta, Ogni giorno o Altre impostazioni.

Suono di sveglia: Potete impostare il suono di sveglia.

Tipo di avviso: Solo vibrazione, Vibrazione e suoneria, Solo suoneria.

8.4 Bluetooth

Accendere/spegnere: Accensione o spegnimento della funzione Bluetooth.

Visibilità: Impostazione di visibilità Bluetooth.

Quando è spenta, altri telefoni non possono ritrovare il telefono, nonostante il Bluetooth sia attivato.

Mio dispositivo: Ricerca di dispositivi che hanno accesso Bluetooth nelle vicinanze.

Ricerca di dispositivo di audio: Per la ricerca

di dispositivi audio.

Denominazione: La denominazione viene visualizzata su altri telefoni quando Bluetooth è acceso e il telefono ricercato.

La garanzia NON VIENE RICONOSCIUTA nei seguenti casi:

- Installazione di un altro firmware diverso da quello che è stato originariamente installato nel telefono EVOLVEO.
- Danneggiamenti del telefono di natura elettromeccanica o meccanica causati dall'uso improprio (per esempio: display rotto, coperchio anteriore o posteriore rotto, connettore micro USB, slot per le schede SIM, slot per la scheda microSDHC oppure

ingresso per gli auricolari guasti, ecc.)

- Danneggiamento del riproduttore e dell'auricolare causato dalle particelle metalliche.
- Danneggiamento causato dagli elementi naturali quali fuoco, acqua, energia elettrica statica, temperatura elevata.
- Guasti causati dal logoramento abituale.
- I danni causati dalle riparazioni eseguite da persone non qualificate.
- Firmware di telefono se richiede l'aggiornamento a causa di variazione di parametri della rete mobile.
- Guasti in rete mobile.

- La batteria, se dopo più di 6 mesi non mantiene la sua capacità originale (la capacità della batteria è garantita per 6 mesi).
- Manomissione.

Assistenza in garanzia e post garanzia

Le riparazioni e l'assistenza possono essere effettuati solo ed esclusivamente dal centro di assistenza autorizzato per il prodotto EVOLVEO (per maggiori informazioni consultare www.evolveo.com), pena di decadenza della garanzia.



— Liquidazione: Il simbolo del container barrato sul prodotto, nella documentazione allegata o sugli imballi significa che negli Stati Membri dell'Unione Europea tutti i dispositivi elettrici e elettronici, le batterie e gli accumulatori dopo la loro vita devono essere liquidati separatamente nell'ambito di raccolta differenziata. Non buttare questi prodotti nei rifiuti urbani.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente la società Abacus Electric, s.r.o. dichiara che il prodotto EasyPhone FG

adempie i requisiti della normativa e delle leggi rilevanti per il tipo dell'apparecchio.

L'intera versione della Dichiarazione di conformità troverete su
<ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Importatore / Dovožca / Importer / Importör

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Repubblica Ceca

Produttore / Výrobca / Manufacturer / Gyártó

Naxya Limited

No. 5, 17/F Bonham Trade Centre, 50

Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Prodotto in China.

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Tutti i diritti sono riservati.

L'aspetto e le specifiche tecniche del prodotto possono variare senza preavviso.