

MANUAL

EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

StrongPhone X5

I. / 18. 8. 2023



CZ

Obsah

ÚVOD.....	3
NEJAKTUÁLNĚJŠÍ VERZE UŽIVATELSKÉHO MANUÁLU.....	4
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY.....	4
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY (BATERIE):.....	7
OBSAH BALENÍ.....	7
SPECIFIKACE.....	8
POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ.....	9
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....	14
OBSLUHA.....	15
ZÁKLADNÍ FUNKCE.....	16
PROFILY.....	20
NASTAVENÍ.....	20
MULTIMÉDIA.....	21
FOTOAPARÁT.....	22
FM RÁDIO.....	22
SPRÁVCE SOUBORŮ.....	23
ORGANIZÉR.....	23
NASTAVENÍ FUNKCE SOS.....	24
KALENDÁŘ.....	25
BUDÍK.....	26
KALKULAČKA.....	26
POZNÁMKY.....	27
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	27

VÍTEJTE V RODINĚ VÝROBKŮ ZNAČKY EVOLVEO

- Před uvedením tohoto výrobku do provozu si, prosím, pečlivě přečtete celý tento uživatelský manuál až do jeho konce, a to i v případě, že jste z minulosti již obeznámeni s používáním výrobku podobného typu.
- Uschovejte tento uživatelský manuál pro případ další potřeby – je nedílnou součástí výrobku a může obsahovat důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu, k jeho obsluze a péči o něj.
- Zajistěte, aby si i ostatní osoby, které budou tento spotřebič používat, přečetly tento uživatelský manuál.
- Jestliže tento spotřebič předáte, darujete nebo prodáte dalším osobám, předejte jim společně s tímto výrobkem i tento uživatelský manuál a upozorněte je na nutnost jeho přečtení.
- Po dobu záruky doporučujeme uschovat originální balení výrobku - spotřebič tak bude chráněn nejlepším možným způsobem při případné přepravě.

NEJAKTUÁLNĚJŠÍ VERZE UŽIVATELSKÉHO MANUÁLU

Vzhledem k neustále probíhajícím inovacím výrobků značky EVOLVEO a změnám v legislativě najdete vždy nejaktuálnější verzi tohoto uživatelského manuálu na webových stránkách www.evolveo.cz nebo jednoduchým naskenováním níže zobrazeného QR kódu mobilním telefonem:



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY

- Telefon EVOLVEO StrongPhone X5 je navržen tak, aby byl výrazně odolnější než běžný mobilní telefon, nicméně není nezničitelný.
- Mobilní telefon EVOLVEO StrongPhone X5 získal certifikaci IP68. Ani tato norma však nezaručuje úplnou vodotěsnost přístroje.
- Telefon je vodotěsný a prachotěsný za předpokladu splnění následujících podmínek: zadní kryt je pevně

uzavřen; telefon se neponoří hlouběji než 1.5 metru na déle než 60 minut; voda musí být sladká. Příležitostné použití v chlorovaných bazénech je možné za předpokladu, že telefon následně opláchnete čistou vodou. Nepoužívejte v mořské vodě ani bazénech se slanou vodou. Nesprávným používáním zařízení ztrácí záruka platnost.

- Dlouhodobé vystavení působení kovovým pilinám a jiným kovovým částicím, může poškodit například reproduktor nebo sluchátko a není kryto zárukou.
- Tento telefon je složité elektronické zařízení, proto jej chraňte před nárazy a působením magnetického pole.
- Vzhledem k mnoha různým způsobům používání, jako například zda je nebo není správně uzavřen zadní kryt, neneseme žádnou zodpovědnost za poškození kapalinou.
- Displej telefonu je vyroben z tvrzeného skla, které může prasknout po pádu na tvrdý povrch, pokud je vystaveno silnému nárazu nebo když je displej ohýbán či jinak deformován. Pokud je displej poškozen, nepokoušejte se jej opravit. Sklo popraskané v důsledku nesprávného použití nebo zneužití není kryto zárukou.
- Telefon okamžitě vyčistěte, pokud se dostane do kontaktu s produkty, které mohou způsobit skvrny, jako je inkoust, barviva, make-up, jídlo, olej apod.

- Nepoužívejte čisticí prostředky na okna, čističe pro domácnost, aerosolové spreje, rozpouštědla, alkohol, amoniak nebo abraziva.
- Pokud vám telefon spadne do vody, nemačkejte tlačítka, otřete jej neprodleně suchým hadříkem a nechejte jej volně vyschnout před opětovným zapnutím.
- Nepokoušejte se telefon vysušit externím zdrojem tepla, jako je například mikrovlnná trouba nebo vysoušeč vlasů.
- Telefon je určen pro provoz v teplotách od 0° do 40°C a může být skladován v teplotách od -20° do 45°C. Nižší nebo vyšší teploty mohou ovlivnit chování telefonu a životnost baterie.
- Nepoužívejte telefon venku během bouřky, za případná poškození přístroje nebo zdraví související s tímto způsobem užití neneseme zodpovědnost.
- Nepochichujte reproduktor, nekládejte do otvorů žádné předměty, nenatírejte telefon barvou - všechny tyto činnosti ovlivňují funkčnost a těsnost telefonu.
- EVOLVEO StrongPhone X5 byl testován v souladu s normami EU pro rádiové vlny, WiFi a Bluetooth. V případě, že chcete omezit vliv působení vysokofrekvenční energie, omezte čas přímého působení záření např. pomocí Bluetooth handsfree sady, případně udržujte větší vzdálenost mezi vaším tělem a telefonem.

- Nikdy neopravujte telefon svépomocí, demontáž telefonu, včetně odstranění vnějších šroubů může způsobit jeho poškození, které není kryto zárukou.
- Dovozce, distributoři ani prodejci nezodpovídají za jakékoliv ztráty dat nebo přímé či nepřímé škody způsobené v souvislosti s provozem telefonu, ať už vzniknou jakýmkoliv způsobem.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY (BATERIE):

- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. V jejich přítomnosti mohou představovat nebezpečí. Pokud by dítě baterii spolkló, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud nebudete spotřebič používat delší dobu (více než 3 měsíce), vyjměte z něj baterie, jinak hrozí jejich vytečení do bateriového prostoru a nenávratnému poškození výrobku.

OBSAH BALENÍ

- StrongPhone X5
- Baterie
- Nabíjecí adaptér
- Uživatelský manuál
- Stručná uživatelská příručka

SPECIFIKACE

- Frekvence telefonu: GSM 900, 1800 MHz
- Karty SIM: 2 SIM (miniSIM). Dvě SIM karty v pohotovostním režimu
- Zprávy: SMS
- Bluetooth: V3.0
- Displej: 2,4", barevný LCD displej, 240x320 px
- Kamera: 0,3 MPx
- FM-rádio: 87,5-108,0 MHz
- Micro-SD: Až 32 GB
- Baterie: Li-Ion, 2500 mAh

Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída III - Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna bezpečně nízkým napětím.

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ



1	Sluchátko (přijímač)	10	SOS tlačítko
2	Řídící tlačítka (doprava/doleva/nahoru/dolů)	11	Svítilna
3	Levé funkční tlačítko	12	Fotoaparát
4	Tlačítko volání	13	Reproduktor
5	Centrální tlačítko (OK)	14	Kryt baterie
6	Pravé funkční tlačítko	15	Otvor pro šňůrku
7	Tlačítko konec hovoru (zapnutí/vypnutí)	16	Tlačítko #
8	Krytka s dobíjecím portem USB-C a 3,5 mm Jack portem	17	Tlačítko *
9	Tlačítka hlasitosti		

TLAČÍTKA	FUNKCE
Levé funkční tlačítko (3)	Stisknutím tohoto tlačítka přejdete do nabídky v pohotovostním režimu. Spustíte funkci, která se ihned zobrazí v levém dolním rohu displeje.
Pravé funkční tlačítko (6)	Stisknutím tohoto tlačítka přejdete do seznamu kontaktů. Přejdete zpět do předchozí nabídky. Smažete zapsané informace.
Tlačítko volání (4)	Stisknutím tohoto tlačítka zahájíte hovor vybraného telefonního čísla. Přijmete příchozí hovor. V pohotovostním režimu vstoupíte do historie hovorů.
Tlačítko konec hovoru (7)	Vypnutí telefonu: Delším podržením tlačítka v pohotovostním režimu telefon vypnete. Zapnutí telefonu: Delším podržením tlačítka vypnutý telefon opět zapnete. Stisknutím tohoto tlačítka přejdete zpět do pohotovostního režimu. Stisknutím tohoto tlačítka hovor ukončíte. Stiskem na hlavní obrazovce

	vypne display a zamkne klávesnici.
Řídící a centrální tlačítka (2, 5)	V menu se můžete pohybovat nahoru a dolů, doleva a doprava. Na úvodní obrazovce naleznete funkce rychlého přístupu, které lze libovolně nastavit. Prostřední tlačítko slouží k potvrzení akce nebo vstupu do menu.
Tlačítko * (17)	Dvojitým stisknutím tlačítka „*“ v pohotovostním režimu napíšete symbol „+“ pro mezinárodní volání. V režimu psaní textu umožňuje vložit speciální znaky
Tlačítko 0 – svítilna	Dlouhým stiskem tlačítka zapnete/vypnete svítilnu
Tlačítko # (16)	V režimu psaní textu přepíná způsob zadávání znaků. Změna profilů (dlouhým stisknutím).
Tlačítko SOS (10)	Dlouhým stiskem tlačítka aktivujete SOS alarm

IKONA	VÝZNAM
	Síla signálu sítě GSM
	Zobrazení úrovně nabití baterie
	Nová zpráva
	Zmeškané hovory
	Vložená paměťová karta
	Budík je zapnutý
	Normální profil je zapnutý

	Tichý profil je zapnutý
	Profil schůzky je zapnutý
	Venkovní profil je zapnutý
	Klávesnice je zamčená
	Bluetooth je aktivní

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1) Zkontrolujte, zda nejsou na výrobku ochranné samolepky, fólie nebo jiné materiály určené pouze pro transport k zákazníkovi a chránící telefon před jeho poškrábáním nebo jiným poškozením. Takové před použitím odstraňte.

OBSLUHA

VLOŽENÍ BATERIE

Následujte tyto pokyny, abyste správně a bezpečně vložili baterii do svého telefonu.

1. Vyšroubujte čtyři šrouby na krytu baterie a vložte baterii. Ujistěte se, že je baterie správně zarovnána.
2. Nasaďte kryt baterie zpátky na telefon.
3. Zkontrolujte, zda je gumové těsnění správně nasazeno.
4. Zašroubujte čtyřmi šrouby na krytu baterie, dokud nebudou pevně utaženy.

VLOŽENÍ KARTY SIM A PAMĚŤOVÉ KARTY MICROSD

1. Vyšroubujte čtyři šrouby na krytu baterie.
2. Sejměte kryt baterie.
3. Vyjměte baterii.
4. Vložte SIM kartu(y) / MicroSD kartu do slotu označeného SIM 1(2) / MicroSD.
5. Zkontrolujte, zda je gumové těsnění správně nasazeno.
6. Zašroubujte čtyřmi šrouby na krytu baterie, dokud nebudou pevně utaženy.

NABÍTÍ BATERIE

Připojte nabíječku ke konektoru USB. Nabíjení se spustí automaticky. Telefon lze nabíjet v zapnutém i vypnutém stavu. Stav nabití baterie je indikován na obrazovce telefonu.

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ TELEFONU

Stiskněte a podržte tlačítko konec hovoru **(7)** po dobu 3 sekund.

ODEMKNUTÍ/ZAMKNUTÍ KLÁVESNICE

Telefon probudíte stiskem levého funkčního tlačítka **(3)** nebo tlačítka konec hovoru **(7)**. Poté pro odemknutí stiskněte levé funkční tlačítko **(3)** a následně tlačítko * **(17)**. Pro uzamčení klávesnice stiskněte krátce tlačítko konec hovoru **(7)**. Automatické uzamčení klávesnice lze nastavit v Menu/Nastavení/ Nastavení telefonu/Zobrazit vlastnosti/Automatické zamknutí klávesnice

VOLÁNÍ

Na klávesnici zadejte požadované číslo a po té stiskněte zelené tlačítko **(4)** pro zavolání.

Pro přijetí příchozího hovoru stiskněte zelené tlačítko **(4)**.

Pro odmítnutí hovoru stiskněte červené tlačítko **(7)**.

Hlasitost upravíte během hovoru pomocí navigačního tlačítka Nahoru/dolů **(2)**.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

ZPRÁVY

Telefon umožňuje přijímat a posílat textové zprávy SMS.

Pro vstup do nabídky použijte navigační tlačítko Vlevo **(2)**

nebo levé funkční tlačítko **(3)** /Menu/Zprávy. V nabídce

Zprávy můžete psát textové zprávy, prohlížet, odpovídat,

přeposílat a mazat přijaté a odeslané textové zprávy, psát koncepty zpráv a provádět další nastavení.

TELEFONNÍ SEZNAM

V této nabídce můžete provádět úpravy kontaktů, např. přidat nový kontakt, přesunout, zkopírovat nebo odstranit existující kontakty. Můžete také nastavit rychlé volby pro čísla 2-9.

Pro vstup do nabídky použijte pravé funkční tlačítko **(6)** Jména nebo levé funkční tlačítko **(3)** /Menu/Telefonní seznam.

PŘIDÁNÍ TELEFONNÍHO ČÍSLA DO TELEFONNÍHO SEZNAMU

1. Přejděte do Telefonního seznamu → Možnost Přidat nový záznam.
2. Vyberte úložiště (Na SIM nebo Do telefonu).
3. Zadejte jméno a telefonní číslo.
4. Stiskněte levé funkční tlačítko **(3)** a vyberte Volba → Uložit nebo zrušit, nebo stiskněte centrální tlačítko **(5)** a rovnou uložte.

NASTAVENÍ RYCHLÉ VOLBY

Pokud chcete určitá telefonní čísla vytáčet ještě rychleji, můžete k jednotlivým tlačítkům 2-9 přiřadit kontakty z telefonního seznamu.

1. Přejděte do Telefonní seznam/Možnosti/Nastavení kontaktu/Rychlá volba/Status/Zapnuto.
2. Vyberte Telefonní seznam/Možnosti/Nastavení kontaktu/Rychlá volba/Nastavení čísel, abyste mohli přiřadit čísla rychlé volby ke kontaktům, které jsou již uloženy v telefonním seznamu.

VÝPIS HOVORŮ

Pro vstup do nabídky použijte Levé funkční tlačítko **(3)** /Menu/Výpis hovorů.

HISTORIE VOLÁNÍ

Zde je seznam vašich zmeškaných hovorů, Volaných hovorů, Přijatých hovorů a Všech hovorů. Stisknutím LFT **(3)** otevřete různé možnosti, např. Zobrazit, Volat, Odeslat textovou zprávu, Uložit do kontaktů, Přidat mezi blokováné, Odstranit.

NASTAVENÍ HOVORŮ

Stisknutím levého funkčního tlačítka **(3)** otevřete nastavení každé z vašich SIM karet, jako např. čekání hovoru a přesměrování hovoru, můžete také zvolit režim odpovědi a nastavit blokováná čísla.

Čekání hovoru: Určete, zda má být nový příchozí hovor signalizován tónem čekajícího hovoru, když již probíhá hovor.

1. Přejděte na Historie volání/Nastavení hovorů/Nastavení hovorů SIM 1 (SIM 2)/Čekání hovoru
2. Zvolte Aktivovat nebo Deaktivovat a nastavení se uloží.

3. Musíte zkontrolovat, zda je služba k dispozici. Pokud chcete službu povolit, kontaktujte svého poskytovatele mobilních služeb. Upozorňujeme, že rozsah dostupných funkcí se může lišit v závislosti na poskytovateli mobilních služeb.

PŘESMĚROVÁNÍ HOVORŮ

Určete, zda a v jakých situacích by se měly příchozí hovory na váš mobilní telefon přesměrovat na jiné určené telefonní číslo.

1. Přejděte na Výpis hovorů/Nastavení hovorů/ Nastavení hovorů SIM 1 (SIM 2)/Přesměrování hovorů
2. Vyberte požadované nastavení přesměrování hovorů
3. Vyberte Aktivovat/Na nové číslo, na které mají být vaše hovory přesměrovány.
4. Můžete také Aktivovat/Do hlasové pošty
Potvrďte pomocí Možnosti/Hotovo a nastavení se uloží.

BLOKOVANÁ ČÍSLA - BLACKLIST

Můžete zablokovat až 20 telefonních čísel. Pokud tuto funkci budete využívat, telefonní čísla v seznamu blokováných čísel se vám nebudou moci dovolat. Volajícím bude automaticky vyslán signál, že je vaše číslo obsazeno.

PŘIDÁNÍ TELEFONNÍHO ČÍSLA MEZI BLOKOVANÁ ČÍSLA

1. Přejděte na Výpis hovorů/Nastavení hovorů/ Pokročilé nastavení/Blacklist.
2. Zadejte telefonní čísla, která chcete přidat mezi blokována.
3. Potvrďte stisknutím Volba/Hotovo a nastavení se uloží.

PROFILY

Tento mobilní telefon nabízí několik profilů: Hlavní, Tichý, Schůzka, Venku. Nastavení můžete přizpůsobit konkrétním událostem nebo prostředím.

Zde je přizpůsobení Normálního režimu pro ukázkou.

1. Pro vstup do nabídky použijte levé funkční tlačítko **(3)** /Menu/ Profily/Hlavní/Možnosti/Aktivovat
2. V nabídce Přizpůsobit si můžete nastavení upravit: typ upozornění, typ zvonění, hlasitost vyzvánění, hlasitost tónu tlačítek, nastavení znělky pro hovor a SMS pro jednotlivé SIM karty

NASTAVENÍ

Levé funkční tlačítko **(3)** /Menu/Nastavení

Nastavení telefonu

1. Čas a datum:
2. Jazyk: nastavení jazyka telefonu
3. Jazyk psaní: nastavení jazyka při psaní

4. Zobrazení: umožňuje nastavení tapety, zamknutí obrazovky, podsvícení klávesnice a LCD, zobrazení data a operátora na úvodní obrazovce
5. Vyhrazené klávesy **(2)**: Umožňuje nastavení 4 směrových kláves jako usnadnění přístupu
6. Plánované zapnutí: Lze nastavit dvě plánované časové zapnutí nebo vypnutí telefonu

NASTAVENÍ ZABEZPEČENÍ

Nastavení zabezpečení SIM karet a telefonu.

NASTAVENÍ DUAL SIM

Umožňuje nastavení Dual SIM a letového režimu (mód letadlo)

KONEKTIVITA

Umožňuje nastavení Bluetooth a sítě.

OBNOVA TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

Výchozí heslo je 0000. Mějte na paměti, že jakmile obnovíte tovární nastavení, bude vše, co jste uložili v zařízení, vymazáno!

MULTIMÉDIA

Váš mobilní telefon může zobrazovat a přehrávat různé formy multimediálního obsahu (fotografie, hudbu a videa). K dispozici jsou různé aplikace.

1. Pro vstup do nabídky použijte levé funkční tlačítko **(3)**
/Menu/Multimédia

2. Chcete-li přehrávat hudbu uloženou v zařízení nebo na paměťové kartě micro-SD, vyberte možnost Přehrávač audio.
3. Chcete-li zobrazit fotografie uložené ve vašem zařízení nebo na paměťové kartě micro-SD, vyberte Prohlížeč obrázků.
4. Chcete-li přehrávat videa uložená v zařízení nebo na paměťové kartě micro-SD, vyberte možnost Videopřehrávač.
5. Vyberte Videorekordér pro záznam videosouboru
6. Zvolte Zvukový rekordér pro záznam zvukového souboru

FOTOAPARÁT

Pro vstup do nabídky použijte levé funkční tlačítko **(3)** /Menu/Multimédia/Fotoaparát

Fotoaparát podporuje funkci fotografování, můžete fotografovat stisknutím navigačního tlačítka. Před použitím fotoaparátu vložte do svého mobilního telefonu paměťovou kartu microSD.

FM RÁDIO

Mobilní telefon je vybaven integrovaným rádiem, pomocí kterého můžete přijímat rozhlasové stanice v pásmu FM.

1. Pro vstup do nabídky použijte levé funkční tlačítko **(3)** /Menu/FM rádio

2. Přejděte na FM rádio/Možnosti, kde můžete buď ručně zadat, nebo automaticky vyhledat kanál, nastavit přehrávání na pozadí.
3. Stisknutím navigačního tlačítka zapnete nebo pozastavíte rádio.
4. Stiskem tlačítek * **(17)** a # **(16)** upravíte hlasitost.
5. Použijte pravé a levé tlačítko navigačního tlačítka pro přepínání na předchozí nebo následující dostupný kanál.
6. S pomocí tlačítek nahoru a dolů zvýšíte nebo snížíte hodnotu frekvence.

SPRÁVCE SOUBORŮ

Pomocí správce souborů můžete spravovat své soubory dle potřeby. Prohlížejte, kopírujte, přesouvejte a provádějte další údržbové operace se soubory, jako jsou obrázky, videa, hudba a aplikace uložené v telefonu nebo na kartě microSD.

Pro vstup do nabídky použijte levé funkční tlačítko **(3)** /Menu/Správce souborů

ORGANIZÉR

Pro vstup do nabídky použijte levé funkční tlačítko **(3)** /Menu/Organizér

NASTAVENÍ FUNKCE SOS

Tento mobilní telefon je vybaven funkcí SOS - když dlouze stisknete boční tlačítko a podržíte po dobu 1,5 s, telefon automaticky zavolá a/nebo pošle textovou zprávu vámi vybraným nouzovým kontaktům. Pokud není nastaveno žádné číslo SOS, zobrazí se upozornění „Žádné tísňové číslo SOS“. Pak byste měli nejprve nastavit nouzové kontakty.

1. Pro vstup do nabídky stiskněte

Menu/Organizér/Nastavení SOS

2. Stiskněte Číslo SOS – stisknutím navigačního tlačítka vyberte kontakt z telefonního seznamu nebo stiskněte levé tlačítko a zadejte telefonní číslo. V seznamu je k dispozici 5 čísel.

3. Zvolením možnosti Obsah SOS SMS můžete nastavit obsah SMS a zvolit, zda se má po nouzovém volání odeslat SOS zpráva.

SOS bude zastaveno, pokud některá z osob na hovor odpoví, či pokud žádná z osob hovor nepřijme ani po třetím vytočení.

Důležité upozornění: Telefon je vybaven funkcí zaslání přibližné polohy telefonu pomocí SOS zprávy po spuštění SOS alarmu. K určení polohy telefon využívá mobilní síť GSM. Přesnost určení polohy je tak závislá na hustotě

pokrytí GSM sítě – ve městech je přesnost desítky až stovky metrů, mimo města je přesnost výrazně nižší. Na tuto službu není poskytována žádná záruka a správnost výsledků ani dostupnost služby není nijak garantována dodavatelem telefonu, operátorem ani poskytovatelem mapových podkladů. Poskytování služby může být i bez upozornění kdykoliv ukončeno.

KALENDÁŘ

Pomocí Kalendáře můžete vytvářet a spravovat události, schůzky a návštěvy.

1. Přejděte do Organizér/Kalendář a objeví se přehled aktuálního měsíce se dny v týdnu.
2. K navigaci horizontálně i vertikálně použijte navigační tlačítka.

PŘIDÁNÍ UDÁLOSTI DO KALENDÁŘE

1. Stisknutím levého funkčního tlačítka (3) otevřete hlavní menu.
2. Přejděte na Kalendář/Volba/Přidat událost.
3. Zadejte předmět události - zadejte datum a čas události - nastavte typ události, připomenutí, způsob opakování, místo události, popis události a uložte.

BUDÍK

Ve výchozím nastavení je připraveno pět deaktivovaných budíků. Můžete aktivovat jeden, více nebo všechny z nich podle potřeby. U každého budíku si můžete přizpůsobit nastavení.

1. Přejděte na Organizér/Budík/Vyberte nastavení budíku/ Upravit
2. Vyberte Stav/Zapnuto, abyste jej zapnuli.
3. Zadejte požadovaný čas.
4. Zvolte počet opakování: Jednou/Každý den/Vlastní
5. Vyberte tón budíku, je k dispozici pět zvonění
6. Zvolené nastavení uložte.

KALKULAČKA

Praktická vestavěná kalkulačka telefonu umožňuje provádět základní matematické úkony.

1. Přejděte do Organizér/Kalkulačka.
2. Zadejte čísla pomocí číselné klávesnice.
3. Stiskněte příslušné tlačítko pro aritmetickou operaci
4. Stiskněte navigační tlačítko **(5)** pro výsledek.
5. Stisknutím tlačítka * vložíte desetinou čárku
6. Stisknutím klávesy # vložíte 00
7. Stisknutím levého funkčního tlačítka (3) vymažete čísla.

POZNÁMKY

1. Přejděte do Organizér/Poznámky.
2. Zadejte poznámku a uložte.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čistěte měkkým hadříkem bez žmolků. K čištění zařízení nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla.

Záruka se NEVZTAHUJE na:

- Nainstalování jiného firmware než toho, který byl původně nainstalovaný v EVOLVEO telefonu.
- Elektromechanické nebo mechanické poškození telefonu způsobené nevhodným používáním (např. prasklý displej, prasklý přední nebo zadní kryt telefonu, poškozený napájecí USB konektor, slot pro SIM kartu, slot pro microSDHC kartu, vstup pro sluchátka apod.)
- Poškození reproduktoru a sluchátek způsobené kovovými částicemi.
- Poškození přírodními vlivy jako oheň, voda, statická elektřina, vysoká teplota.
- Poruchy způsobené běžným opotřebením.
- Škody způsobené opravami prováděnými nekvalifikovanou osobou
- Firmware telefonu, pokud vyžaduje aktualizaci kvůli změnám parametrů mobilní sítě.

- Poruchy mobilní sítě
- Baterii, pokud si po 6 a více měsících nezachová původní kapacitu (záruka na kapacitu baterie je 6 měsíců).
- Úmyslné poškození.

Záruční a pozáruční servis

Opravy a servis je možné provádět pouze v autorizovaném servisním místě pro výrobky EVOLVEO (více na www.evolveo.com), jinak můžete mobilní telefon poškodit a přijít o záruku.



■ Likvidace: Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v přiložené dokumentaci či na obalech znamená, že ve státech Evropské Unie musí být veškerá elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti likvidovány odděleně v rámci tříděného odpadu. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že telefon EVOLVEO StrongPhone X5 splňuje požadavky norem a předpisů, které jsou relevantní pro daný typ zařízení.

Plné znění Prohlášení o shodě naleznete na
<http://ftp.evolveo.com/ce/>

Dovozce / Výrobce

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Česká republika

Vyrobeno v Číně

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Všechna práva vyhrazena. Vzhled a technická specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.