

# MANUAL

# EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

**StrongPhone Z5**

II. / 29. 10. 21



**SK**

## Obsah

Vitajte .....	3
Opis telefónu .....	4
Uvedenie telefónu do prevádzky .....	7
Základné funkcie .....	8
Nastavenia .....	10
Nastavenia telefónu .....	11
Multimédiá.....	13
FM rádio.....	14
Správa súborov .....	14
Fotoaparát.....	14
Organizér .....	15
Pokyny na údržbu.....	17

# Vitajte

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš odolný mobilný telefón EVOLVEO StrongPhone Z5!

Hlavné prednosti telefónu sú:

- veľký 2,8“ displej
- odolnosť proti nárazu
- vodeodolnosť podľa IP68
- SOS tlačidlo
- dve SIM karty
- funkcia powerbanky
- veľká batéria s kapacitou 4 000 mAh

Veríme, že budete s naším výrobkom plne spokojní!

# Opis telefónu

	Funkcia		Funkcia
1	Slúchadlo	10	Tlačidlo #
2	Displej	11	Tlačidlo koniec hovoru
3	Ľavé funkčné tlačidlo	12	Pravé funkčné tlačidlo
4	Navigačné tlačidlo	13	Kryt batérie
5	Tlačidlo volania	14	Fotoaparát
6	Alfanumerické tlačidlá	15	Svetlo
7	Tlačidlo *	16	Reproduktor
8	Tlačidlo 0: Svetlo	17	Konektor na slúchadlá
9	Tlačidlo 8: Powerbanka	18	Tlačidlo SOS



<b>TLAČIDLÁ</b>	<b>FUNKCIE</b>
<b>Ľavé funkčné tlačidlo LFT (3)</b>	Stlačením tohto tlačidla prejdete do menu v pohotovostnom režime. Spustíte funkciu, ktorá sa ihneď zobrazí v ľavom dolnom rohu displeja.
<b>Pravé funkčné tlačidlo PFT (12)</b>	Stlačením tohto tlačidla prejdete do zoznamu kontaktov. Prejdete späť do predchádzajúceho menu. Vymažete zapísané informácie.
<b>Tlačidlo volania (5)</b>	Stlačením tohto tlačidla zahájite hovor vybraného telefónneho čísla. Prijmete prichádzajúci hovor. V pohotovostnom režime vstúpите do histórie hovorov.
<b>Tlačidlo koniec hovoru (11)</b>	Vypnutie telefónu: Dlhším podržaním tlačidla v pohotovostnom režime telefón vypnete. Zapnutie telefónu: Dlhším podržaním tlačidla vypnutý telefón opäť zapnete. Stlačením tohto tlačidla prejdete späť do pohotovostného režimu. Stlačením tohto tlačidla hovor ukončíte. Stlačením na hlavnej obrazovke vypne displej a zamkne klávesnicu.

<p><b>Navigačné tlačidlo (4)</b></p>	<p>V menu sa môžete pohybovať nahor a dole, doľava a doprava. Na úvodnej obrazovke nájdete funkcie rýchleho prístupu, ktoré je možné ľubovoľne nastaviť. Prostredné tlačidlo slúži na potvrdenie akcie alebo vstup do menu.</p>
<p><b>Alfanumerické tlačidlá (6)</b></p>	<p>V pohotovostnom režime umožňujú napísať telefónne číslo na vytočenie, v režime editácie potom písanie písmen a číslic.</p>
<p><b>Tlačidlo * (7)</b></p>	<p>Dvojitým stlačením tlačidla „*“ v pohotovostnom režime napíšete symbol „+“ pre medzinárodné volanie. V režime písania textu umožňuje vložiť špeciálne znaky</p>
<p><b>Tlačidlo 0 – svetlo (8)</b></p>	<p>Dlhým stlačením tlačidla zapnete/vypnete svetlo</p>
<p><b>Tlačidlo 9 – powerbanka (9)</b></p>	<p>Dlhým stlačením tlačidla zapnete/vypnete powerbanku</p>
<p><b>Tlačidlo # (10)</b></p>	<p>V režime písania textu prepína spôsob zadávania znakov. Zmena profilov (dlhým stlačením).</p>
<p><b>Tlačidlo SOS (18)</b></p>	<p>Dlhým stlačením tlačidla aktivujete SOS alarm</p>

# Uvedenie telefónu do prevádzky

## Vloženie batérie

Postupujte podľa týchto pokynov, aby ste správne a bezpečne vložili batériu do svojho telefónu.

1. Vyskrutkujte štyri skrutky na kryte batérie a vložte batériu. Uistite sa, že je batéria správne zarovnaná.
2. Nasaďte kryt batérie späť na telefón.
3. Skontrolujte, či je gumové tesnenie správne nasadené.
4. Zaskrutkujte štyri skrutky na kryte batérie, kým nebudú pevne utiahnuté.

## Vloženie karty SIM a pamäťovej karty MicroSD

1. Vyskrutkujte štyri skrutky na kryte batérie.
2. Odstráňte kryt batérie.
3. Vyberte batériu.
4. Vložte SIM kartu(y)/MicroSD kartu do slotu označeného SIM 1(2)/MicroSD.
5. Skontrolujte, či je gumové tesnenie správne nasadené.
6. Zaskrutkujte štyri skrutky na kryte batérie, kým nebudú pevne utiahnuté.

## Nabitie batérie

Pripojte nabíjačku ku konektoru USB. Nabíjanie sa spustí automaticky. Telefón je možné nabíjať v zapnutom aj vypnutom stave. Stav nabitia batérie je indikovaný na obrazovke telefónu.

## Zapnutie/vypnutie telefónu

Stlačte a podržte tlačidlo koniec hovoru (11) počas 3 sekúnd.

## Odomknutie/zamknutie klávesnice

Telefón prebudíte stlačením ľavého funkčného tlačidla (3) alebo tlačidla koniec hovoru (11). Potom na uzamknutie klávesnice stlačte LFT (3) a následne tlačidlo \* (7). Na uzamknutie klávesnice stlačte krátko tlačidlo

koniec hovoru (11). Automatické uzamknutie klávesnice je možné nastaviť v Menu/Nastavenia/Nastavenia telefónu/Zobraziť vlastnosti/Automatické zamknutie klávesnice.

## Volanie

Na klávesnici zadajte požadované číslo a potom stlačte zelené tlačidlo (5) na zavolanie.

Na prijatie prichádzajúceho hovoru stlačte zelené tlačidlo (5).

Na odmietnutie hovoru stlačte červené tlačidlo (11).

Hlasitosť upravíte počas hovoru pomocou navigačného tlačidla Nahor/dole (4).

## Základné funkcie

### Správy

Telefón umožňuje prijímať a posilať textové správy SMS. Na vstup do ponuky použite navigačné tlačidlo Vľavo (4) alebo LFT (3)/Menu/Správy. V ponuke Správy môžete písať textové správy, prezerať, odpovedať, preposielať a mazať prijaté a odoslané textové správy, písať koncepty správ a vykonávať ďalšie nastavenia.

### Telefónny zoznam

V tejto ponuke môžete vykonávať úpravy kontaktov, napr. pridať nový kontakt, presunúť, skopírovať alebo odstrániť existujúce kontakty.

Môžete tiež nastaviť rýchle voľby pre čísla 2 – 9.

Na vstup do ponuky použite PFT (12) Mená alebo LFT (3)/Menu/Telefónny zoznam.

### Pridanie telefónneho čísla do Telefónneho zoznamu

1. Prejdite do Telefónneho zoznamu → Možnosť Pridať nový záznam.
2. Vyberte úložisko (Na SIM alebo Do telefónu).
3. Zadejte meno a telefónne číslo.



4. Stlačte LFT (3) a vyberte Voľba → Uložiť alebo zrušiť, alebo stlačte navigačné tlačidlo (4) a rovno uložte.

## Nastavenie rýchlej voľby

Ak chcete určité telefónne čísla vytáčať ešte rýchlejšie, môžete k jednotlivým tlačidlám 2 – 9 priradiť kontakty z telefónneho zoznamu.

1. Prejdite do Telefónny zoznam/Voľba/Nastavenia adresára/Rýchla voľba/Status/Zapnuté.
2. Vyberte Nastaviť čísla/Upraviť, aby ste mohli priradiť čísla rýchlej voľby ku kontaktom, ktoré sú už uložené v telefónnom zozname.

## História volaní

Na vstup do ponuky použite LFT (3)/Menu/História volaní.

## História volaní

Tu je zoznam vašich zmeškaných hovorov, Volaných hovorov, Prijatých hovorov a Všetkých hovorov. Stlačením LFT (3) otvoríte rôzne možnosti, napr. Zobrazit', Volať, Odoslať textovú správu, Uložiť do kontaktov, Pridať medzi blokové, Odstrániť.

## Nastavenie hovoru

Stlačením LFT (3) otvoríte nastavenia každej zo svojich SIM kariet, ako napr. čakanie hovoru a presmerovanie hovoru, môžete tiež zvoliť režim odpovede a nastaviť blokové čísla.

**Čakanie hovoru:** Určite, či má byť nový prichádzajúci hovor signalizovaný tónom čakajúceho hovoru, keď už prebieha hovor.

1. Prejdite na História volaní/Nastavenia hovorov/Nastavenia hovorov SIM 1 (SIM 2)/Čakanie hovoru
2. Zvoľte Aktivovať alebo Deaktivovať a nastavenie sa uloží.
3. Musíte skontrolovať, či je služba k dispozícii.

Ak chcete službu povoliť, kontaktujte svojho poskytovateľa mobilných služieb. Upozorňujeme, že rozsah dostupných funkcií sa môže líšiť v závislosti od poskytovateľa mobilných služieb.

## Presmerovanie hovorov:

Určite, či a v akých situáciách by sa mali prichádzajúce hovory na váš mobilný telefón presmerovať na iné určené telefónne číslo.

1. Prejdite na História volaní/Nastavenia hovorov/Nastavenia hovorov SIM 1 (SIM 2)/Presmerovanie hovoru
  2. Vyberte požadované nastavenia presmerovania hovorov (Presmerovať všetky hlasové volania; Presmerovať, ak nie je prístupný; Presmerovať, ak nedošlo k prijatiu hovoru; Presmerovať, ak je obsadené; Presmerovať všetky dátové volania.)
  3. Vyberte Aktivovať/Na nové číslo, na ktoré majú byť vaše hovory presmerované.
  4. Môžete tiež Aktivovať/Do hlasovej pošty
- Potvrďte pomocou Možnosti/Hotovo a nastavenie sa uloží.

## Blokované čísla – Blacklist

Môžete zablokovať až 20 telefónnych čísel. Ak túto funkciu budete využívať, telefónne čísla v zozname blokovaných čísel sa vám nebudú môcť dovolať. Volajúcemu bude automaticky vyslaný signál, že je vaše číslo obsadené.

Pridanie telefónneho čísla medzi blokované čísla

1. Prejdite na História volaní/Nastavenia hovorov/Pokročilé nastavenia/Blacklist.
2. Zadajte telefónne čísla, ktoré chcete pridať medzi blokované.
3. Potvrďte stlačením Voľba/Hotovo a nastavenie sa uloží.

## Nastavenia

### Profily

Tento mobilný telefón ponúka niekoľko profilov: Hlavný, Tichý, Schôdzka, Vonku. Nastavenia môžete prispôsobiť konkrétnym udalostiam alebo prostrediam.

Tu je prispôsobenie Normálneho režimu na ukážku.

1. Na vstup do ponuky použite LFT  
(3)/Menu/Nastavenia/Profily/Hlavné/Voľba/Aktivovať
2. V ponuke Prispôbiť si môžete nastavenia upraviť.
  - Typ upozornenia: Len vyzvárať, Len vibrácie, Vibrácie a vyzváňanie, Vibrácie a potom vyzvárať
  - Typ zvonenia: Opakovať, Raz
  - Zvuk vyzváňania: Zvuk 1, Zvuk 2... alebo vyberte zo súboru.
  - Hlasitosť vyzváňania Upravte pomocou navigačného tlačidla.
  - Správa: Tichý, Tón 1, Tón 2, ...Tón 5
  - Hlasitosť tónu tlačidiel Upravte pomocou navigačného tlačidla.
  - Zapnutie telefónu: Tichý, Tón 1, Tón 2, ...Tón 5
  - Vypnutie telefónu: Tichý, Tón 1, Tón 2, ...Tón 5

## Nastavenia telefónu

### Nastavenie funkcie SOS

Tento mobilný telefón je vybavený funkciou SOS – keď dlhšie stlačíte bočné tlačidlo a podržíte 1,5 s, telefón automaticky zavolá a/alebo pošle textovú správu vami vybraným núdzovým kontaktom. Ak nie je nastavené žiadne číslo SOS, zobrazí sa upozornenie „Žiadne tiesňové číslo SOS“. Vtedy by ste mali najprv nastaviť núdzové kontakty.

1. Na vstup do ponuky použite LFT  
(3)/Menu/Nastavenia/Nastavenia telefónu/SOS/SOS/Zapnuté.
2. Stlačte Číslo SOS – stlačením navigačného tlačidla vyberte kontakt z telefónneho zoznamu alebo stlačte ľavé tlačidlo a zadajte telefónne číslo. V zozname sú k dispozícii 4 čísla.
3. Zvolením možnosti Obsah SOS SMS môžete nastaviť obsah SMS a zvoliť, či sa má po núdzovom volaní odoslať SOS správa.
4. Môžete tiež nastaviť stav zvuku alarmu: zapnuté/vypnuté v ponuke Zvuk alarmu.

SOS bude zastavené, ak niektorá z osôb na hovor odpovie, či ak žiadna z osôb hovor nepríjme ani po treťom vytočení.

**Dôležité upozornenie:** Telefón je vybavený funkciou zaslania približnej polohy telefónu pomocou SOS správy po spustení SOS alarmu. Na určenie polohy telefón využíva mobilnú sieť GSM. Presnosť určenia polohy taktiež závisí na hustote pokrytia GSM siete – v mestách je presnosť na desiatky až stovky metrov, mimo mesta je presnosť výrazne nižšia.

Na túto službu nie je poskytovaná žiadna záruka a správnosť výsledkov ani dostupnosť služby nie je nijak garantovaná dodávateľom telefónu, operátorom ani poskytovateľom mapových podkladov. Poskytovanie služby môže byť aj bez upozornenia kedykoľvek ukončené.

### Nastavenie dátumu a času

1. Na vstup do ponuky použite LFT (3)/Menu/Nastavenia/Nastavenia telefónu/Čas a dátum/Nastaviť čas/dátum.
2. Zadajte aktuálny čas a dátum.
3. Kliknutím na Uložiť aktivujete nastavenie.

### Plánované zapnutie

Je možné nastaviť dve plánované časové zapnutia alebo vypnutia telefónu

### Nastavenie jazyka/jazyka písania

Na vstup do ponuky použite LFT (3)/Menu/Nastavenia/Nastavenia telefónu/Jazyk alebo Jazyk písania. Vyberte požadovaný jazyk.

### Zobraziť vlastnosti

Nastavenie tapety a údajov na hl. obrazovke, automatického zamknutia klávesnice

### Navigačné klávesy

Umožňuje nastaviť štyri skratky z menu telefónu

## Režim lietadlo

Vypne všetky vysielajúce v telefóne.

## Nastavenie LCD

Nastavenie jasnosti a času podsvietenia.

## Bezpečnostné nastavenia

**Zabezpečenie SIM 1 (SIM 2):** V tomto prípade to znamená zámok PIN.

Na aktiváciu zámku PIN musíte zadať správny PIN kód. Ak zapnete zámok PIN, musíte pri každom zapnutí mobilného telefónu zadať PIN kód. Ak zadáte nesprávny PIN trikrát za sebou, musíte zadať PIN Unblocking Key (PUK). Kód PUK sa používa na odomknutie a zmenu kódu PIN. Ak chcete získať kód PUK, obráťte sa na poskytovateľa SIM karty.

## Zabezpečenie telefónu

Táto funkcia umožňuje zamknúť/odomknúť telefón. Ak ju povolíte, musíte pri každom zapnutí telefónu zadať heslo, ktoré je vo východiskovom nastavení 1234.

## Obnova továrenského nastavenia

Východiskové heslo je 1234. Majte na pamäti, že akonáhle obnovíte továrenské nastavenie, bude to, čo ste uložili v zariadení, vymazané!

## Multimédiá

Váš mobilný telefón môže zobrazovať a prehrávať rôzne formy multimediálneho obsahu (fotografie, hudbu a videá). K dispozícii sú rôzne aplikácie.

1. Na vstup do ponuky použijete LFT (3)/Menu/Multimédiá.
2. Ak chcete prehrávať hudbu uloženú v zariadení alebo na pamäťovej karte micro-SD, vyberte možnosť Prehrávač audio.
3. Ak chcete zobrazovať fotografie uložené vo svojom zariadení alebo na pamäťovej karte micro-SD, vyberte Prehliadač obrázkov.

4. Ak chcete prehrávať videá uložené v zariadení alebo na pamäťovej karte micro-SD, vyberte možnosť Videoprehrávač.
5. Vyberte Videorekordér na zaznamenanie videosúboru
6. Zvoľte Zvukový rekordér na zaznamenanie zvukového súboru

## FM rádio

Mobilný telefón je vybavený integrovaným rádiom, pomocou ktorého môžete prijímať rozhlasové stanice v pásme FM.

1. Na vstup do ponuky použite LFT (3)/Menu/FM rádio.
2. Prejdite na FM rádio/Voľba, kde môžete buď ručne zadať, alebo automaticky vyhľadať kanál, nastaviť prehrávanie na pozadí.
3. Stlačením navigačného tlačidla zapnete alebo pozastavíte rádio.
4. Stlačením tlačidiel \* (7) a # (10) upravíte hlasitosť.
5. Použite pravé a ľavé tlačidlo navigačného tlačidla na prepínanie na predchádzajúci alebo nasledujúci dostupný kanál.
6. S pomocou tlačidiel nahor a dolu zvýšite alebo znížite hodnotu frekvencie.

## Správa súborov

Pomocou správcu súborov môžete spravovať svoje súbory podľa potreby. Prezerajte, kopírujte, presúvajte a vykonávajte ďalšie údržbové operácie so súbormi, ako sú obrázky, videá, hudba a aplikácie uložené v telefóne alebo na karte microSD.

Na vstup do ponuky použite LFT (3)/Menu/Správa súborov.

## Fotoaparát

Na vstup do ponuky použite LFT (3)/Menu/Fotoaparát.

Fotoaparát podporuje funkciu fotografovania, môžete fotografovať stlačením navigačného tlačidla. Pred použitím fotoaparátu vložte do svojho mobilného telefónu pamäťovú kartu microSD.

# Organizér

Na vstup do ponuky použite LFT (3)/Menu/Organizér.

## Nabíjačka OTG

Váš telefón je možné použiť ako powerbanku s funkciou OTG na nabíjanie ďalších zariadení.

1. Prejdite do Organizér/Nabíjačka OTG/Zapnuté. Je tiež možné aktivovať a deaktivovať podržaním klávesy 8 v hlavnej ponuke.
2. Pripojte telefón k inému zariadeniu pomocou konektora OTG a kábla USB.

## Budík

Vo východiskovom nastavení je pripravených päť deaktivovaných budíkov. Môžete aktivovať jeden, viac alebo všetky z nich podľa potreby. Pri každom budíku si môžete prispôbiť nastavenia.

1. Prejdite na Organizér/Budík/Vyberte nastavenia budíka/Upraviť
2. Vyberte Stav/Zapnuté, aby ste ho zapli.
3. Zadajte požadovaný čas.
4. Zvoľte počet opakovaní: Raz/Každý deň/Vlastné
5. Vyberte tón budíka, je k dispozícii päť zvonení
6. Zvolené nastavenie uložte.

## Kalendár

Pomocou Kalendára môžete vytvárať a spravovať udalosti, schôdzky a návštevy.

1. Prejdite do Organizér/Kalendár a objaví sa prehľad aktuálneho mesiaca s dňami v týždni.
2. Na navigáciu horizontálne aj vertikálne použite navigačné tlačidlá.

### **Pridanie udalostí do kalendára**

1. Stlačením LFT (3) otvorte hlavné menu.
2. Prejdite na Kalendár/Voľba/Pridať udalosť.

3. Zadáajte predmet udalosti – zadajte dátum a čas udalosti – nastavte typ udalosti, pripomenutie, spôsob opakovania, miesto udalosti, opis udalosti a uložte.

## Kalkulačka

Praktická vstavaná kalkulačka telefónu umožňuje vykonávanie základných matematických úkonov.

1. Prejdite do Organizér/Kalkulačka.
2. Zadáajte čísla pomocou číselnej klávesnice.
3. Stlačte príslušné tlačidlo aritmetickej operácie
4. Stlačte navigačné tlačidlo (=), aby sa zobrazil výsledok.
5. Stlačením tlačidla \* zadáte 00.
6. Stlačením klávesy # vložíte desatinnú čiarku.
7. Stlačením LFT (3) vymažete všetky čísla.

## Bluetooth

Pomocou funkcie Bluetooth si môžete bezplatne vymieňať dáta s inými zariadeniami podporujúcimi Bluetooth.

### Zapnutie/vypnutie Bluetooth:

1. Prejdite do Organizér/Bluetooth/Spojenie.
2. Zvoľte Zapnuté/Vypnuté na zapnutie/vypnutie funkcie Bluetooth.

### Viditeľnosť:

Môžete si zvoliť, či má byť váš mobilný telefón viditeľný pre iné zariadenia Bluetooth v okolí.

1. Zvoľte zapnuté/vypnuté, aby bol váš mobil viditeľný/neviditeľný.

### Moje zariadenie:

Vyhľadajte vo svojom okolí iné zariadenia podporujúce Bluetooth, s ktorými sa môžete spojiť.

1. Prejdite do Organizér/Bluetooth/Moje zariadenie/Hľadať nové zariadenie. Vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať, a spárujte stlačením ľavého alebo navigačného tlačidla.
2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Váš mobilný telefón je pripojený k vybranému zariadeniu.



## **Príjem informácií cez Bluetooth**

1. Keď sa iné zariadenie pokúsi odoslať súbor do telefónu cez Bluetooth, zobrazí sa upozornenie.
2. Stlačením ľavého tlačidla potvrdíte príjem súboru.

## **Odosielanie informácií pomocou Bluetooth**

1. Vyhľadajte súbory, ktoré chcete zdieľať, stlačte Možnosti/Odoslať/Cez Bluetooth.
2. Vyberte názov zariadenia, s ktorým chcete dáta zdieľať, alebo zvolte hľadať nové zariadenie (Ďalšie informácie nájdete v časti Moje zariadenie) a následne stlačením ľavej klávesy odošlite.

## **Poznámky**

1. Prejdite do Organizér/Poznámky.
2. Zadajte poznámku a uložte.

## **Pokyny na údržbu**

Čistite mäkkou handričkou bez žmolkov. Na čistenie zariadenia nepoužívajte čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.

## **Záruka sa NEVZŤAHUJE na:**

- Nainštalovanie iného firmvéru než toho, ktorý bol pôvodne nainštalovaný v EVOLVEO telefóne.
- Elektromechanické alebo mechanické poškodenie telefónu spôsobené nevhodným používaním (napr. prasknutý displej, prasknutý predný alebo zadný kryt telefónu, poškodený napájací microUSB konektor, slot na SIM kartu, slot na microSDHC kartu, vstup na slúchadlá a pod.)
- Poškodenie reproduktora a slúchadiel spôsobené kovovými časticami.
- Poškodenie prírodnými vplyvmi ako oheň, voda, statická elektrina, vysoká teplota.
- Poruchy spôsobené bežným opotrebovaním.
- Škody spôsobené opravami vykonávanými nekvalifikovanou osobou
- Firmvér telefónu, ak vyžaduje aktualizáciu kvôli zmenám parametrov mobilnej siete.
- Poruchy mobilnej siete

- Batériu, ak si po 6 a viac mesiacoch nezachová pôvodnú kapacitu (záruka na kapacitu batérie je 6 mesiacov).
- Úmyselné poškodenie.

## Záručný a pozáručný servis

Opravy a servis je možné vykonávať len v autorizovanom servisnom mieste pre výrobky EVOLVEO (viac na [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)), inak môžete mobilný telefón poškodiť a stratiť záruku.



**Likvidácia:** Symbol prečiarknutého kontajnera na výrobku, v priloženej dokumentácii či na obaloch znamená, že v štátoch Európskej únie je nutné všetky elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti likvidovať oddelene v rámci triedeného odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.



## VYHLÁSENIE O ZHODE

Týmto spoločnosť Abacus Electric, s. r. o. vyhlasuje, že telefón EVOLVEO StrongPhone Z5 spĺňa požiadavky noriem a predpisov, ktoré sú relevantné pre daný typ zariadenia.

Plné znenie Vyhlásenia o zhode nájdete na <http://ftp.evolveo.com/ce/>

Dovozce/Dovozca/Importer/Importör

**Abacus Electric, s. r. o.**

Planá 2, 370 01, Česká republika

Výrobce/Výrobca/Manufacturer/Gyártó

**Naxya Limited**

No. 5, 17/F, Strand 50,

50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Vyrobené v Číne

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.  
[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)  
[www.facebook.com/EvolveoCZ](https://www.facebook.com/EvolveoCZ)

Všetky práva vyhradené. Vzhľad a technická špecifikácia výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.