

MANUAL

EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

StrongPhone Z6

I. / 13. 5. 2024



SI

Kazalo vsebine

Dobrodošli	3
Opis telefona	4
Zagotavljanje delovanja telefona	7
Osnovne funkcije	8
Nastavitve	10
Nastavitve telefona.....	11
Večpredstavnostna stran.....	13
FM radio.....	14
Upravljanje datotek	14
Fotoaparatus.....	14
Organizator	14
Navodila za vzdrževanje.....	17
IZJAVA O SKLADNOSTI	18

Dobrodošli

Hvala za nakup našega vzdržljivega mobilnega telefona EVOLVEO StrongPhone Z6!

Glavne prednosti telefona so:

- velik 2,8-palčni zaslon
- odpornost proti udarcem
- Vodotesnost IP68
- Gumb SOS
- dve kartici SIM
- funkcija banke energije
- velika baterija s kapaciteto 4.000 mAh

Prepričani smo, da boste z našim izdelkom popolnoma zadovoljni!

Opis telefona

	Funkcije		Funkcije
1	Slušalke	10	# gumb
2	Prikaz	11	Gumb za zaključek klica
3	Levi funkcijski gumb	12	Desni funkcijski gumb
4	Navigacijski gumb	13	Pokrov baterije
5	Gumb za klicanje	14	Fotoaparata
6	Alfanumerični gumbi	15	Svetilka
7	Gumb *	16	Govornik
8	Gumb 0: Svetilka	17	Priključek za slušalke
9	Gumb 8: Banka napajanja	18	Gumb SOS



PRINTI	FUNKCIJE
Levi funkcijski gumb LFT (3)	Pritisnite ta gumb, da vstopite v meni pripravljenosti. Zagon funkcije se takoj prikaže v spodnjem levem kotu zaslona.
Desni funkcijski gumb PFT (12)	Pritisnite ta gumb, če želite odpreti seznam stikov. Vrnili se boste v prejšnji meni. Izbršite zapisane informacije.
Gumb za klicanje (5)	Pritisnite ta gumb, da začnete klic na izbrano telefonsko številko. Prejeli boste dohodni klic. V načinu pripravljenosti lahko dostopate do zgodovine klicev.
Gumb za konec klica (11)	Izklop telefona: Če želite izklopiti telefon, dlje pridržite gumb za stanje pripravljenosti. Vklop telefona: Za ponovni vklop telefona pritisnite in dlje časa pridržite gumb. Pritisnite ta gumb, da se vrnete v način pripravljenosti. Pritisnite ta gumb, če želite končati klic. Pritisnite na glavnem zaslonu, da izklopite zaslon in zaklenete tipkovnico.

<p>Navigacijski gumb (4)</p>	<p>V meniju se lahko premikate navzgor in navzdol ter levo in desno. Na začetnem zaslonu so na voljo funkcije hitrega dostopa, ki jih lahko poljubno nastavite. Srednji gumb se uporablja za potrditev dejanja ali vstop v meni.</p>
<p>Alfanumerični gumbi (6)</p>	<p>V načinu pripravljenosti omogočata vnos telefonske številke za klicanje, v načinu urejanja pa omogočata vnos črk in števil.</p>
<p>* gumb (7)</p>	<p>V načinu pripravljenosti dvakrat pritisnite gumb "*", da vnesete simbol "+" za mednarodne klice. V načinu pisanja besedila omogoča vstavljanje posebnih znakov.</p>
<p>Gumb 0 - svetilka (8)</p>	<p>Z dolgim pritiskom na gumb vklopite/izklopite svetilko</p>
<p>Gumb 9 - banka napajanja (9)</p>	<p>Z dolgim pritiskom na gumb vklopite/izklopite napajalno banko</p>
<p>Gumb # (10)</p>	<p>Preklopi način vnosa znakov v besedilnem načinu. Spreminjanje profilov (dolgi pritisk).</p>
<p>Gumb SOS (18)</p>	<p>Z dolgim pritiskom na gumb aktivirate alarm SOS</p>

Zagotavljanje delovanja telefona

Vstavljanje baterije

Za pravilno in varno vstavljanje baterije v telefon sledite tem navodilom.

1. Odstranite štiri vijake na pokrovu baterije in vstavite baterijo. Prepričajte se, da je baterija pravilno poravnana.
2. Pokrov baterije namestite nazaj na telefon.
3. Preverite, ali je gumijasto tesnilo pravilno nameščeno.
4. Štiri vijake na pokrovu baterije privijte tako, da se zategnejo.

Vstavljanje kartice SIM in pomnilniške kartice MicroSD

1. Odstranite štiri vijake na pokrovu baterije.
2. Odstranite pokrov baterije.
3. Odstranite baterijo.
4. Kartico(-e) SIM / kartico MicroSD vstavite v režo z oznako SIM 1(2) / MicroSD.
5. Preverite, ali je gumijasto tesnilo pravilno nameščeno.
6. Štiri vijake na pokrovu baterije privijte tako, da se zategnejo.

Polnjenje baterije

Polnilec priključite na priključek USB. Polnjenje se začne samodejno.

Telefon je mogoče polniti vklopljen in izklopljen

Stanje. Raven baterije je prikazana na zaslonu telefona.

Vklop/izklop telefona

Pritisnite in 3 sekunde držite gumb za zaključek klica (11).

Odklepanje/zapiranje tipkovnice

Če želite zbuditi telefon, pritisnite levi funkcijski gumb (3) ali gumb za konec klica (11). Nato pritisnite LFT (3) in nato gumb * (7), da odklenete.

Če želite zakleniti tipkovnico, na kratko pritisnite gumb za konec klica

(11). Samodejno zaklepanje tipkovnice lahko nastavite v

Meni/Nastavitve/Nastavitve telefona/Vsebine prikazovanja/Automatsko

zaklepanje tipkovnice.

Pokličite

Na tipkovnici vnesite želeno številko in pritisnite zeleni gumb (5), da opravite klic.

Če želite sprejeti dohodni klic, pritisnite zeleni gumb (5).

Če želite klic zavrniti, pritisnite rdeči gumb (11).

Če želite prilagoditi glasnost med klicem, uporabite navigacijski gumb navzgor/navzdol (4).

Osnovne funkcije

Novice

Telefon lahko sprejema in pošilja besedilna sporočila SMS. Če želite vstopiti v meni, uporabite navigacijski gumb Levo (4) ali LFT (3)/Menu/Sporočila. V meniju Sporočila lahko pišete besedilna sporočila, pregledujete, odgovarjate, posredujete in brišete prejeta in poslana besedilna sporočila, pišete koncepte sporočil in izvajate druge nastavitve.

Telefonski imenik

V tem meniju lahko urejate stike, npr. dodate nov stik, premaknete, kopirate ali izbrišete obstoječe stike. Nastavite lahko tudi hitre izbire za številke od 2 do 9.

Če želite vstopiti v meni, uporabite PFT (12) Imena ali LFT (3)/Menu/Telefonski seznam.

Dodajanje telefonske številke v telefonski imenik

1. Pojdite na Telefonski imenik → Dodaj nov vnos.
2. Izberite pomnilnik (Na kartici SIM ali V telefon).
3. Vnesite svoje ime in telefonsko številko.
4. Pritisnite LFT (3) in izberite možnost → Shrani ali prekliči ali pa pritisnite navigacijski gumb (4) in shranite neposredno.

Nastavitve hitrega izbiranja

Če želite določene telefonske številke klicati še hitreje, lahko vsakemu od gumbov 2-9 dodelite stike iz telefonskega imenika.

1. Pojdite v Telefonski imenik/Opcija/Nastavitve imenika/Spešno izbiranje/Status/Onemogočeno.
2. Če želite dodeliti številke hitrega izbiranja stikom, ki so že shranjeni v telefonskem imeniku, izberite Set up numbers/Modify.

Zgodovina klicev

Če želite vstopiti v meni, uporabite LFT (3)/Menu/Call History.

Zgodovina klicev

Tukaj je seznam vaših neodgovorjenih klicev, klicanih klicev, prejetih klicev in vseh klicev. Pritisnite LFT (3), da odprete različne možnosti, npr. Ogled, Klic, Pošlji besedilno sporočilo, Shrani v stike, Dodaj v blokirane, Izbriši.

Nastavitve klicev

Pritisnite LFT (3), da odprete nastavitve za vsako kartico SIM, kot sta čakanje na klic in preusmeritev klica, izberete lahko tudi način sprejemanja klicev in nastavite blokirane številke.

Čakajoči klic: Določite, ali naj se nov dohodni klic signalizira s tonom čakajočega klica, ko že poteka klic.

1. Pojdite v zgodovino klicev/nastavitve klicev/SIM 1 (SIM 2)/Čakalni klic
2. Izberite Aktiviraj ali Deaktiviraj, da shranite nastavitve.
3. Preverite, ali je storitev na voljo.

Če želite omogočiti storitev, se obrnite na ponudnika mobilnih storitev. Upoštevajte, da se obseg razpoložljivih funkcij lahko razlikuje glede na ponudnika mobilnih storitev.

Preusmerjanje klicev:

Določite, ali in v katerih primerih naj se dohodni klici na vaš mobilni telefon preusmerijo na drugo določeno telefonsko številko.

1. Pojdite v Zgodovina klicev/Nastavitve klicev/Nastavitve klicev SIM 1 (SIM 2)/Preusmerjanje klicev
 2. Izberite zelene nastavitve preusmerjanja klicev (Preusmeri vse govorne klice, Preusmeri, če ni odgovora, Preusmeri, če klic ni sprejet, Preusmeri, če je zaseden, Preusmeri vse podatkovne klice).
 3. Izberite Aktiviraj / Na novo številko, na katero želite preusmeriti klice.
 4. Vključite/izključite lahko tudi glasovno pošto
- Potrdite z Options/Ready in nastavitve bodo shranjene.

Blokirane številke - črni seznam

Blokirate lahko do 20 telefonskih števil. Če uporabite to funkcijo, ne boste mogli doseči telefonskih števil na seznamu blokiranih števil. Klicatelj bo samodejno prejel signal, da je vaša številka zasedena.

Dodajanje telefonske številke med blokirane številke

1. Pojdite v Zgodovina klicev/Nastavitve klicev/Napredne nastavitve/Črni seznam.
2. Vnesite telefonske številke, ki jih želite dodati med blokirane številke.
3. Potrdite s pritiskom na Option/Finish in nastavitve bodo shranjene.

Nastavitve

Profili

Ta mobilni telefon ponuja več profilov: Glavni, tihi, sestanek, zunanji. Nastavitve lahko prilagodite določenim dogodkom ali okoljem.

Tukaj je prilagoditev običajnega načina za demonstracijo.

1. Če želite vstopiti v meni, uporabite LFT
(3)/Menu/Nastavitve/Profili/Main/Option/Activate
2. Nastavitve lahko prilagodite v meniju Prilaganje.

- Vrsta obvestila: Samo zvonjenje, Samo vibriranje, Vibriranje in zvonjenje, Vibriranje in nato zvonjenje
- Vrsta zvonjenja: Ponovite, enkrat
- Zvonjenje: Sound 1, Sound 2....ali izberite iz datoteke.
- Z navigacijskim gumbom prilagodite glasnost zvonjenja.
- Poročilo: Tišina, ton 1, ton 2,...ton 5
- Z navigacijskim gumbom prilagodite glasnost tonov gumbov.
- Vklon telefona: Tišina, ton 1, ton 2,...ton 5
- Izklon telefona: Tišina, ton 1, ton 2,...ton 5

Nastavitve telefona

Nastavitev funkcije SOS

Ta mobilni telefon je opremljen s funkcijo SOS - če dolgo pritisnete stranski gumb in ga držite 1,5 sekunde, bo telefon samodejno poklical in/ali poslal besedilno sporočilo izbranim stikom za nujne primere. Če številka SOS ni nastavljena, se prikaže opozorilo "Ni številke SOS v sili". Nato morate najprej vzpostaviti stike za nujne primere.

1. Za dostop do menija uporabite LFT (3)/Menu/Settings/Phone Settings/SOS/SOS/On.
2. Pritisnite številko SOS - Pritisnite navigacijski gumb, da izberete stik iz telefonskega imenika, ali pritisnite levi gumb, da vnesete telefonsko številko. Na seznamu so na voljo 4 številke.
3. Izberite SOS SMS content, če želite nastaviti vsebino sporočila SMS in ali naj se po klicu v sili pošlje sporočilo SOS.
4. V meniju Zvok alarma lahko nastavite tudi stanje zvoka alarma: vklop/izklop.

SOS se ustavi, če se na klic odzove katera koli oseba ali če se na klic ne odzove nobena oseba niti po tretjem klicu.

Pomembno obvestilo: Telefon je opremljen s funkcijo pošiljanja približne lokacije telefona prek sporočila SOS po sprožitvi alarma SOS. Telefon za določanje svoje lokacije uporablja mobilno omrežje GSM. Natančnost določanja položaja je odvisna od gostote pokritosti z omrežjem GSM - v mestih je natančnost deset do sto metrov, zunaj mest pa je natančnost bistveno manjša. Za to storitev ni nobenega jamstva in natančnost rezultatov ali razpoložljivost storitve nikakor ni zagotovljena. ponudnika telefonskih storitev, operaterja ali ponudnika zemljevidov. Storitev se lahko opravi brez obvestilo se lahko kadar koli prekine.

Nastavitve datuma in časa

1. Za dostop do menija uporabite LFT (3)/Menu/Nastavitve/Nastavitve telefona/Čas in datum/Nastavi čas/datum.
2. Vnesite trenutni čas in datum.
3. Kliknite Shrani, da aktivirate nastavitve.

Načrtovani vklop

Za vklop ali izklop telefona lahko nastavite dva načrtovana časa

Nastavitev jezika / jezika pisanja

Za dostop do menija uporabite LFT (3)/Menu/Nastavitve/Nastavitve telefona/Jazik ali Jezik tipkanja. Izberite zeleni jezik.

Oglejte si lastnosti

Nastavitev ozadja in podatkov domačega zaslona, samodejno zaklepanje tipkovnice

Navigacijske tipke

Omogoča nastavitve štirih bližnjic iz menija telefona.

Način letala

Izklopi vse oddajnike v telefonu.

Nastavitve LCD

Prilagodite svetlost in čas osvetlitve ozadja.

Varnostne nastavitve

Varnost SIM 1 (SIM2): V tem primeru je to zaklepanje s kodo PIN. Če želite aktivirati zaklepanje s kodo PIN, morate vnesti pravilno kodo PIN. Če vklopite zaklepanje s kodo PIN, morate ob vsakem vklopu mobilnega telefona vnesti kodo PIN. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN, morate vnesti ključ za odblokiranje kode PIN (PUK). S kodo PUK lahko odklenete in spremenite kodo PIN. Če želite pridobiti kodo PUK, se obrnite na ponudnika kartice SIM.

Varnost telefona

S to funkcijo lahko zaklenete/odklenete telefon. Če ga omogočite, morate geslo, ki je privzeto 1234, vnesti vsakič, ko vklopite telefon.

Obnovitev tovarniških nastavitvev

Privzeto geslo je 1234. Ne pozabite, da se po obnovitvi tovarniških nastavitvev izbriše vse, kar ste shranili v napravo!

Večpredstavnostna stran

Vaš mobilni telefon lahko prikazuje in predvaja različne oblike večpredstavnostnih vsebin (fotografije, glasbo in videoposnetke). Na voljo so različne aplikacije.

1. Za dostop do menija uporabite LFT (3)/Menu/Multimedia
2. Če želite predvajati glasbo, shranjeno v napravi ali na pomnilniški kartici micro-SD, izberite Audio player.
3. Če si želite ogledati fotografije, shranjene v napravi ali na pomnilniški kartici micro-SD, izberite Image Viewer.
4. Če želite predvajati videoposnetke, shranjene v napravi ali na pomnilniški kartici micro-SD, izberite Video predvajalnik.
5. Izberite videorekorder za snemanje video datoteke
6. Če želite posneti zvočno datoteko, izberite Snemalnik zvoka

FM radio

Mobilni telefon je opremljen z vgrajenim radijem, ki omogoča sprejemanje radijskih postaj FM.

1. Za dostop do menija uporabite LFT (3)/Menu/FM radio
2. Pojdite na FM Radio/Select, kjer lahko ročno vnesete ali samodejno poiščete kanal, nastavljen za predvajanje v ozadju.
3. Pritisnite navigacijski gumb za vklop ali prekinitev radia.
4. Pritisnite gumba * (7) in # (10), da prilagodite glasnost.
5. Z navigacijskima gumboma desno in levo preklopite na prejšnji ali naslednji razpoložljivi kanal.
6. Z gumboma navzgor in navzdol povečajte ali zmanjšajte vrednost frekvence.

Upravljanje datotek

Za upravljanje datotek po potrebi uporabite upravitelja datotek.

Preglejte, kopirajte, premikajte in izvajajte druge postopke vzdrževanja datotek, kot so slike, videoposnetki, glasba in aplikacije, shranjene v telefonu ali na kartici microSD.

Za dostop do menija uporabite LFT (3)/Menu/File Management

Fotoapar

Če želite vstopiti v meni, uporabite LFT (3)/Menu/Photo

Fotoapar podpira funkcijo fotografiranja, fotografije lahko posnamete s pritiskom na navigacijski gumb. Pred uporabo fotoaparata vstavite pomnilniško kartico microSD v mobilni telefon.

Organizator

Za vstop v meni uporabite LFT (3)/Menu/Organiser

Polnilec OTG

Telefon lahko uporabljate kot napajalnik s funkcijo OTG za polnjenje drugih naprav.

1. Pojdite na Organizator/Polnjenje OTG/Zaključeno. Aktivirate in deaktivirate jo lahko tudi tako, da v glavnem meniju držite pritisnjeno tipko 8.
2. S priključkom OTG in kablom USB povežite telefon z drugo napravo.

Budilka

Privzeto je nastavljenih pet deaktiviranih alarmov. Po potrebi lahko aktivirate enega, več ali vse. Nastavitve za vsak alarm lahko prilagodite.

1. Pojdite v Organizator/Alarm clock/Select alarm settings/Edit
2. Izberite Status/On, da ga vklopite.
3. Vnesite želeni čas.
4. Izberite število ponovitev: Enkrat/vsak dan/lastno
5. Izberite zvok alarma, na voljo je pet zvonjenj.
6. Shranite izbrane nastavitve.

Koledar

S koledarjem lahko ustvarjate in upravljate dogodke, sestanke in obiske.

1. Pojdite v Organizator/Kalendar in prikazal se bo trenutni mesec z dnevi v tednu.
2. Za vodoravno in navpično navigacijo uporabite navigacijske gumbе.

Dodajanje dogodka v koledar

1. Pritisnite LFT (3), da odprete glavni meni.
2. Pojdite na Koledar/izbira/Dodaj dogodek.
3. Vnesite predmet dogodka - vnesite datum in uro dogodka - nastavite vrsto dogodka, opomnik, način ponavljanja, lokacijo dogodka, opis dogodka in shranite.

Kalkulator

V telefon je vgrajen priročen kalkulator, ki omogoča izvajanje osnovnih matematičnih operacij.

1. Pojdite na Organizator/Kalkulator.
2. Številke vnesite s številčno tipkovnico.
3. Pritisnite ustrezen gumb za aritmetično operacijo
4. Za rezultat pritisnite navigacijski gumb (=).
5. Pritisnite gumb *, da vnesete 00.
6. Pritisnite tipko #, da vstavite decimalno vejico.
7. Pritisnite LFT (3), da izbrišete vse številke.

Bluetooth

S tehnologijo Bluetooth lahko brezplačno izmenjujete podatke z drugimi napravami, ki podpirajo Bluetooth.

Vklop/izklop povezave Bluetooth:

1. Pojdite v Organizator/Bluetooth/Spletnice.
2. Izberite Vklop/izklop, če želite vklopiti/izklopiti Bluetooth.

Vidljivost:

Izberete lahko, ali naj bo vaš mobilni telefon viden drugim napravam Bluetooth v bližini.

1. Izberite vklop/izklop, če želite, da je telefon viden/neviden.

Moja naprava:

V okolici poiščite druge naprave s podporo Bluetooth, s katerimi se lahko povežete.

1. Pojdite v Organizator/Bluetooth/Moje naprave/Izvedi za novo napravo. Izberite napravo, s katero želite seznaniti, in pritisnite levi ali navigacijski gumb za seznanitev.
2. Sledite navodilom na zaslonu. Vaš mobilni telefon je povezan z izbrano napravo.

Sprejemanje informacij prek povezave Bluetooth

1. Ko druga naprava poskuša poslati datoteko v telefon prek povezave Bluetooth, se prikaže obvestilo.
2. Pritisnite levi gumb za potrditev prejema datoteke.

Pošiljanje informacij prek povezave Bluetooth

1. Poiščite datoteke, ki jih želite dati v skupno rabo, in pritisnite Možnosti/Poslati/Transmit via Bluetooth.

2. Izberite ime naprave, s katero želite deliti podatke, ali pa izberite iskanje nove naprave (več informacij najdete v poglavju Moje naprave) in pritisnite levo tipko za pošiljanje.

Opombe

1. Pojdite v Organizator/Notnice.
2. Vnesite opombo in jo shranite.

Navodila za vzdrževanje

Čistite ga z mehko krpo, ki ne pušča vlaken. Za čiščenje opreme ne uporabljajte detergentov ali topil.

Garancija NE zajema:

- Namestitev vdelane programske opreme, ki ni prvotno nameščena v telefon EVOLVEO.
- Električne ali mehanske poškodbe telefona zaradi nepravilne uporabe (npr. razpokan zaslon, razpokan sprednji ali zadnji pokrov, poškodovan napajalni priključek USB, reža za kartico SIM, reža za kartico microSDHC, vhod za slušalke itd.).
- Poškodbe zvočnika in slušalk zaradi kovinskih delcev.
- poškodbe zaradi naravnih vplivov, kot so ogenj, voda, statična elektrika, visoka temperatura.
- okvare, ki so posledica običajne obrabe.
- Škoda, ki jo povzroči popravilo, ki ga opravi nekvalificirana oseba
- vdelano programsko opremo telefona, če jo je treba posodobiti zaradi sprememb parametrov mobilnega omrežja.
- Napake v mobilnem omrežju
- baterija, če po 6 mesecih ali več ne ohrani svoje prvotne zmogljivosti (garancija za zmogljivost baterije je 6 mesecev).
- Namerna škoda.

Garancijski in pogarancijski servis

Popravila in servisiranje je mogoče opraviti le na pooblaščenem servisnem mestu za izdelke EVOLVEO (več na www.evolveo.com), sicer lahko poškodujete mobilni telefon in izgubite garancijo.



Odstranjevanje: Prečrtan simbol zabojnika na izdelku, v priloženi dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba v državah EU vso električno in elektronsko opremo, baterije in akumulatorje ob koncu njihove življenjske dobe ločeno odlagati kot ločene odpadke. Teh izdelkov ne odlagajte med nesortirane komunalne odpadke.



IZJAVA O SKLADNOSTI

Družba Abacus Electric, s.r.o., izjavlja, da naprava EVOLVEO StrongPhone Z6 izpolnjuje zahteve standardov in predpisov, ki veljajo za tovrstne naprave.

Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na

<http://ftp.evolveo.com/ce/>

Uvoznik / proizvajalec

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Češka

Producent / Proizvajalec / Proizvajalec / Gyártó

Izdelano na Kitajskem

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Vse pravice pridržane. Videz in tehnične specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.