EVOLVE

Full HD multimediální přehrávač

miniBLADE

Uživatelský manuál

www.evolve.cz

1. Úvod

1.1 Upozornění

1.1.1 Doporučení k použití

Provozní teplota v rozmezí +5°C až +35°C

1.1.2 Upozornění pro pevný disk

Přehrávač používá interní pevný disk pro ukládání dat, disk lze defragmentovat pomocí obvyklého software. Data uložená na pevném disku mohou být poškozena nebo ztracena z důvodu fyzického poškození disku, elektrického proudového nárazu, ztráty napájení, proto doporučujeme zálohovat svá data. Dodavatel a dovozce nenese žádnou odpovědnost za ztrátu uložených dat.

1.1.3 Další

- ♦ pokud se přehrávač dostane do kontaktu s vodou osušte jej hadříkem a vytřete dosucha
- nerozebírejte přehrávač, neměňte jeho design na škody vzniklé touto manipulací se nevztahuje záruka
- o netiskněte velkým tlakem tlačítka na přehrávači
- zabraňte nárazům, úderům, třesení a nevystavujte přehrávač magnetickému poli
- pokud elektrostatické pole způsobí nestadnardní chování přehrávače, vypněte jej z napájení a po krátké chvíli opět připojte

1.2 Připojení

- 1.2.1 Připojení napájecího zdroje
- (1) Připojte konektor napájecího zdroje do přehrávače;
- (2) Připojte napájecí zdroj dle obrázku do elektrické zásuvky;



1.2.2 Připojení USB mass storage zařízení (USB flash disk, USB HDD atd.)

- (1) Ujistěte se, že přehrávač je napájen;
- (2) Připojte zařízení do jednoho z USB hostitelských portů přehrávače.



1.2.3 Vložení paměťové karty

Vložte paměťovou kartu do slotu

- (1) Vložte paměť. kartu správně do slotu;
- (2) Vložte paměť. kartu dle šipky na obrázku.



1.2.4 A/V připojení k televizi

1.2.1.1 A/V výstup

- (1) Připojte dle obrázku 3 barevný kabel do AV výstupu z přehrávače;
- (2) Dle obrázku připojte 3 barevný kabel A/V na televizní A/V vstup.



1.2.2.2 Y/Pb/Pr výstup

(1) Připojte dle obrázku 3 barevný kabel do Y/Pb/Pr vstupu přehrávače;

(2) Připojte dle obrázku 3 barevný kabel do Y/Pb/Pr vstupu TV.

Audio zapojení při použití výstupu Y/Pb/Pr:

První způsob: použijte audio výstup z A/V;

Druhý způsob: použijte audio výstup ze koax. S/PDIF nebo optického jacku.



1.2.3.3 HDMI VÝSTUP

(1) Připojte dle obrázku HDMI kabel do přehrávače;

(2) Připojte druhou stranu HDMI kabelu do vaší televize.



1.2.4.4 Připojení k digitálnímu zesilovači

(1) Připojte dle obrázku váš RCA konektor z koaxiálního kabelu na koaxiální výstup S/PDIF přehrávače. Případně pokud používáte optický kabel, připojte jeho konektor;

(2) Připojte dle obrázku koaxiální kabel nebo optický kabel na digitální audio vstup zesilovače nebo dekodéru.



1.2.4.5 Síťové připojení

Přichystejte si kabel k propojení přehrávače s vaším hubem/routerem.

(1) Připojte síťový kabel do zásuvky RJ45 v přehrávači;

(2) Druhou stranu síť. kabelu připojte do zásuvky RJ45 ve vašem routeru, switchi nebo hubu.



1.2.4.6 Wi-Fi připojení

(1) Ujistěte se, že máte připojeno napájení přehrávače;

(2) Připojte Wi-Fi LAN USB adaptér do zdířky USB HOST (není součástí dodávky, je nutno zakoupit speciální EVOLVE WiFi USB dongle pro media centrum miniBLADE).



1.3 Zapnutí a vypnutí

1. Zapnutí

Po připojení napájecího kabelu a zapnutí přehrávače na zadním panelu, stiskněte tlačítko ve středu předního panelu k zapnutí přehrávače; po zapnutí změní kontrolka na předním panelu barvu na modrou, po chvíli můžete vstoupit do menu.

2. Vypnutí

Stisknutím tlačítka POWER na dálkovém ovládání vypnete přehrávač do pohotovostního režimu.

1.4 Jazyk menu

Změnu jazyka povedete v SYSTÉM: Jazyk menu.



2. O přehrávači

2.1 Dálkový ovladač



1. Zap/vyp	2. 2. Ztišit
3. TV systém	4. Menu
5. Rychlé opakování	6. Přiblížit
7. Posun o +30 sek.	8. Oddálit
9. Pauza/Krok	10. Pomalu
11. Domů	12. Přehrát
13. Navigační tlačítka	14. Hlas + / Hlas -
15. Číselná tlačítka	16. Opakovat
17. Zvuk	18. Hudba
19. Jdi na	20. Dopředu
21. Dozadu	22. Předchozí/Další
23. Potvrdit	24. Návrat
25. Zastavit	26. Info
27. Potvrdit	28. Vybrat
29. Titulky	30. Nastavení

2.2 Přední panel



- 1. Snímač dálkového ovládání
- 3. Zapínací tlačítko

2. USB indikátor

4. Indikátor napájení

2.3 Zadní panel



- 1. Vstup napájení
- 3. HDMI
- 5. A/V výstupní konektor
- 7. USB host

- 2. RJ45 LAN zásuvka
- 4. Y/Pb/Pr výstupní konektory
- 6. Video výstupní konektor
- 8. Optický zvuk. výstup

2.4 Boční panel



1. USB host port

2. Slot pro paměťové karty

3. Nastavení menu

Zvolte Nastavení v hlavním menu nebo stiskněte "SETUP" tlačítko na dálkovém ovládání.



Pro výběr použijte tlačítka Nahoru/Dolů a stisknutím "ENTER" potvrdíte volbu. Stiskněte "RETURN" pro zrušení a návrat na předchozí obrazovku.

3.1 Změna zvukového nastavení



Noční režim

- Zvolte mezi Zap/Vyp a zvukový výstup bude utlumen.

Digitální výstup

- Vyberte si mezi HDMI LPCM / HDMI RAW / SPDIF LPCM / SPDIF RAW.

3.2 Změna video nastavení



Poměr stran: Pan Scan 4:3, Letter Box 4:3 nebo 16:9

Jas: Úprava jasu obrazu

Kontrast:_Úprava kontrastu obrazu

TV system: upravte video výstup dle možností vaší televize: NTSC / PAL / 480p / 576p / 720p 50HZ / 720p 60Hz / 1080i 50HZ / 1080i 60HZ / 1080p 50Hz / 1080p 60Hz.

3.3 Nastavení sítě



Pevné připojení sítě kabelem

- DHCP IP (AUTO)

Zvolte pro automatické získání IP adresy.

- FIX IP (ruční)

Zvolte pro ruční zadání IP adresy, masky podsítě, brány a DNS serveru.

Wi-Fi nastavení

- Zvolte profil připojení



Je možné nastavit až 3 síťová připojení. Stiskněte **"ENTER"** pro další krok, **"RETURN"** pro přerušení a **"PLAY"** pro připojení.

- Získat režim připojení



Zvolte mezi Infrastruktura (AP) nebo Peer to Peer (Ad Hoc). Stiskněte ENTER pro další krok a stiskněte RETURN pro zrušení.

- Infrastruktura (AP)

Připojení pomocí již existující sítě, access pointu.

Získat SSID jméno



Stiskněte ENTER pro další krok, stiskněte RETURN pro zrušení a SELECT pro obnovení SSID seznamu. Note: v záložce Bezpečnostní nastavení, WEP (Wired Equivalent Privacy) a WPA (Wi-Fi Protected Access) znamená, že síť je zabezpečena, tzn. že musíte znát přístupový klíč.

Zadat WEP/WPA klíč



ENTER pro zadání, CAPS pro malá a velká písmena, <- pro smazání, -> pro vložení mezery, shift pro zobrazení více symbolů a OK pro potvrzení.

Test připojení



Testovací proces chvíli trvá, pokud proběhne v pořádku tak jsou síťové informace zobrazeny (název profilu, IP adresa, maska podsítě, brána a další) na obrazovce.

- **Peer to Peer (Ad Hoc) - j**e používán pro přímé propojení mezi klienty bez nutnosti připojení k routeru nebo access pointu.

Ad-Hoc nastavení

udo Video Network System MISC Ad-Hoc Setup
Ad-Hoc Setup
Wireless SSID URLT00E04C000002 Wireless Security
 Open System Shared key (WEP) Host IP
192) · 168) [·] 59) · 254
ENTER Enter 🏠 Cancel 🕨 Play

Stiskněte ENTER pro další krok, stiskněte RETURN pro zrušení a stiskněte PLAY pro připojení.

3.4 Změna systémové nastavení



Jazyk: pro změnu jazyka menu

Kódování textu: pro změnu kódování titulků

Ochrana heslem: zvolte Zap/Vyp hesla pro ochranu Web serveru (Neighbor Web)

Aktualizace system:

- 1) Zkopírujte 'install.img' do kořene USB disku a připojte je k USB portu přehrávače.
- 2) Zvolte v menu "Aktualizace system" a stiskněte ENTER pro potvrzení.

Systémové informace: pro zobrazení verze firmware, informací o HDD, Mac adrese atd.

Obnovit původní: pro obnovení továrního nastavení

3.5 Další



Časování prezentace: nastavení času zobrazení fotografií v prezentaci

Přechodový efekt: pro změnu efektu

Hudba na pozadí: pro výběr hudby při prezentaci obrázků: Vyp/Složka/Playlist

Spořič obrazovky: pro zapnutí/vypnutí šetřiče obrazovky

Náhled filmu: zvolte Zapnout/Vypnout náhled filmu na obrazovce

Obnovit přehrávání: zvolte pro Zapnutí/Vypnutí (auto-bookmarking) filmů

4. Menu Průzkumník

Toto menu vám umožní procházet a přehrávat hudbu, fotografie a filmové soubory uložené na HDD, externím USB zařízení, v síti, UpnP-serveru a Playlistu. Pro vstup do tohoto menu zvolte **Průzkumník** v hlavním menu nebo **Browser** na dálkovém ovládání.



Tlačítko	Funkce	
UP/DOWN	Pohyb kurzoru pro výběr zařízení, složky nebo souborů	
LEFT/RIGHT	Vyberte možnost filtru: Vše, Hudba, Fotky a Filmy.	
PREV/NEXT	Jít na předchozí/další stranu.	
ENTER	Vstup nebo potvrzení vybrané položky.	
SELECT	Výběr souborů v Průzkumník -> Pevný disk.	
CONFIRM	Přidat vybrané soubory do playlistu.	
RETURN	Návrat k předchozímu menu.	

4.1 Procházet vše



4.2 Procházet hudbu



Tlačítko	Funkce
PLAY	Spuštění přehrávání.
PAUSE / STEP	Zastavení přehrávání.
FR / FF	Rychlé převíjení vpřed nebo vzad. Stiskněte vícekrát pro volbu rychlosti.
REPEAT	Nastavení opakování: Jednou, Vše a náhodně.
INFO	Skrýt nebo zobazit informace během přehrávání.
STOP	Zastavení přehrávání.

4.3 Procházet fotografie



Tlačítko	Funkce	
PLAY	Spuštění přehrávání.	
PREV / NEXT	Zobrazení předchozí nebo další fotografie.	
LEFT / RIGHT	Otáčení fotografie.	
REPEAT	Nastavení volby opakování: Jednou, Vše a Náhodně.	
ZOOM IN / OUT	Přiblížit/oddálit obrázek.	
INFO	Skrýt nebo zobrazit informace během přehrávání.	
STOP	Zastavení přehrávání.	

Fotografie můžete prohlížet i s hudbou na pozadí. Pokud je povolena, prezentace obrázků se spustí tlačítkem PLAY.

4.4 Procházení filmy



Tlačítko	Funkce
PLAY	Spuštění přehrávání.
PAUSE / STEP	Zastavení přehrávání; stiskněte znova pro posun na další políčko.
SLOW	Zpomalené přehrávání, stiskněte opakovaně pro volbu rychlosti.
FR / FF	Rychlé přetáčení. Stiskněte opakovaně pro volbu rychlosti.
PREV / NEXT	Zobrazení předchozího nebo dalšího filmu.
REPEAT	Nastavení možností opakování: jednou, vše a náhodně.
ZOOM IN / OUT	Přiblížit/oddálit obrázek.
INFO	Skrýt nebo zobrazit informace během přehrávání.
GOTO	Zobrazení vyhledávacího menu přehrávání.
A-B	Nastavení začátku a konce opakovaného úseku.
ANGLE	Změna úhlu pohledu (pokud to disk DVD umožňuje).
MENU	Návrat do kořenového adresáře během přehrávání DVD.
INS REPLAY	Vrácení 10 sekund během přehrávání
CM SKIP	Posun o 30 sekund během přehrávání.
AUDIO	Volba audio stopy během sledování vícejazyčného videa nebo DVD s více
	jazykovými stopami.
SUBTITLE	Nastavení možností titulků.
STOP	Zastavení přehrávání.

4.5 Audio/video stream přes síť

Můžete steamovat mediální soubory sdílené ve vaší síti.

Existují dva způsoby vyhledání souborů k přehrání ve vaší síti. Jedním je procházet **Skupinu v síti**, druhým způsobem je procházet s pomocí **'My_Shortcuts'** (Mé záložky).



4.5.1 Procházení přes Skupiny

Můžete zvolit skupinu, ke které patří vaše PC ze seznamu skupin, najděte jméno vaší skupiny a stiskněte **ENTER** pro potvrzení. Poté můžete zvolit a přehrávat sdílené soubory.



Pozn.:

- Při přehrávání souborů s vysokým rozlišením (720p/1080i/1080p) přes počítačovou síť nebo bezdrátovou síť, může docházet ke zdržení (bufferu). To je přirozené vzhledem k datovým nárokům na přenos nebo sílu signálu.
- Vzhledem k různorodosti sítí se někdy může stát, že skupina bude nedostupná a vy budete muset použít přístup pomocí '**My_Shortcuts**' k nalezení sdílených souborů.

4.5.2 Procházení přes 'My_Shortcuts'

Můžete si také nastavit 'Specifickou IP adresu souborového serveru' a přistupovat k němu z 'My_Shortcuts' v menu.

- Stiskněte tlačítko MENU a zobrazí se nabídka.



- Zvolte **Přidat** a vyplňte údaje v nabídce. Zvolte **OK** pro potvrzení, **Zrušit** nebo **Jednoduchý/Detail** pro zobrazení.



- Zvolte zkratku, kterou jste přidali a stiskněte ENTER k potvrzení. Nyní můžete vybrat a přehrát soubory ve sdílené složce počítače.



4.6 Audio/Video streaming přes UPnP-server

Vestavěný UPnP (Universal Plug and Play) je integrován v systému přehrávače a umožňuje mu automaticky detekovat UPnP média servery v síti k procházení a streamování médií.

4.6.1 Instalace UPnP Media Serveru na vašem PC

Existuje mnoho neplacených i placených software pro UPnP Media Server, jako např. Windows Media Connect, Windows Media Player 11, XBMC Media Center (Linux/Mac/Windows), MediaTomb (Linux) atd.. Nainstalujte jeden z 18 / 25 nich na váš počítač, my použijeme jako příklad Windows Media Player 11 z Microsoft Windows XP SP2.

4.6.2 Sdílení médií na vašem PC

 Spusťte Windows Media Player 11, zvolte Knihovna -> Přidat knihovnu -> Rozšířené možnosti pro přidání nebo odstranění média souborů z knihovny.



klikněte Knihovna -> Sdílení souborů, poté můžete povolit nebo zakázat zařízením přístup do knihovny médií.
 Klikněte Povolit pro autorizaci vašeho přehrávače.



4.6.3 Streaming médií v přehrávači

- Připojte přehrávač do vaší sítě (LAN or WLAN).
- Zvolte Průzkumník > UPnP v menu přehrávače, vyberte UPnP-server a stiskněte ENTER.



- Poté můžete procházet knihovnu médií sdílenou Windows Media Playerem 11.

All	Music	Photo	Movies	
UPNF SIMONLEE: 1: // //Music/ /Pictures/ /Piaylists/ /Video/	Windc			
2/5				

Poznámka:

- Ujistěte se, že váš přehrávač a vás počítač jsou na připojeny ve stejné místní síti a podsíti.
- Firewaly chrání počítač před komunikací s vaším přehrávačem. Otevřete proto porty firewalu ručně a přidejte váš přehrávač do seznamu "Důvěryhodných" nebo zakažte firewall.

4.7 Správa Playlistu

Tento přehrávač podporuje funkci playlistu, která umožní přidávání oblíbených souborů z lokálního hardisku do playlistu (Vše, Hudba, Fotografie a Filmy).

4.7.1 Přidání souborů do playlistu

Vyberte si soubor, který chcete přidat, stiskněte tlačítko **SELECT** a soubor bude označen. Stiskněte tlačítko **CONFIRM** pro potvrzení a přidat do Playlistu se objeví na obrazovce. Vícenásobný výběr je povolen.

All	Photo Movies	Add selects to list.	Photo Movies
Local HDD	artist: Green Day title: Basket Case allow: International Superhits ! greene (20) year: 2001 track 5	Local HDD	artist: Green Day tille: Baket Case allum: International Superhits 1 gen: 2001 track: 5
/test media/ ///Greenday-Basketcase.mp3 ///he Dawn.mp3 //he Dawn.mp3 //he Dawn.mp3	Name: Greenday - Basketcase.mp3 Size: 2 MBytes	In /test media/	Name: Greenday - Basketcase:mp3 Size:2 MBytes

5. Menu kopírování souboru

Zvolte ikonu **Kopírovat soubor**, která vám umožní kopírovat soubory mezi paměťovou kartou, USB, pevným diskem a sítí.



Tlačítko	Funkce
UP / DOWN	Pro výběr zařízení, složky
RIGHT	Pro další krok.
SELECT	Volba (zrušení) složky nebo souboru (zvolené položky budou označeny).
STOP	Zrušení všech výběrů.
ENTER	Potvrzení zvoleného výběru.

Postup

- Krok 1: Zvolte zdrojové zařízení.
- Krok 2: Zvolte soubor který chcete kopírovat.
- Krok 3: Zvolte cílovou složku pro váš soubor.
- Krok 4: Zvolte Kopírovat nebo Přesunout k provedení.

6. Internetové rádio

Zvolte v menu ikonu Internetové rádio.

2	Station	
· · · ·	Genre	
•	Favorite	

Poznámka:

• Ujistěte se, že je váš přehrávač do sítě správně připojen (LAN nebo WLAN) a máte k dispozici připojení k

internetu (viz kapitola 2.3 Nastavení sítě);

- První použití Internetového rádia bude trvat déle, kvůli nutnosti stáhnutí dat z Internetu
- Více o službě SHOUTcast naleznete na: <u>www.shoutcast.com</u>

Tlačítko	Funkce
UP / DOWN	Pohybem kurzoru nahoru/dolů zvolíte stanici, kanál a žánr.
PREV / NEXT	Stranu nahoru/dolů.
ENTER	Potvrzení a vstup do menu.
MENU	Přidat/smazat stanici k/z Oblíbených, ty jsou zvýrazněny.
PLAY	Po zvolení kanálu začne přehrávání.
STOP	Zastavení přehrávání.
RETURN	Návrat na předchozí menu.

Stanice: všechny stažené stanice budou zobrazeny v tomto menu

Žánr: můžete hledat stanice dle žánru (pop, rock, jazz atd.)

Oblíbené: vaše oblíbené stanice naleznee v této nabídce.

7. Aktualizace firmware přehrávače

Firmware je operační systém instalovaný v přehrávači. Aktualizace firmware zajistí přidání nových funkcí, vylepšení a oprav chyb. Viz info v kapitole '**3.4 Změna syst. nastavení**.

Můžete take využít následující postup aktualizace firmware:

- zkopírujte 'install.img' do kořene USB disku;
- připojte USB disk k přehrávači;
- stiskněte a přidržte tlačítko ZAPNUTÍ na předním panelu a připojte vzadu napájení k přehrávači;
- tlačítko můžete uvolnit po 3 sekundách a poté jej můžete uvolnit

Aktualizační process se spustí automaticky. LED indicator na předním panelu bude během aktualizace blikat. Pokud je připojen k TV, instalační stránka bude zobrazena na obrazovce.

8. Dodatky

8.1 Specifikace

Podporovaná rozhraní:

- USB 2.0 HOST port x 2 (kompatibilní s USB 1.1)
- slot na paměťové karty SD/SDHC/MS/MS Pro
- Y/Pb/Pr konektor
- HDMI 1.3 rozhraní
- optický zvukový výstup
- napájení 5 V

Podporované souborové systémy:

• FAT/FAT32/NTFS/EXT3

Podporované formáty:

- AVI/MKV/TS/TP/TRP/M2TS/MPG/MP4/MOV/M4V/VOB/ISO/IFO/DAT/WMV/ASF/RM/ RMVB/FLV, rozlišení až 720p/1080i/1080p
- MP3/OGG/WMA/WAV/AAC/FLAC
- HD JPEG/BMP/GIF/TIF/PNG

Podporované video kodeky:

- MPEG-1
- HD MPEG-2
- HD MPEG-4 SP/ASP/AVC (H.264)
- WMV9 (VC-1)
- RealNetworks (RM/RMVB) 8/9/10, až do 720p

Podporované zvukové kodeky:

 MP2/3, OGG Vorbis, WMA (DRM, and Advanced Profile nepodporováno), PCM, LPCM, MS-ADPCM, LC-AAC, HE-AAC, COOK

Podporované formáty titulků:

• SRT, SMI, SSA, ASS, IDX/SUB, SUB

Síť

- 10/100Mbps Auto-vyjednávací Ethernet
- 802.11b/g/n WLAN, až po 300Mbps (s volitelným WLAN USB adapterem není součástí balení)

Pozn.: Specifikace a design výrobků se mohou měnit bez předchozího upozornění.

8.2 Často kladené otázky

Otázka 1. Našel jsem nové názvy souborů a složky, které jsem nikdy nevytvářel.

Odpověď:

Nejpravděpodobnější je poškození alokační FAT tabulky. Toto může nastat při nestandardním vypnutí přehrávače nebo při čtení/zápisu na USB disk. Někdy operační systémy Windows nebo Macintosh zapisují na HDD během používaní pomocné soubory jako finder.def, system volume info atd. Tyto soubory nijak nepoškozují přehrávač.

Otázka 2. Mé soubory zmizely z přehrávače.

Odpověď:

Ujistěte se, že máte zvolen správný filtr typu zobrazení: Photos (fotografie), Music (Hudba) nebo Movies (Filmy) nebo zvolte ALL (Všechny typy souborů).

Otázka 3. Během zapínání se obrazovka zmodrá nebo zčerná.

Odpověď:

Nejedná se vadu přehrávače, při spouštění systému je detekováno rozlišení televizoru a probíhá nastavování parametrů a toto může být televizí detekováno barevnými výstupy.

Otázka 4. Proč během přepínání v režimu Y/Pb/Pr mezi formáty 480P, 576P, 720P, 1080I, vzniká deformovaný obraz na TV?

Odpověď:

Zkontrolujte jestli vaše televize podporuje výstup Y/Pb/Pr 480p, 576p, 720p, 1080i, and 1080p. Pokud nepodporuje použijte audio/video zapojení a stiskněte tlačítko TV SYSTEM na dálkovém ovládánía zvolte normu NTSC nebo PAL

Qtázka 5. Proč není slyšet zvuk při přehrávání filmu nebo hudby při použití Y/Pb/Pr komponentního výstupu? Odpověď:

Y/Pb/Pr je pouze video výstup a neobsahuje zvukový signáls. Pokud tento výstup používate, připojte prosím take A/V výstup nebo S/PDIF konektor pro zvukový výstup.

Otázka 6. Nemůžu získat SSID jméno

Odpověď:

Když je připojen Wi-Fi adaptér k přehrávači, potřebuje nějaký čas pro inicializaci, zkuste počkat 1~2 minuty a poté zkuste SSID jméno získat znova.

Otázka 7. Nevidím sdílené soubory pomocí nabídky Průzkumník -> Síť.

Odpověď:

Zkontrolujte prosím tyto položky:

- 1) Připojte přehrávač do sítě a získejte nejdříve IP adresu;
- 2) Povolte NetBIOS v TCP/IP nastavení ve vašem počítači;
- 3) Zkontrolujte nastavení firewalu;
- 4) Povolte na počítači účet "Host";
- 5) Nasdílejte složku se soubory ve vašem počítači a ujistěte se, že k nim mají "Všichni" nebo "Host" povolen přístup.

Otázka 8. Vše jsem nastavil správně, ale stále mi bezdrátová část nebo UPnP funkce nefungují. Otázka:

Používáte např. Firewal jako Norton Internet Security, McAfee Personal Firewall, Zone Alarm nebo vestavěný firewal z Windows XP? Service Pack 2 pro Windows XP automaticky zaktualizuje váš firewal a zapne jej!

Otázka 9. Používám 802.11n Wi-Fi dongle s 802.11n bezdrátovým routerem, proč je rychlost stále 802.11g 54Mbps a ne 300Mbps?

Odpověď:

Pokud používate WEP nebo WPA-TKIP vaše rychlost spadne na 54 Mbps. Pomoci může nový firmware pro váš router, jiné šifrování jako WPA2-AES nebo WPA2-TKIP případně šifrování vypněte (nedoporučuje se).

8.3 Záruka

Záruka se NEVZTAHUJE na:

- poškození přírodními vlivy jako oheň, voda, statická elektřina apod.
- poškození neautorizovanou opravou
- úmyslné poškození
- přehrávač byl upravován nebo zabudován do jiných výrobků
- výrobce a prodejce nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu dat uložených na USB disku
- nesprávné zacházení nebo instalaci

Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, literatuře nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

ABACUS Electric s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost a nenese žádnou odpovědnost, pokud byl přístroj používán jinak, než bylo výše doporučeno.

Podpora Evolve

Soubory ke stažení, nastavení, manuály a další informace týkající se produktů EVOLVE hledejte na

www.evolve.cz

- Alarmy
- Alkohol testery
- DVD/DivX přehrávače
- Digitální foto/video
- DVB-T přijímače
- DVB-T rekordéry se záznamem na USB disk nebo pevný disk
- Mobilní telefony
- Meteostanice
- Multimediální přehrávače
- Multimediální LCD TV s DVB-T tunerem
- Paměti
- Síťová zařízení
- Svítilny
- USB disky
- Tašky na notebooky
- Zdroje

Copyright © 2010 ABACUS Electric s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny.