


RO

QUICK START Guide



EVOLVE Gladiator RG400
www.evolve-europe.com

Pornire rapidă

1 Se deschide capacul compartimentului bateriei

Se rotește surubul în sens opus acelor de ceas, așa cum ilustrează figura și se deschide capacul compartimentului bateriei.



2 Introducere cartelă SIM

Se introduce cartelă SIM în locașul corespunzător printr-o ușoară împingere.



3 Introducerea cardului microSD

Se împinge ușor cardul microSD în locașul corespunzător și se verifică introducerea sa în locașul corespunzător.



4 Introducerea bateriei

Se introduce bateria după cum arată figura



5 Așezarea la loc a capacului compartimentului bateriei

Se reează la loc capacul compartimentului bateriei, după care se strâng la loc șuruburile.



6 Încărcare timp de 12 ore

Recomandăm ca înainte de prima utilizare a bateriilor să le încărcăm complet timp de 12 ore.

Descriere tastatură



Avertizare

- Telefonul mobil **EVOLVE Gladiator RG400** a fost clasificat la gradul de protecție IP67, ceea ce înseamnă că, în anumite condiții bine definite (în cadrul standardului internațional IEC 60529; condiții de testare: temperatura de 15-35 °C, presiunea de 86-106 kPa, 1 metru coloană de apă, timp de 30 de minute), acesta este rezistent la praf și la umezeală. În ciuda acestei încadrări, telefonul D-voastră nu poate fi nicicum considerat a fi total rezistent la apă.
- Având în vedere aceasta, vă rugăm să păstrați curate și atent închise mufa de conectare a căștilor audio, locașul cartelei SIM și portul microUSB, pentru ca aparatul telefonic să își păstreze rezistența la praf și la umiditate.
- Având în vedere faptul că există multe moduri diferite de utilizare, cum ar fi, de exemplu, conectarea sau lipsa conectării cablului USB, nu ne asumăm nicio răspundere pentru daunele cauzate de pătrunderea lichidelor în cazul utilizării aparatului telefonic.
- Nu utilizați aparatul telefonic în aer liber pe timpul unei furtuni, deoarece noi nu ne asumăm nicio răspundere pentru eventualele daune sau accidente cauzate în acest mod.
- Nu scufundați aparatul telefonic în apă, evitați expunerea acestuia la acțiunea temperaturilor prea scăzute sau prea ridicate.
- Protejați aparatul telefonic față de acțiunea umidității și a aburilor. În cazul în care în aparat pătrunde umiditate, aceasta poate cauza supraîncălzirea, scurtcircuitarea sau deteriorarea întregului aparat.
- În cazul în care aparatul telefonic este atins de umezeală sau scăpat în apă, nu apăsați tastele, ci ștergeți-l cu o cârpă curată și uscată.
- Acest aparat telefonic este un echipament electronic complicat, astfel că este necesar în vederea evitării deteriorării sale, să-l protejați de lovituri, de tratamentul dur și să nu-l expuneți acțiunii câmpurilor magnetice.
- Nu înfigeți obiecte în difuzorul acestui aparat telefonic, nu amplasați obiecte ascuțite în fantele sale, nu-l vopsiți – toate acestea afectează funcționarea sa și protecția sa față de umezeală.

- Orice reparație sau intervenție service efectuată asupra aparatului telefonic îi poate diminua gradul de protecție față de praf și apă.
- Descrierea utilizării telefonului mobil și interfața utilizator pot diferi față de cele prezentate în prezentul manual din cauza versiunii firmware diferite a echipamentului D-voastră și din cauza condițiilor specifice operatorului de telefonie mobilă.
- Reparația și întreținerea aparatului telefonic pot fi efectuate numai de unitățile service de specialitate, autorizate pentru telefoanele EVOLVE (informații mai detaliate la adresa de internet www.evolve-europe.com), în caz contrar aparatul telefonic poate fi deteriorat iar garanția poate fi anulată.

Norme juridice și comerciale importante

- Producătorul / furnizorul își rezervă dreptul de a modifica sau dezvolta fără înștiințare prealabilă oricare dintre caracteristicile produselor prezentate în cadrul prezentului manual.
- Nici producătorul, nici furnizorul, nici comerciantul nu răspund în nicio formă pentru daunele cauzate de pierderile de date, de pierderile materiale sau de alte daune accidentale sau indirecte, indiferent de modul în care au survenit acestea.

Securitatea

- Blocarea cartelei SIM: Această funcție permite protecția cartelei SIM față de utilizarea neautorizată. Atunci când se activează codul PIN de blocare a cartelei SIM, la fiecare pornire a aparatului telefonic va fi necesară introducerea codului PIN corect, fără de care nu se vor putea efectua decât apeluri de urgență.
 - Observație: Codul PIN este utilizat ca o parolă pentru a permite funcționarea cartelei SIM. Dacă se introduce în mod eronat de trei ori consecutiv codul PIN, cartela SIM se va bloca. În acest caz veți avea nevoie de așa-numitul cod PUK pentru deblocarea cartelei SIM. Codul PUK l-ați primit împreună cu codul PIN la cumpărarea cartelei SIM. Dacă nu ați primit codul PUK, luați legătura cu furnizorul de servicii de telefonie mobilă.

Parolă aparat telefonic

- Această funcție protejează aparatul telefonic față de utilizarea neautorizată (parola implicită din fabrică este „0000”).

Depanare

Nu se poate porni aparatul telefonic

- Tasta de pornire nu a fost apăsată suficient de mult timp = *Apăsați tasta de pornire cel puțin timp de 3 secunde (sau mai mult).*
- Acumulatorul s-a descărcat = *Încărcați acumulatorul.*
- Cartela SIM defectă = *Verificați sau înlocuiți cartela SIM.*

Defecțiune la încărcare

- Contact defect = *Verificați contactele, înlocuiți cablul sau unitatea de încărcare.*
- Tensiunea de încărcare este prea scăzută = *Încărcați acumulatorul timp de circa jumătate de oră, după care deconectați alimentarea de la rețea. Cuplați din nou alimentarea și încărcați complet acumulatorul.*
- Utilizarea unui încărcător necorespunzător = *Folosiți încărcătorul corespunzător.*

Nu se poate iniția un apel telefonic

- Cartela SIM defectă = *Verificați sau înlocuiți cartela SIM.*
- Eroare la formarea numărului de apel = *Formați din nou numărul de apel.*
- Lipsa creditului disponibil = *Adresați-vă furnizorul de servicii de telefonie mobilă.*

Eroare parțială de apelare

- Formare număr de apel greșit = *Se verifică numărul de apel format.*
- Setări apelare eronate = *Se verifică setările de blocare a apelurilor.*

Imposibilitatea de a transmite mesaje SMS

- Nu a fost activat serviciul pe cartela SIM sau nu este salvat numărul de telefon al centrului de mesagerie = *Adresați-vă furnizorului de servicii de telefonie mobilă și aflați numărul centrului de mesagerie.*

Eroare la codul PIN

- Ați introdus de 3 ori în mod eronat codul PIN = *Adresați-vă furnizorului de servicii de telefonie mobilă.*

Eroare la deblocarea telefonului protejat cu cod de securitate

- Introducerea unui cod de securitate eronat (s-a uitat codul) = *Adresați-vă unei unități de service specializate EVOLVE*

Telefonul se oprește automat

- Acumulatorul este descărcat = *Încărcați acumulatorul.*
- Setări eronate = *Verificați la setări dacă nu ați activat oprirea automată.*
- Oprise accidentală = *Porniți din nou telefonul.*

Telefonul nu sună la un apel intrat.

- Sunetul de apel este pus pe silențios = *Setați din nou volumul sonor al sunetului de apel.*

Specificații

- Rezistent la apă conform specificației IP67
- Suport stație radio walkie-talkie
- Suport dual-sim
- Rezistent la șocuri și la vibrații
- Lanternă cu buton dedicat
- Afășaj de 2,2”
- Afășaj cu 240 x 230 pixeli, 262 000 culori
- GSM 850/9001800/1900 MHz
- Sunete de apel polifonice / vibrații
- GPRS clasa 12
- Bluetooth 2.0
- SMS/MMS/WAP
- Radio FM
- MP3 Player
- Cameră video VGA
- Video recorder
- Videoplayer
- Conectică microUSB
- Acumulator Li-Ion de 1 700 mAh

Versiunea completă a manualului de utilizare

ftp://ftp.evolve-europe.com/mobile_phone/



Garanție și service postgaranție

Pachetul cu telefonul pe care îl trimiteți în service trebuie să cuprindă: terminalul GSM ambalat astfel încât să nu poată fi afectat de condițiile de transport (folie cu bule), certificatul de garanție valabil, descrierea evenimentului, factura de achiziție cu seria IMEI a terminalului, descrierea defecțiunii, datele dvs. de contact (adresă, telefon, e-mail).

ABACUS Electric s.r.o. (s.r.l.) își rezervă dreptul de a revizui prezentul document sau să-i anuleze valabilitatea în orice moment și fără vreo notificare prealabilă și nu își asumă responsabilitatea în cazul în care terminalul a fost utilizat într-un mod diferit decât cel descris și recomandat mai sus.



Declarație de Conformitate

Prin prezenta, compania ABACUS Electric s.r.o. declară că acest model, **EVOLVE Gladiator RG400**, este în conformitate cu cerințele și normele relevante pentru acest tip de dispozitiv. Textul complet al Declarației de Conformitate poate fi găsit la - ftp.evolve-europe.com/ce

Copyright © 2012 ABACUS Electric, s.r.o.
Toate drepturile rezervate.
Design-ul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

www.evolve-europe.com