

DE

## QUICK START GUIDE




**EVOLVEO**  
StrongPhone D2 Mini

### Schnelle Einschaltung

**1 Lösen Sie die Schrauben**  
Drehen Sie die Schrauben gegen den Uhrzeigersinn.



**2 Öffnen Sie den Batteriedeckel**  
Klappen Sie den Batteriedeckel auf.



**3 Legen Sie die SIM-Karte ein**  
3G-Dateiübertragung wird nur vom SIM-Slot 1 unterstützt.



**4 Legen Sie die microSD-Karte ein**  
Kontakte der microSD-Karte müssen nach unten zeigen.




**5 Legen Sie die Batterie ein**  
Setzen Sie den Deckel an und drehen Sie die Schrauben mit dem Uhrzeigersinn fest.



**6 Laden Sie 12 Stunden lang auf**  
Es ist empfehlenswert, die Batterie vor der ersten Benutzung 12 Stunden lang aufladen zu lassen.

### Mobiltelefon



**Sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns, dass Sie sich für das Mobiltelefon der Marke EVOLVEO entschieden. Empfehlungen zur Telefonpflege und seine sichere Benutzung:**

- Das Telefon EVOLVEO StrongPhone D2 Mini wurde so hergestellt, dass es wesentlich widerstandsfähiger als ein gewöhnliches Mobiltelefon, aber nicht unzerstörbar ist.
- Das Mobiltelefon EVOLVEO StrongPhone D2 Mini erwarb das Zertifikat IP67. Auch diese Norm kann aber eine völlige Wasserdichtheit des Geräts nicht garantieren.
- Es ist sehr wichtig, den Kopfhörersteckplatz und den microUSB-Port sauber und sorgfältig abgedichtet zu behalten, sowie die Schrauben auf der Telefonrückseite richtig und fest gedreht zu haben, um die Staubbeständigkeit und Wasserdichtheit zu bewahren.
- Im Bezug auf mehrere verschiedene Verwendungen, wie z. B., ob der microUSB-Port, der Kopfhörersteckplatz oder der Batteriedeckel richtig oder falsch geschlossen ist, übernehmen wir keine Haftung für den Fall der Beschädigung durch eine Flüssigkeit.
- Das Display wurde aus gehärtetem Glas hergestellt, das nach dem Sturz auf harten Boden brechen kann, wenn es einem starken Stoß ausgesetzt wird oder das Display gebeugt oder anders deformiert wird. Wenn das Display beschädigt ist, versuchen Sie es nicht zu reparieren. Für das gebrochene Glas als Folge einer ungeeigneten Nutzung oder eines Missbrauchs wird keine Haftung übernommen.
- Das Telefon ist sofort zu reinigen, wenn es in Berührung mit Produkten kommt, die Flecken verursachen können, wie z. B. Tinte, Farbstoff, Make-up, Speise, Öl u. ä. Schalten Sie die Kabels ab, schalten Sie das Telefon aus und benutzen Sie ein weiches, ein wenig feuchtes Lappchen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel für Fenster, Haushaltreiniger, Aerosolsprays, Lösemittel, Alkohol, Ammoniak oder Abrasivmittel.
- Falls das Mobiltelefon ins Wasser fällt, drücken Sie keine Tasten, trocknen Sie es gleich mit einem trockenen Lappchen ab, nehmen Sie die Batterie aus und lassen Sie es vor noch-maliger Einschaltung trocknen. Versuchen Sie nicht, das Telefon mit Hilfe von einer externen Wärmequelle zu trocknen, wie z. B. in einem Mikrowellenherd oder mit einem Haartrockner.

- Dieses Mobiltelefon ist ein kompliziertes elektronisches Gerät, deswegen schützen Sie es vor Stoßen und Auswirkung von magnetischen Feldern. Es ist nicht beständig gegen Metallspäne oder andere Metallteile.
- Das Telefon wird für den Betrieb bei Temperaturen im Bereich von -10° bis 40°C bestimmt und kann bei Temperaturen im Bereich von -20° bis 45°C gelagert werden. Niedrigere oder höhere Temperaturen können die Funktion des Telefons und Lebensdauer der Batterie beeinflussen.
- Benutzen Sie das Telefon draußen während des Gewitters nicht, wir übernehmen keine Haftung für mögliche Geräte- oder Gesundheitsbeschädigung, die mit der Verwendung unter diesen Umständen zusammenhängt.
- Stechen Sie den Lautsprecher nicht durch, legen Sie in Löcher keine Gegenstände ein, färben Sie das Telefon nicht – dies alles kann die Funktionsfähigkeit und die Dichte des Telefons beeinflussen.
- EVOLVEO StrongPhone D2 Mini wurde im Einklang mit EU-Normen für Radiowellen, WiFi und Bluetooth getestet. Falls Sie den Einfluss der hochfrequenten Energie beschränken möchten, reduzieren Sie die Zeit der direkten Einwirkung, z. B. mit Hilfe von Bluetooth-Handsfree-Kit, oder halten Sie eine größere Entfernung zwischen Ihrem Körper und dem Telefon ein.
- Versuchen Sie nie, das Mobiltelefon selbst zu reparieren. Die Demontage, einschließlich der Entfernung von äußeren Schrauben, kann das Gerät beschädigen, wofür keine Haftung übernommen wird.
- Die Nutzungsbeschreibung des Mobiltelefons und der Benutzerschnittstelle kann von diesem Handbuch in Abhängigkeit von der Firmware-Version Ihres Geräts und den spezifischen Bedingungen des Mobilnetzbetreibers abweichen.
- Der Hersteller, die Distributoren sowie die Verkäufer übernehmen keine Haftung für jegliche Datenverluste oder direkte und indirekte Schäden, die im Zusammenhang mit dem Telefonbetrieb verursacht wurden - es ist egal, wie sie entstehen.
- Die Reparaturen und der Service sind nur an einer autorisierten Servicestelle für EVOLVEO Mobiltelefone durchzuführen (mehr unter [www.evolveo.eu](http://www.evolveo.eu)), ansonsten können Sie das Telefon beschädigen und die Garantie verlieren.

Falls Sie die microSIM-Karte mit Adapter (für SIM-Karte) ausziehen möchten, empfehlen wir eine Pinzette zu benutzen, um eine Verbiegung der microSD-Karte (Adapter) zu vermeiden. So verhindern Sie eine mögliche Beschädigung von Sockel für SIM-Karten.

#### Problemlösung

**Telefon lässt sich nicht einschalten**  
Halten Sie die Einschaltungstaste mindestens 2 Sekunden oder länger an \* Laden Sie die Batterie auf, zuerst laden Sie sie ungefähr eine halbe Stunde auf, dann ist das Ladegerät abzuschalten und wieder anzuschließen und die Batterie voll aufzuladen \* Überprüfen oder wechseln Sie die SIM-Karte

**Es ist kein Ton zu hören**  
Überprüfen Sie, ob die Lautstärke nicht auf Minimum reduziert ist \* Überprüfen Sie, ob das Telefon nicht im „Flugzeugmodus“ umgeschaltet ist

**PIN-Fehler**  
Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Mobilnetzbetreiber auf

**Mobiltelefon schaltet sich von selbst aus, friert ein oder startet neu**

Überprüfen Sie, ob die Funktion der automatischen Ausschaltung nicht aktiviert ist \* Deinstallieren Sie die App, die die Probleme verursacht \* Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück (Systemeinstellungen > Datensicherung und Wiederherstellung > Werkseinstellungen zurücksetzen > Telefonneustart)

**Telefon verhält sich außergewöhnlich, einige gewünschten Operationen sind nicht durchzuführen**

**RECOVERY MODE (Neustart auf Werkseinstellung)**  
Schalten Sie das Telefon durch das Drücken der Einschaltungstaste ein und halten Sie gleichzeitig die Taste 4 (Lautstärke -) ... Sekunden lang an. Durch das Drücken der Taste 4 (Lautstärke -) wählen Sie „Clear eMMC“ aus und bestätigen Sie diese Wahl mit Hilfe von der Schaltfläche „Home“ im unteren Teil des Displays. Achtung, das Telefon wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, d.h. es werden Passwörter, installierte Programme usw. gelöscht!

#### Schneller Zugang zur Telefoneinstellung

Ziehen Sie mit dem Finger die obere Informationsleiste auf dem Startbildschirm nach unten, um einige Informationen, wie z. B. Ein-/Ausschaltung von WiFi, Bluetooth, GPS, Mobildaten (3G), Ton, Displayhelligkeit, Telefoneinstellungen usw., anzuzeigen.

#### Dual-SIM-Modus

Mit Hilfe von der SIM-Kartenverwaltung können Sie die Details von SIM 1 und SIM 2 ändern.

Die Präferenzeneinstellung von SIM-Karten für:  
\* Anruf  
\* Videoanruf  
\* Nachrichten  
\* Datenverbindung (3G-Unterstützung nur für SIM 1)

Das Android-Betriebssystem wurde von der Firma Google hergestellt und deswegen sind im Telefon einige Applikationen von Google zu finden, z. B. Google Gmail, Google Play und andere. Weitere Apps sind unter Google Play zu installieren - dazu benötigen Sie ein Google-Konto - „Einstellungen“ > „Konten & Synchronisation“ > „Konto hinzufügen“.

Beschreibung der Steuerung des Betriebssystems Android, besuchen [ftp://ftp.evolveo.eu](http://ftp.evolveo.eu)

#### SAR-Informationen

GSM/WCDMA (Kopf)/10 g: max. 0.619 W/kg /0.497 W/kg  
GSM/WCDMA (Körper)/10 g: max. 0.869 W/kg/0.283 W/kg

#### Spezifikation

- Wasserbeständig (IP67)
- Prozessor Dual Core 1.3 GHz
- 3.5" IPS Gorilla Glass display
- Auflösung 854 x 480 pix
- RAM-Speicher: 512 MB
- Interner Speicher: 4 GB (einen Teil davon braucht das Android-Betriebssystem und firmware)
- unterstützung von microSDHC-Karte
- 5.0 MPix Kamera mit Blitz
- Bluetooth, GPS, WiFi
- GSM/EDGE: 850/900/1000/1900 MHz
- WCDMA/UMTS/HSPA: 850/2100 MHz
- Batterie 3 600 mAh

#### Garantie bezieht sich NICHT auf:

- Installation einer anderen Firmware als der, die im EVOLVEO Telefon als Original-Firmware von der Fabrik installiert wurde oder der, die unter [ftp://ftp.evolveo.eu](http://ftp.evolveo.eu) herunterzuladen ist
- mechanische Beschädigung des Telefons durch eine ungeeignete Nutzung (z. B. gebrochenes Display, gebrochener Vorder- oder Hinterdeckel des Telefons, beschädigter microUSB-Versorgungsstecker oder der Kopfhörereingang usw.)
- Beschädigung durch Natureinflüsse wie Feuer, Wasser, statische Elektrizität, erhöhte Temperatur u. ä.
- Beschädigung durch eine unautorisierte Reparatur
- absichtliche Beschädigung
- Batterie verliert nach 6 Monaten ihre Kapazität (Garantie auf Batteriekapazität ist 6 Monate)

#### Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne, mit dem Geräte, Literatur oder Verpackungen versehen werden, bedeutet, dass alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte, Batterien und Akkumulatoren nach Ihrer Lebensdauer auf dem Gebiet der Europäischen Union getrennt entsorgt werden müssen. Entsorgen Sie diese Geräte nicht ungetrennt als einen kommunalen Abfall.

#### CE 0678 ÜBEREINSTIMMUNGSKLÄRUNG

Die Gesellschaft Abacus Electric, s.r.o. erklärt hiermit, dass das Mobiltelefon EVOLVEO StrongPhone D2 Mini (EAN: 8594161336327) mit den für das jeweilige Gerätart betreffenden Normen und Bestimmungen übereinstimmt. Die komplette Übereinstimmungserklärung steht unter [ftp://ftp.evolveo.eu/ce](http://ftp.evolveo.eu/ce) zur Verfügung.

Copyright © 2014 Abacus Electric, s.r.o. Alle Rechte vorbehalten. Das Design und die Spezifikation können ohne einen vorangehenden Hinweis geändert werden. Druckfehler vorbehalten.

[www.evolveo.eu](http://www.evolveo.eu)