

QUICK START GUIDE



EVOLVEO
StrongPhone WiFi

Wprowadzenie

1 Odkręć śrubki

Śrubki z pokrywki należy odkręcać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegarka






2 Otwórz pokrywę baterii

Otwórz pokrywę baterii.




3 Włóż kartę SIM

Po otwarciu pokrywki baterii, włóż kartę SIM do gniazda.



4 Włóż kartę microSD

Włóż kartę microSD do gniazda karty w dół.



5 Włóż baterię

Włóż baterię, zakryj ją i przykręć śrubki zgodnie z ruchem wskazówek zegara



Ładuj 12 godzin

Zalecamy aby przed pierwszym użyciem, ładować baterię 12 godzin.

Aby zapewnić wodoodporność, zawsze należy sprawdzić czy wszystkie śrubki zaślepkki są prawidłowo umocowane.

Opis urządzenia

Aby zmienić język, należy nacisnąć środkowy przycisk w lewo.



Szanowni Państwo, dziękujemy za dokonanie zakupu telefonu marki EVOLVEO. Zalecenia dotyczące bezpiecznego użytkownika telefonu:

► EVOLVEO StrongPhone WiFi został zaprojektowany tak, żeby wytrzymać zdecydowanie więcej, niż przeciętny telefon komórkowy. Nie oznacza to jednak, że jest całkowicie niezniszczalny.

► EVOLVEO StrongPhone WiFi spełnia normy zgodne z certyfikatem IP67. Jest bardzo ważne aby utrzymywać gniazdo słuchawkowe i slot microUSB czyste i prawidłowo uszczelnione tak samo jak to, aby śrubki na tylnej pokrywie były poprawnie umocowane.

► Ze względu na różne sposoby korzystania z telefonu przez użytkowników, jak na przykład poprawne uszczelnienie portu microUSB port lub gniazda słuchawkowego, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku przedostania się cieczy.

► Wyświetlacz telefonu jest wyprodukowany z utwardzanego szkła, które pęknie po upadku na twardą powierzchnię, po silnym uderzeniu lub po wygięciu wyświetlacza. W przypadku uszkodzenia wyświetlacza nie wolno go samodzielnie naprawiać. Szkło pęknięte w skutek nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniem, nie podlega gwarancji.

► W przypadku jeśli telefon będzie miał kontakt z produktami powodującymi powstanie plam, takich jak atrament, lakiery, make-up itp, należy natychmiast odłączyć kable, wyłączyć telefon i wyczyścić go miękkim materiałem lekko wilgotnym. Nie wolno używać środków czyszczących takich jak aerozole, rozpuszczalniki, rozcieńczalce, amoniak itp.

► W przypadku jeśli telefon wpadnie do wody, nie wolno naciskać przycisków na klawiaturze, ale wytrzeć go natychmiast suchym i miękkim materiałem i zostawić go do wyschnięcia.

► Nie wolno go suszyć zewnętrznym źródłem ciepła jak na przykład suszarka do włosów, kuchenka mikrofalowa itp.

► Telefon jest skomplikowanym urządzeniem elektronicznym dlatego należy go chronić przed uderzeniami i działaniem pola magnetycznego, nie jest też odporny na działanie drobin metalowych.

► Telefon jest przeznaczony do pracy w temperaturach od 0° do 40°C i może być przechowywany w temperaturach od -20o do 45oC. Niższe lub wyższe temperatury mogą mieć wpływ na funkcje telefonu i żywotność baterii.

► Nie wolno używać telefonu w czasie burzy. Nie ponosimy jakiegokolwiek odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na zdrowiu lub w urządzeniu związane z niedostosowaniem się do tego zalecenia.

► Nie wolno przekłuwać głośnika ani wkładać niczego do otworów, nie wolno malować telefonu farbami. Takie działania mogą mieć wpływ na funkcje i wodoszczelność urządzenia.

► EVOLVEO StrongPhone WiFi był testowany zgodnie z normami EU dla fal radiowych, WiFi i Bluetooth.

► W przypadku konieczności ograniczenia działania fal o dużej częstotliwości, należy używać zestawu handsfree lub trzymać telefon dalej od ciała.

► Nie wolno samodzielnie naprawiać telefonu gdyż może to prowadzić do utraty gwarancji. Producent, dystrybutorzy i sprzedawcy nie odpowiadają za jakiegokolwiek straty danych lub bezpośrednio i pośrednio szkody związane z użytkowaniem telefonu, powstałe jakimikolwiek sposobem.

► Naprawy i serwis są możliwe jedynie w autoryzowanych serwisach dla telefonów EVOLVEO (więcej na www.evolveo.eu), w innej sytuacji może dojść do utraty gwarancji.

Włączenie usług sieciowych (Internet)

• Należy być w zasięgu sygnału GSM, następnie należy włączyć usługi (Menu -> Ustawienia -> Podłączenie -> Usługi sieciowe - Włączyć). Należy otworzyć przeglądarkę Opera Mobile i sprawdzić czy połączenie z Internetem działa

Włączenie WiFi

• Należy być w zasięgu sieci WiFi. Następnie wybrać Menu -> Ustawienia -> WiFi i wybrać sieć WiFi -> Opcje - Połącz, w przypadku konieczności podania hasła do WiFi należy je wpisać.

Włączenie funkcji WiFi HotSpot

• Jest to utworzenie bezprzewodowej sieci WiFi w pobliżu swojego telefonu. Można w ten sposób udostępnić z telefonu dostęp do Internetu na przykład na notebooku.

• Należy sprawdzić czy są włączone usługi sieciowe (Internet). Potem należy włączyć WiFi HotSpot (Menu -> Ustawienia -> Internet tethering -> WiFi HotSpot - Włączyć). Kiedy telefon zapyta czy włączyć WiFi, należy wybrać Tak. Teraz łącz internetowe z telefonu jest również dostępne dla innych urządzeń.

Ustawienie wiadomości MMS

• Należy ustawić konto, zgodnie z wymaganiami operatora sieci (Menu -> Usługi -> Konto -> nowe konto). Dane do utworzenia konta znajdują się na stronach operatorów sieci komórkowych, w dziale Ustawienia MMS.

Blokada telefonu

• Ta funkcja chroni telefon przed użytkowaniem przez osoby trzecie (fabryczne hasło to „0000”).

Rozwiązywanie problemów

Telefonu nie można włączyć

• Przycisk włączania nie był przytrzymany wystarczająco długo = *przytrzymaj przycisk włączania przez minimalnie 3 sekundy*

• bateria jest słaba = *naładuj baterię*

• błąd karty SIM = *sprawdź lub wymień kartę SIM*

Błąd ładowania telefonu

• wadliwy kontakt = *sprawdź łączniki, wymień kabel lub ładowarkę*

• napięcie ładowania jest zbyt niskie = *najpierw ładuj telefon około pół godziny, potem odłącz ładowarkę i podłącz ją ponownie i doładuj telefon do pełna.*

• wadliwa ładowarka = *użyj innej, dobrej ładowarki*

Nie można uzyskać połączenia

• błąd karty SIM = *sprawdź lub wymień kartę SIM*

• błąd przy wybieraniu numeru = *wybierz ponownie numer*

• brak kredytu = *skontaktuj się z operatorem*

Częściowy błąd połączenia

• błędny numer telefonu = *sprawdź numer telefonu*

• błędne ustawienia = *sprawdź blokadę połączeń*

Nie można wysłać SMS

• usługa nie jest włączona lub nie jest ustawiony numer centrum SMS = *należy skontaktować się z operatorem i uzyskać numer centrum SMS*

Błędny kod PIN

• po trzykrotnym podaniu błędnego kodu PIN = *skontaktuj się z operatorem*

Błąd automatycznej blokady

• podanie błędnego kodu (brak kodu) *skontaktuj się z centrum serwisowym EVOLVEO*

Nie działa kamera web

• Kamera web działa tylko z Windows XP. Sterowniki do nowszych systemów Windows nie są dostępne

Telefon sam się wyłącza

• bateria jest słaba = *doładuj baterię*

• błąd w ustawieniach = *sprawdź czy nie jest włączona funkcja automatycznego wyłączenia*

• przypadkowy błąd = *należy ponownie włączyć telefon*

Telefon nie dzwoni przy połączeniu przychodzącym

• głośność jest ścisza na minimum = *nastaw ponownie głośność*

Specyfikacja

• Wodoodporny IP67

• Odporny na urazy i wibracje

• Dual SIM

• 2.4 QVGA wyświetlenia

• GSM: 900/1800/850/1900 MHz

• UMTS 2100/850/1900

• SIM1 (UMTS)/SIM2 (GSM)

• Bluetooth 2.0

• WiFi

• GPRS/SMS/MMS/WAP

• Obsługa kart microSDHC

• FM radio

• Odtwarzacz MP3

• 2.0 MPix aparat fotograficzny

• Przednia kamera VGA

• Cyfrowy notatnik głosowy

• Zintegrowana lampa

Gwarancja NIE OBEJMUJE sytuacji gdy:

• powstały uszkodzenia mechaniczne z powodu niewłaściwego użytkownika (np. pęknięty wyświetlacz, pęknięta obudowa uszkodzony konektor microUSB lub gniazdo słuchawkowe itp.)

• powstały uszkodzenia spowodowane działaniem sił natury jak ogień, woda, temperatura, prąd statyczny.

• powstały uszkodzenie w wyniku nieautoryzowanej naprawy

• powstały umyślne uszkodzenia

Likwidacja

Symbol przekreślonego kontenera na produkcje, dokumentacji lub opakowaniu oznacza, że na terenie Unii Europejskiej wszystkie urządzenia elektroniczne, baterie i akumulatory muszą zostać wyrzucone do odpowiednich kontenerów. Nie wolno ich wyrzucać z codziennymi śmieciami.

CE 0700

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Firma ABACUS Electric spol. s r.o. niniejszym oświadcza, że model **EVOLVEO StrongPhone WiFi** (EAN: 8594161334972) spełnia wymagania norm i przepisów odpowiednich dla tego typu urządzeń.

Pełen tekst oświadczenia o zgodności jest do dyspozycji na ftp.evolveo.eu/ce

Copyright © 2014 ABACUS Electric spol. s r.o.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygląd i specyfikacja mogą zostać zmienione bez wcześniejszego ostrzeżenia.

www.evolveo.eu