

MANUAL

EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

StrongPhone Z6

I. / 11. 1. 2024



SK

Obsah

Vitajte	3
Popis telefónu	4
Uvedenie telefónu do prevádzky	8
Základné funkcie	9
Nastavenia	11
Nastavenia telefónu	12
Multimédiá.....	14
FM rádio.....	15
Správa súborov	15
Fotoaparát.....	16
Organizér	16
Pokyny na údržbu.....	18

Vitajte

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš odolný mobilný telefón EVOLVEO StrongPhone Z6!

Hlavné výhody telefónu sú:

- veľký 2,8" displej
- odolnosť proti nárazu
- Vodotesnosť IP68
- Tlačidlo SOS
- dve karty SIM
- funkcia powerbanky
- veľká batéria s kapacitou 4 000 mAh

Veríme, že s naším produktom budete plne spokojní!

Popis telefónu

	Funkcie		Funkcie
1	Slúchadlá	10	# tlačidlo
2	Displej	11	Tlačidlo ukončenia hovoru
3	Ľavé funkčné tlačidlo	12	Pravé funkčné tlačidlo
4	Navigačné tlačidlo	13	Kryt batérie
5	Tlačidlo hovoru	14	Fotoaparát
6	Alfanumerické tlačidlá	15	Baterka
7	Tlačidlo *	16	Reproduktor
8	Tlačidlo 0: Baterka	17	Konektor pre slúchadlá
9	Tlačidlo 8: Power banka	18	Tlačidlo SOS



PRINTY	FUNKCIE
Ľavé funkčné tlačidlo LFT (3)	Stlačením tohto tlačidla vstúpite do pohotovostného menu. Spustíte funkciu, ktorá sa okamžite zobrazí v ľavom dolnom rohu obrazovky.
Pravé funkčné tlačidlo PFT (12)	Stlačením tohto tlačidla prejdete do zoznamu kontaktov. Vráťte sa do predchádzajúcej ponuky. Vymažte zapísané informácie.
Tlačidlo hovoru (5)	Stlačením tohto tlačidla spustíte hovor na vybrané telefónne číslo. Prijmete prichádzajúci hovor. V pohotovostnom režime máte prístup k histórii hovorov.
Tlačidlo ukončenia hovoru (11)	Vypnutie telefónu: Ak chcete telefón vypnúť, podržte tlačidlo pohotovostného režimu dlhšie. Zapnutie telefónu: Stlačením a dlhším podržaním tlačidla telefón opäť zapnete. Stlačením tohto tlačidla sa vrátite do pohotovostného režimu. Stlačením tohto tlačidla ukončíte hovor. Stlačením na hlavnej obrazovke vypnete displej a uzamknete klávesnicu.

Navigačné tlačidlo (4)	<p>V ponuke sa môžete pohybovať hore a dole, doľava a doprava. Na domovskej obrazovke nájdete funkcie rýchleho prístupu, ktoré môžete ľubovoľne nastaviť. Stredné tlačidlo sa používa na potvrdenie akcie alebo vstup do ponuky.</p>
Alfanumerické tlačidlá (6)	<p>V pohotovostnom režime umožňujú zadávať telefónne číslo na vytáčanie a v režime úprav umožňujú zadávať písmená a čísla.</p>
* tlačidlo (7)	<p>Stlačením tlačidla "*" dvakrát v pohotovostnom režime zadajte symbol "+" pre medzinárodné hovory. V režime písania textu umožňuje vkladať špeciálne znaky</p>
Tlačidlo 0 - baterka (8)	<p>Dlhým stlačením tlačidla zapnete/vypnete baterku</p>
Tlačidlo 9 - powerbanka (9)	<p>Dlhým stlačením tlačidla powerbanku zapnete/vypnete</p>
Tlačidlo # (10)	<p>Prepína spôsob zadávania znakov v textovom režime. Zmena profilov (dlhé stlačenie).</p>
Tlačidlo SOS (18)	<p>Dlhým stlačením tlačidla aktivujete SOS alarm</p>

Uvedenie telefónu do prevádzky

Vloženie batérie

Pri správnom a bezpečnom vkladaní batérie do telefónu postupujte podľa týchto pokynov.

1. Odskrutkujte štyri skrutky na kryte batérie a vložte batériu. Skontrolujte, či je batéria správne zarovnaná.
2. Nasadte kryt batérie späť na telefón.
3. Skontrolujte, či je gumové tesnenie správne nasadené.
4. Zaskrutkujte štyri skrutky na kryte batérie, až kým nebudú pevne dotiahnuté.

Vloženie karty SIM a pamäťovej karty MicroSD

1. Odstráňte štyri skrutky na kryte batérie.
2. Odstráňte kryt batérie.
3. Vyberte batériu.
4. Vložte kartu(y) SIM / kartu MicroSD do zásuvky označenej ako SIM 1(2) / MicroSD.
5. Skontrolujte, či je gumové tesnenie správne nasadené.
6. Zaskrutkujte štyri skrutky na kryte batérie, až kým nebudú pevne dotiahnuté.

Nabíjanie batérie

Pripojte nabíjačku ku konektoru USB. Nabíjanie sa spustí automaticky.

Telefón možno nabíjať v zapnutom aj vypnutom stave

Stav. Úroveň nabitia batérie sa zobrazuje na displeji telefónu.

Zapnutie/vypnutie telefónu

Stlačte a podržte tlačidlo ukončenia hovoru (11) na 3 sekundy.

Odomknutie/zamknutie klávesnice

Ak chcete zobudiť telefón, stlačte ľavé funkčné tlačidlo (3) alebo tlačidlo ukončenia hovoru (11). Potom stlačte tlačidlo LFT (3) a potom tlačidlo * (7) na odomknutie. Ak chcete uzamknúť klávesnicu, krátko stlačte tlačidlo ukončenia hovoru (11). Automatické uzamknutie klávesnice

môžete nastaviť v ponuke Menu/Nastavenia/Nastavenia telefónu/Vlastnosti zobrazenia/Automatické uzamknutie klávesnice

Zavolajte na

Na klávesnici zadajte požadované číslo a potom stlačte zelené tlačidlo (5), aby ste uskutočnili hovor.

Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, stlačte zelené tlačidlo (5).

Ak chcete hovor odmietnuť, stlačte červené tlačidlo (11).

Ak chcete upraviť hlasitosť počas hovoru, použite navigačné tlačidlo nahor/nadol (4).

Základné funkcie

Novinky

Telefón môže prijímať a odosielať textové správy SMS. Ak chcete vstúpiť do menu, použite navigačné tlačidlo Vľavo (4) alebo LFT (3)/Menu/Správy. V ponuke Správy môžete písať textové správy, zobrazovať prijaté a odoslané textové správy, odpovedať na ne, preposielať ich a odstraňovať, písať koncepty správ a vykonávať ďalšie nastavenia.

Telefónny zoznam

V tejto ponuke môžete upravovať kontakty, napr. pridať nový kontakt, presunúť, kopírovať alebo vymazať existujúce kontakty. Môžete tiež nastaviť rýchle voľby pre čísla 2-9.

Ak chcete vstúpiť do menu, použite PFT (12) Mená alebo LFT (3)/Menu/Telefónny zoznam.

Pridanie telefónneho čísla do telefónneho zoznamu

1. Prejdite na Telefónny zoznam → Pridať nový záznam.
2. Vyberte úložisko (Na SIM karte alebo Do telefónu).
3. Zadajte svoje meno a telefónne číslo.
4. Stlačte tlačidlo LFT (3) a vyberte možnosť → Uložiť alebo Zrušiť alebo stlačte navigačné tlačidlo (4) a uložte priamo.

Nastavenia rýchlej voľby

Ak chcete vytáčať určité telefónne čísla ešte rýchlejšie, môžete priradiť kontakty z telefónneho zoznamu každému z tlačidiel 2-9.

1. Prejdite na Telefónny zoznam/ Voľby/Nastavenia adresára/Rýchle vytáčanie/Stav/Zakázané.
2. Ak chcete priradiť čísla rýchlej voľby ku kontaktom, ktoré sú už uložené v telefónnom zozname, vyberte položku Nastaviť čísla/Zmeniť.

História hovorov

Ak chcete vstúpiť do ponuky, použite LFT (3)/Menu/História hovorov.

História hovorov

Tu je zoznam zmeškaných hovorov, volaných hovorov, prijatých hovorov a všetkých hovorov. Stlačením tlačidla LFT (3) otvoríte rôzne možnosti, napr. Zobrazíť, Volať, Poslať textovú správu, Uložiť do kontaktov, Pridať do blokovaných, Vymazať.

Nastavenia hovorov

Stlačením tlačidla LFT (3) otvoríte nastavenia pre každú z vašich kariet SIM, napríklad čakajúci hovor a presmerovanie hovoru, môžete tiež vybrať režim prijímania hovorov a nastaviť blokované čísla.

Čakajúci hovor: Určite, či sa má nový prichádzajúci hovor signalizovať tónom čakajúceho hovoru, keď už prebieha hovor.

1. Prejdite na História hovorov/Nastavenia hovorov/SIM 1 (SIM 2)/Čakajúci hovor
2. Ak chcete uložiť nastavenia, vyberte možnosť Aktivovať alebo Deaktivovať.
3. Musíte si overiť, či je služba dostupná.

Ak chcete službu aktivovať, obráťte sa na poskytovateľa mobilných služieb. Upozorňujeme, že rozsah dostupných funkcií sa môže líšiť v závislosti od poskytovateľa mobilných služieb.

Presmerovanie hovorov:

Určite, či a v akých situáciách sa majú prichádzajúce hovory na váš mobilný telefón presmerovať na iné určené telefónne číslo.

1. Prejdite na História hovorov/Nastavenia hovorov/Nastavenia hovorov SIM 1 (SIM 2)/Presmerovanie hovorov
2. Vyberte požadované nastavenia presmerovania hovorov (Presmerovať všetky hlasové hovory, Presmerovať, ak sa neprijme hovor, Presmerovať, ak sa neprijme hovor, Presmerovať, ak je obsadené, Presmerovať všetky dátové hovory).
3. Vyberte položku Aktivovať / Na nové číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory.
4. Môžete tiež aktivovať/vypnúť hlasovú poštu

Potvrďte voľbu Options/Ready a nastavenia sa uložia.

Blokované čísla - čierna listina

Môžete zablokovať až 20 telefónnych čísel. Ak použijete túto funkciu, nebudete sa môcť dovoliť na telefónne čísla v zozname blokovaných čísel. Volajúci automaticky dostane signál, že vaše číslo je obsadené. Pridanie telefónneho čísla do zoznamu blokovaných čísel

1. Prejdite do časti História hovorov/Nastavenia hovorov/Rozšírené nastavenia/Blacklist.
2. Zadajte telefónne čísla, ktoré chcete pridať medzi blokované čísla.
3. Potvrďte stlačením tlačidla Option/Finish a nastavenia sa uložia.

Nastavenia

Profily

Tento mobilný telefón ponúka niekoľko profilov: Hlavné, tiché, stretnutie, vonkajšie. Nastavenia môžete prispôsobiť konkrétnym udalostiam alebo prostrediam.

Tu je na ukážku prispôsobenie normálneho režimu.

1. Ak chcete vstúpiť do ponuky, použite LFT
(3)/Menu/Nastavenia/Profily/Hlavné/Opcie/Aktivovať
2. Nastavenia môžete upraviť v ponuke Prispôbiť.
 - Typ oznámenia: Len zvonenie, Len vibrovanie, Vibrovanie a zvonenie, Vibrovanie a potom zvonenie
 - Typ zvonenia: Opakujte, raz
 - Vyzváňací tón: Zvuk 1, Zvuk 2....alebo vyberte zo súboru.
 - Pomocou navigačného tlačidla upravte hlasitosť zvonenia.
 - Správa: Tichý, Tón 1, Tón 2,...Tón 5
 - Pomocou navigačného tlačidla upravte hlasitosť tónov tlačidiel.
 - Zapnutie telefónu: Tichý, Tón 1, Tón 2,...Tón 5
 - Vypnutie telefónu: Tichý, Tón 1, Tón 2,...Tón 5

Nastavenia telefónu

Nastavenie funkcie SOS

Tento mobilný telefón je vybavený funkciou SOS - ak dlho stlačíte bočné tlačidlo a podržíte ho 1,5 sekundy, telefón automaticky zavolá a/alebo odošle textovú správu vybraným núdzovým kontaktom. Ak nie je nastavené žiadne SOS číslo, zobrazí sa upozornenie "Žiadne núdzové SOS číslo". Potom by ste mali najprv nastaviť núdzové kontakty.

1. Ak chcete vstúpiť do menu, použite LFT
(3)/Menu/Nastavenia/Nastavenia telefónu/SOS/SOS/On.
2. Stlačenie čísla SOS - Stlačením navigačného tlačidla vyberte kontakt z telefónneho zoznamu alebo stlačením ľavého tlačidla zadajte telefónne číslo. V zozname sú k dispozícii 4 čísla.
3. Výberom položky Obsah SOS SMS nastavíte obsah SMS a to, či sa má po tiesňovom volaní odoslať SOS správa.
4. V ponuke Zvuk budíka môžete nastaviť aj stav zvuku budíka: zapnutý/vypnutý.

SOS sa zastaví, ak niektorá osoba odpovie na hovor alebo ak žiadna osoba neodpovie na hovor ani po treťom vytočení.

Dôležité upozornenie: Telefón je vybavený funkciou odoslania približnej polohy telefónu prostredníctvom SOS správy po spustení SOS alarmu. Telefón používa na určenie svojej polohy mobilnú sieť GSM. Presnosť určovania polohy závisí od hustoty pokrytia sieťou GSM - v mestách je presnosť desiatky až stovky metrov, mimo miest je presnosť výrazne nižšia.

Na túto službu sa nevzťahuje žiadna záruka a presnosť výsledkov ani dostupnosť služby nie sú nijako zaručené.

dodávateľa telefónu, operátora alebo poskytovateľa máp. Poskytovanie služby môže byť bez oznámenie je možné kedykoľvek ukončiť.

Nastavenie dátumu a času

1. Ak chcete vstúpiť do menu, použite LFT (3)/Menu/Nastavenia/Nastavenia telefónu/Čas a dátum/Nastaviť čas/dátum.
2. Zadajte aktuálny čas a dátum.
3. Kliknutím na tlačidlo Uložiť aktivujete nastavenia.

Plánované zapnutie

Na zapnutie alebo vypnutie telefónu možno nastaviť dva naplánované časy

Nastavenie jazyka / jazyka písania

Ak chcete vstúpiť do ponuky, použite LFT (3)/Menu/Nastavenia/Nastavenia telefónu/Jazyk alebo Jazyk písania. Vyberte požadovaný jazyk.

Zobraziť vlastnosti

Nastavenie tapety a údajov na domovskej obrazovke, automatické uzamknutie klávesnice

Navigačné tlačidlá

Umožňuje nastaviť štyri skratky z ponuky telefónu.

Mód letadlo

Vypne všetky vysielacie v telefóne.

Nastavenia LCD

Nastavenie jasú a času podsvietenia.

Nastavenia zabezpečenia

Zabezpečenie SIM 1 (SIM2): V tomto prípade to znamená zámok PIN. Na aktiváciu zámku PIN musíte zadať správny kód PIN. Ak zapnete blokovanie PIN, musíte pri každom zapnutí mobilného telefónu zadať PIN. Ak zadáte nesprávny PIN trikrát za sebou, musíte zadať kľúč na odblokovanie PIN (PUK). PUK sa používa na odomknutie a zmenu kódu PIN. Ak chcete získať kód PUK, obráťte sa na poskytovateľa karty SIM.

Zabezpečenie telefónu

Táto funkcia umožňuje uzamknúť/odamknúť telefón. Ak ju povolíte, musíte pri každom zapnutí telefónu zadať heslo, ktoré je predvolené 1234.

Obnovenie továrenských nastavení

Predvolené heslo je 1234. Nezabudnite, že po obnovení továrenských nastavení sa vymaže všetko, čo máte v zariadení uložené!

Multimédiá

Mobilný telefón môže zobrazovať a prehrávať rôzne formy multimediálneho obsahu (fotografie, hudbu a videá). K dispozícii sú rôzne aplikácie.

1. Ak chcete vstúpiť do ponuky, použite LFT (3)/Menu/Multimédia
2. Ak chcete prehrávať hudbu uloženú v zariadení alebo na pamäťovej karte micro-SD, vyberte položku Audio player.

3. Ak chcete zobrazit fotografie uložené v zariadení alebo na pamäťovej karte micro-SD, vyberte položku Image Viewer.
4. Ak chcete prehrávať videá uložené v zariadení alebo na pamäťovej karte micro-SD, vyberte položku Video player.
5. Ak chcete nahráť video súbor, vyberte položku VCR
6. Ak chcete nahráť zvukový súbor, vyberte položku Záznamník zvuku

FM rádio

Mobilný telefón je vybavený integrovaným rádiom, ktoré umožňuje prijímať rozhlasové stanice FM.

1. Prístup do menu pomocou LFT (3)/Menu/FM rádio
2. Prejdite na položku FM rádio/Vyber, kde môžete manuálne zadať alebo automaticky vyhľadať kanál, nastavený na prehrávanie na pozadí.
3. Stlačením navigačného tlačidla zapnete alebo pozastavíte rádio.
4. Stláčaním tlačidiel * (7) a # (10) upravte hlasitosť.
5. Pomocou navigačných tlačidiel vpravo a vľavo môžete prepnúť na predchádzajúci alebo nasledujúci dostupný kanál.
6. Pomocou tlačidiel nahor a nadol môžete zvýšiť alebo znížiť hodnotu frekvencie.

Správa súborov

Na správu súborov podľa potreby použijete správcu súborov. Zobrazujte, kopírujte, presúvajte a vykonávajte ďalšie operácie údržby súborov, ako sú obrázky, videá, hudba a aplikácie uložené v telefóne alebo na karte microSD.

Ak chcete vstúpiť do ponuky, použijte LFT (3)/Menu/Správa súborov

Fotoaparát

Ak chcete vstúpiť do ponuky, použite LFT (3)/Menu/Photo

Fotoaparát podporuje funkciu fotografovania, fotografie môžete snímať stlačením navigačného tlačidla. Pred použitím fotoaparátu vložte do mobilného telefónu pamäťovú kartu microSD.

Organizér

Ak chcete vstúpiť do menu, použite LFT (3)/Menu/Organiser

Nabíjačka OTG

Telefón môžete používať ako powerbanku s funkciou OTG na nabíjanie iných zariadení.

1. Prejdite na stránku Organizátor/Nabíjanie OTG/Zatvorené. Môžete ho tiež aktivovať a deaktivovať podržaním tlačidla 8 v hlavnej ponuke.
2. Pripojte telefón k inému zariadeniu pomocou konektora OTG a kábla USB.

Budík

Predvolene je nastavených päť deaktivovaných alarmov. Podľa potreby môžete aktivovať jednu, viac alebo všetky. Nastavenia každého budíka môžete prispôbiť.

1. Prejdite na Organizátor/Budík/Vybrať nastavenia budíka/Editovať
2. Vyberte Stav/Zapnuto, abyste jej zapnuli.
3. Zadajte požadovaný čas.
4. Vyberte počet opakovaní: Raz/každý deň/vlastný
5. Vyberte tón budíka, k dispozícii je päť vyzváňacích tónov
6. Uložte vybrané nastavenia.

Kalendár

Pomocou Kalendára môžete vytvárať a spravovať udalosti, stretnutia a návštevy.

1. Prejdite na Organizátor/Kalendár a zobrazí sa aktuálny mesiac s dňami v týždni.
2. Pomocou navigačných tlačidiel sa môžete pohybovať horizontálne a vertikálne.

Pridanie udalosti do kalendára

1. Stlačením tlačidla LFT (3) otvorte hlavné menu.
2. Prejdite na Kalendár/Voľby/Pridanie podujatia.
3. Zadajte predmet udalosti - zadajte dátum a čas udalosti - nastavte typ udalosti, pripomienku, spôsob opakovania, miesto udalosti, popis udalosti a uložte.

Kalkulačka

Praktická vstavaná kalkulačka v telefóne umožňuje vykonávať základné matematické operácie.

1. Prejdite na Organizátor/Kalkulátor.
2. Zadávajte čísla pomocou numerickej klávesnice.
3. Stlačte príslušné tlačidlo pre aritmetickú operáciu
4. Stlačte navigačné tlačidlo (=), aby ste získali výsledok.
5. Stlačením tlačidla * zadajte číslo 00.
6. Stlačením tlačidla # vložíte desatinnú čiarku.
7. Stlačením tlačidla LFT (3) vymažete všetky čísla.

Bluetooth

Pomocou technológie Bluetooth si môžete bezplatne vymieňať údaje s inými zariadeniami s technológiou Bluetooth.

Zapnutie/vypnutie Bluetooth:

1. Prejdite na položku Organizátor/Bluetooth/Pripojenia.
2. Výberom položky Zap/Vyp zapnete/vypnete funkciu Bluetooth.

Viditeľnosť:

Môžete si vybrať, či má byť váš mobilný telefón viditeľný pre ostatné zariadenia Bluetooth v okolí.

1. Výberom možnosti zapnuté/vypnuté zviditeľníte/zneviditeľníte svoj telefón.

Moje zariadenie:

Vyhľadajte vo svojom okolí ďalšie zariadenia s podporou technológie Bluetooth, ku ktorým sa môžete pripojiť.

1. Prejdite na Organizátor/Bluetooth/Moje zariadenia/Vyhľadať nové zariadenie. Vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať, a stlačením ľavého alebo navigačného tlačidla spárujte.
2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Mobilný telefón je pripojený k vybranému zariadeniu.

Prijímanie informácií cez Bluetooth

1. Keď sa iné zariadenie pokúsi odoslať súbor do vášho telefónu cez Bluetooth, zobrazí sa upozornenie.
2. Stlačením ľavého tlačidla potvrdíte prijatie súboru.

Odosielanie informácií cez Bluetooth

1. Vyhľadajte súbory, ktoré chcete zdieľať, a stlačte tlačidlo Možnosti/Odoslať/Preniesť cez Bluetooth.
2. Vyberte názov zariadenia, s ktorým chcete zdieľať údaje, alebo vyberte vyhľadávanie nového zariadenia (viac informácií nájdete v časti Moje zariadenia) a potom stlačte ľavé tlačidlo na odoslanie.

Poznámky

1. Prejdite do aplikácie Organizátor/ Poznámky.
2. Zadajte poznámku a uložte ju.

Pokyny na údržbu

Čistite mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Na čistenie zariadenia nepoužívajte čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.

Záruka sa NEvzťahuje na:

- Inštalácia iného firmvéru, ako bol pôvodne nainštalovaný v telefóne EVOLVEO.
- Elektrické alebo mechanické poškodenie telefónu spôsobené nesprávnym používaním (napr. prasknutý displej, prasknutý predný alebo zadný kryt, poškodený napájací konektor USB, slot na kartu

SIM, slot na kartu microSDHC, vstup na slúchadlá atď.)

- Poškodenie reproduktora a slúchadiel spôsobené kovovými časticami.
- Poškodenie prírodnými vplyvmi, ako je oheň, voda, statická elektrina, vysoká teplota.
- Poruchy spôsobené bežným opotrebovaním.
- Škody spôsobené opravami vykonanými nekvalifikovanou osobou
- firmvér telefónu, ak je potrebné ho aktualizovať v dôsledku zmien parametrov mobilnej siete.
- Zlyhania mobilnej siete
- Ak si batéria po 6 alebo viac mesiacoch nezachová svoju pôvodnú kapacitu (záruka na kapacitu batérie je 6 mesiacov).
- Úmyselné poškodenie.

Záručný a pozáručný servis

Opravy a servis možno vykonávať len v autorizovanom servise výrobkov EVOLVEO (viac na www.evolveo.com), inak môže dôjsť k poškodeniu mobilného telefónu a strate záruky.



Likvidácia: Symbol prečiarknutého kontajnera na výrobku, v sprievodnej dokumentácii alebo na obale znamená, že v krajinách EÚ sa všetky elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory musia po skončení ich životnosti likvidovať oddelene ako separovaný odpad. Tieto výrobky nevyhadzujte do netriedeného komunálneho odpadu.



VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. týmto vyhlasuje, že EVOLVEO StrongPhone Z6 spĺňa požiadavky noriem a predpisov, ktoré sa vzťahujú na tento typ zariadenia.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode nájdete na tejto adrese

<http://ftp.evolveo.com/ce/>

Dovozca / výrobca

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Česká republika

Výrobca / Producent / Výrobca / Gyártó

Vyrobené v Číne

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Všetky práva vyhradené. Vzhľad a technické špecifikácie výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.