MANUAL

EVOLVEO®

Panthera
Ursus

- CZ
- SK
- HU
- EN
- DE
- RO
- SI

PŘÍSLUŠENSTVÍ



CZ

R26IM-EVO05

MONTÁŽ VENTILÁTORŮ - EVOLVEO Ursus



UMÍSTĚNÍ VENTILÁTORŮ A VODNÍHO CHLAZENÍ - EVOLVEO Panthera



MONTÁŽ CHLADIČE - EVOLVEO Ursus



MONTÁŽ NAPÁJECÍHO ZDROJE



Pozice zdroje

Vložte zdroj napájení z pravé strany skříně

Přišroubujte zdroj

MONTÁŽ ZÁKLADNÍ DESKY



Vložení I/O krytu

Umístění základní desky do skříně

Přišroubujte základní desku pomocí přiložených šroubů

Instalace USB 3.0

Instalace USB 3.0

Instalace HD AUDIO

Horní panel

MONTÁŽ GRAFICKÉ KARTY



MONTÁŽ 3,5” HDD / 2,5“ SSD



PŘIPOJENÍ KABELŮ



Připojte konektor H. D. D LED ke konektoru. na základní desce podle označení

Připojte konektor LED diody POWER ke konektoru na základní desce podle označení

Zapojte konektor POWER SW do kolíku na základní desce podle označení

„+“ připojte k ‚+‘,
„-“ připojte k “-“

PŘIPOJENÍ VENTILÁTORŮ

MASTER VENTILÁTOR

SLAVE VENTILÁTOR



5V ARGB PRO ZAPOJENÍ DO ZÁKLADNÍ DESKY A OVLÁDÁNÍ PODSVÍCENÍ PŘES SW VÝROBCE ZÁKLADNÍ DESKY
SATA KONEKTOR PRO NAPÁJENÍ
JST-SM 4PLN FEMALE PRO ZAPOJENÍ SLAVE VENTILÁTORŮ
2PLN KONEKTOR PRO LED/RESET TLAČÍTKO NA PŘEDNÍM PANELU POČÍTAČOVÉ SKŘÍNĚ.
RESET SW
JST-SM 4 PIN FEMALE PRO PŘIPOJENÍ DALŠÍCH SLAVE VENTILÁTORŮ
JST-SM 4 PIN MALE PRO ZAPOJENÍ DO SLAVE NEBO MASTER VENTILÁTORU

Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v literatuře nebo na obalu znamená, že v EU musí být všechna elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti odevzdány do tříděného odpadu. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Abacus Electric, s.r.o. tímto prohlašuje, že počítačová skříň EVOLVEO Ursus a EVOLVEO Panthera splňují požadavky poznámek a předpisů platných pro tento typ přístroje. Úplné znění prohlášení o shodě naleznete na adrese http://ftp.evolveo.com/CE/.

Dovozce / Výrobce
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Česká republika
Email: helpdesk@evolveo.com

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

Vyrobeno v Číně

Všechna práva vyhrazena.
Design a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

PRÍSLUŠENSTVO



SK

MONTÁŽ VENTILÁTOROV - EVOLVEO Ursus



UMIESTNENIE VENTILÁTOROV A VODNÉHO CHLADENIA - EVOLVEO Panthera



MONTÁŽ CHLADIČA - EVOLVEO Ursus



MONTÁŽ NAPÁJACIEHO ZDROJA



Pozícia zdroja

Vložte zdroj napájania z pravej strany skrine

Priskrutkujte zdroj

MONTÁŽ ZÁKLADNEJ DOSKY



Vloženie I/O krytu

Umiestnenie základnej dosky do skrine

Priskrutkujte základnú dosku pomocou priložených skrutiek

Inštalácia USB 3.0

Inštalácia USB 3.0

Instalace HD AUDIO

Inštalácia HD AUDIO

MONTÁŽ GRAFICKEJ KARTY



MONTÁŽ 3,5” HDD / 2,5” SSD



PRIPOJENIE KÁBLOV



Pripojte konektor H. D. D LED ku konektoru. na základnej doske podľa označenia

Pripojte konektor LED diódy POWER ku konektoru na základnej doske podľa označenia

Zapojte konektor POWER SW do kolíka na základnej doske podľa označenia

„+“ pripojte k ‚+',
„-“ pripojte k “-“

PRIPOJENIE VENTILÁTOROV

MASTER VENTILÁTOR

SLAVE VENTILÁTOR



5V ARGB PRE PRIPOJENIE K ZÁKLADNEJ DOSKE A OVLÁDANIE OSVETLENIA CEZ SOFTVÉR VÝROBCU ZÁKLADNEJ DOSKY
SATA KONEKTOR PRE NAPÁJANIE
JST-SM 4-PIN FEMALE PRE PRIPOJENIE SLAVE VENTILÁTOROV
2-PIN KONEKTOR PRE LED / RESET TLAČIDLO NA PREDNOM PANELI POČÍTAČOVEJ SKRINE
RESET SW
JST-SM 4-PIN FEMALE PRE PRIPOJENIE ĎALŠÍCH SLAVE VENTILÁTOROV
JST-SM 4-PIN MALE PRE PRIPOJENIE K SLAVE ALEBO MASTER VENTILÁTORU

Likvidácia

Symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, v literatúre alebo na obale znamená, že v EÚ musí byť všetky elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti odovzdané do triedeného odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. týmto prehlasuje, že počítačová skrinka EVOLVEO Ursus a EVOLVEO Panthera spĺňajú požiadavky poznámok a predpisov platných pre tento typ prístroja. Úplné znenie vyhlásenia o zhode nájdete na adrese http://ftp.evolveo.com/CE/.

Dovozca / Výrobca
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Česká republika
Email: helpdesk@evolveo.com

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

Vyrobené v Číne

Všetky práva vyhradené.
Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

KIEGÉSZÍTŐK



HU

VENTILÁTOR ÖSSZEÁLLÍTÁS - EVOLVEO Ursus



VENTILÁTOR ÉS VÍZHŰTÉS ELHELYEZÉSE - EVOLVEO Panthera



HŰTŐ ÖSSZEÁLLÍTÁS - EVOLVEO Ursus



TÁPELLÁTÁS TELEPÍTÉSE



Forrás pozíciója

Helyezze be a tápegységet a ház jobb oldaláról

Csavarja fel a tápegységet

AZ ALAPLAP FELSZERELÉSE



Az I/O fedél behelyezése

Az alaplap behelyezése a házba

Csavarozza a helyére az alaplapot a mellékelt csavarokkal

USB 3.0 telepítés

USB 3.0 telepítés

HD AUDIO telepítés

Felső panel

MONTÁŽ GRAFICKÉ KARTY



ÖSSZESZERELÉS 3,5"-os HDD / 2,5"-os SSD



CSATLAKOZÓKÁBELEK



Csatlakoztassa a merevlemez LED csatlakozóját az alaplapon található csatlakozóhoz a jelölésnek megfelelően.

Csatlakoztassa a POWER LED csatlakozóját az alaplapon lévő jelölésnek megfelelően.

Csatlakoztassa a POWER SW csatlakozót az alaplapon található csatlakozóhoz a jelölésnek megfelelően.

"+" csatlakozás a '+'-hoz,
"-" csatlakozás a "-"-hoz

VENTILÁTOROK CSATLAKOZTATÁSA

MASTER VENTILÁTOR

SLAVE VENTILÁTOR



5V ARGB CSATLAKOZÓ AZ ALAPLAPHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSHOZ ÉS A VILÁGÍTÁS VEZÉRLÉSÉHEZ AZ ALAPLAP GYÁRTÓJÁNAK SZOFTVERÉN KERESZTÜL
SATA CSATLAKOZÓ A TÁPELLÁTÁSHOZ
JST-SM 4 TŰS FEMALE CSATLAKOZÓ SLAVE VENTILÁTOROK CSATLAKOZ-TATÁSÁHOZ
2 TŰS CSATLAKOZÓ LED / RESET GOMBHOZ A SZÁMÍTÓGÉPHÁZ ELŐLAPI PANELJÉN
RESET SW
JST-SM 4 TŰS FEMALE CSATLAKOZÓ TOVÁBBI SLAVE VENTILÁTOROK CSATLAKOZTATÁSÁHOZ
JST-SM 4 TŰS MALE CSATLAKOZÓ SLAVE VAGY MASTER VENTILÁTO-RHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSHOZ

Ártalmatlanítás

Az áthúzott szemeteskuka szimbólum a terméken, a dokumentáción vagy a csomagoláson azt jelenti, hogy az EU-ban minden elektromos és elektronikus berendezést, elemet és akkumulátort élettartamuk végén szelektív gyűjtésre kell vinni. Ezeket a termékeket ne dobja ki válogatatlan kommunális hulladékként.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az Abacus Electric, s.r.o. ezúton kijelenti, hogy az EVOLVEO Ursus és EVOLVEO Panthera számítógépházak megfelelnek az ilyen típusú berendezésekre vonatkozó szabványok és előírások követelményeinek. A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő címen érhető el: http://ftp.evolveo.com/CE/.

Importőr / Gyártó
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Cseh Köztársaság
Email: helpdesk@evolveo.com

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

Kínában készült

Minden jog fenntartva.
A kivitel és a specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

ACCESSORIES



EN

FAN ASSEMBLY - EVOLVEO Ursus



FAN AND WATER COOLING PLACEMENT - EVOLVEO Panthera



2x 140 mm fan
1x 240 / 280 mm water cooling support
2x 120mm fan
1x 120 mm water cooling support
3x 120 mm fan
1x 120 mm fan
2x 120 mm fan

RADIATOR ASSEMBLY - EVOLVEO Ursus



POWER SUPPLY INSTALLING



Source position

Insert the power supply from the right side of the chassis

Screw on the power supply

MOUNTING THE MAINBOARD


Inserting the I/O cover
Placing the motherboard in the case
Screw the motherboard in place using the included screws



USB 3.0 installation
USB 3.0 installation
HD AUDIO installation
Top panel

GRAPHICS CARD INSTALLATION



ASSEMBLY 3.5" HDD / 2.5" SSD



CONNECTING CABLES



Connect the H. D. D. LED connector to the connector. On the motherboard according to the marking

Connect the POWER LED connector to the connector on the motherboard as marked

Connect the POWER SW connector to the pin on the motherboard according to the marking



"+" connect to '+',
"-" connect to "-"

CONNECTING FANS

MASTER FAN



5V ARGB FOR CONNECTION TO THE MOTHERBOARD AND LIGHTING CONTROL VIA THE MOTHERBOARD MANUFACTURER'S SOFTWARE
SATA CONNECTOR FOR POWER SUPPLY
JST-SM 4-PIN FEMALE FOR CONNECTING SLAVE FANS
2-PIN CONNECTOR FOR LED / RESET BUTTON ON THE COMPUTER CASE FRONT PANEL

SLAVE FAN


JST-SM 4-PIN FEMALE FOR CONNECTING ADDITIONAL SLAVE FANS
JST-SM 4-PIN MALE FOR CONNECTION TO A SLAVE OR MASTER FAN

Disposal

The crossed-out wheeled bin symbol on your product, literature or packaging means that in the EU all electrical and electronic equipment, batteries and accumulators must be taken to a separate collection at the end of their working life. Do not dispose of these products as unsorted municipal waste.

DECLARATION OF CONFORMITY

Abacus Electric, s.r.o. hereby declares that the EVOLVEO Ursus and EVOLVEO Panthera computer cases comply with the requirements of the standards and regulations applicable to this type of device. The full text of the Declaration of Conformity is available at http://ftp.evolveo.com/CE/.

Importer / Manufacturer
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Czech Republic
Email: helpdesk@evolveo.com

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

Made in China

All rights reserved.
Design and specifications are subject to change without notice.

ZUBEHÖR



MOTHERBOARD- UND SSD-SCHRAUBEN	x14
STROMVERSORGUNGSSCHRAUBEN	x7
HDD-SCHRAUBEN	x4
KABELBINDER	x5
KUPFERFLASCHEN	x3
LANGE LÜFTERSCHRAUBEN	x12
KUPFERVERLÄNGERUNGEN	x1
KLAMMER	x2
LAUTSPRECHER	x1

DE

LÜFTERBAUGRUPPE - EVOLVEO Ursus



LÜFTER- UND WASSERKÜHLUNGSPLATZIERUNG - EVOLVEO Panthera



KÜHLERMONTAGE - EVOLVEO Ursus



INSTALLATION DER STROMVERSORGUNG


Quellenposition
Setzen Sie das Netzteil von der rechten Seite des Gehäuses ein
Netzteil anschrauben

MONTAGE DES MAINBOARDS


Einsetzen der E/A-Abdeckung
Platzieren des Motherboards im Gehäuse
Schrauben Sie das Motherboard mit den mitgelieferten Schrauben fest.



USB 3.0-Installation
USB 3.0-Installation
HD AUDIO-Installation
Obere Platte

GRAFIKKARTENINSTALLATION



MONTAGE 3,5" HDD / 2,5" SSD



ANSCHLUSSKABEL



Verbinden Sie den H.D.D.-LED-Stecker mit dem Anschluss auf dem Motherboard gemäß der Markierung

Verbinden Sie den POWER-LED-Anschluss mit dem Anschluss auf dem Motherboard, wie markiert

Verbinden Sie den POWER SW-Stecker mit dem Pin auf dem Motherboard entsprechend der Markierung



„+“ verbindet mit „+“,
„-“ verbindet mit „-“

LÜFTER ANSCHLIESSEN

MASTER-LÜFTER



5V ARGB ZUM ANSCHLUSS AN DAS MAINBOARD UND ZUR STEUERUNG DER BELEUCHTUNG ÜBER DIE SOFTWARE DES MAINBOARD-HERSTELLERS
SATA-ANSCHLUSS ZUR STROMVERSORGUNG
JST-SM 4-PIN FEMALE ZUM ANSCHLUSS VON SLAVE-LÜFTERN
2-PIN-ANSCHLUSS FÜR LED / RESET-TASTE AM FRONTPANEL DES PC-GEHÄUSES

SLAVE-LÜFTER


JST-SM 4-PIN FEMALE ZUM ANSCHLUSS WEITERER SLAVE-LÜFTER
JST-SM 4-PIN MALE ZUM ANSCHLUSS AN EINEN SLAVE- ODER MASTER-LÜFTER

Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Ihrem Produkt, Ihrer Produktinformation oder Ihrer Verpackung bedeutet, dass in der EU alle elektrischen und elektronischen Geräte, Batterien und Akkumulatoren am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Sammlung zugeführt werden müssen. Entsorgen Sie diese Produkte nicht im unsortierten Hausmüll.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Abacus Electric, s.r.o. erklärt hiermit, dass die Computergehäuse EVOLVEO Ursus und EVOLVEO Panthera den Anforderungen der für diesen Gerätetyp geltenden Normen und Vorschriften entsprechen. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter http://ftp.evolveo.com/CE/ verfügbar.

Importeur / Hersteller
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Tschechische Republik
E-Mail: helpdesk@evolveo.com

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

Hergestellt in China

Alle Rechte vorbehalten.
Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

ACCESORII



ȘURUBURI PENTRU PLACA DE BAZE ȘI SSD	x14
ȘURUBURI DE ALIMENTARE	x7
ȘURUBURI HDD	x4
COLIERE DE CABLU	x5
CILINDRI DE CUPRU	x3
ȘURUBURI LUNGI PENTRU VENTILATOR	x12
EXTENSII DE CUPRU	x1
CAPSE	x2
VORBITOR	x1

RO

ANSAMBLU VENTILATOR - EVOLVEO Ursus



AMPLASARE VENTILATOR ȘI RĂCIRE CU APĂ - EVOLVEO Panthera



ANSAMBLU RADIATOR - EVOLVEO Ursus



INSTALARE SURSA DE ALIMENTARE


Poziția sursei
Introduceți sursa de alimentare din partea dreaptă a șasiului
Înșurubați sursa de alimentare

MONTAREA PLĂCII DE BAZA


Introducerea capacului I/O
Plasarea plăcii de bază în carcasă
Înșurubați placa de bază la loc folosind șuruburile incluse.



Instalare USB 3.0
Instalare USB 3.0
Instalare audio HD
Panoul superior

INSTALARE PLACĂ GRAFICĂ



ANSAMBLU HDD 3,5" / SSD 2,5"



CONECTAREA CABLURILOR



Conectați conectorul LED HD la conectorul de pe placa de bază conform marcajului

Conectați conectorul LED-ului POWER la conectorul de pe placa de bază, așa cum este marcat

Conectați conectorul POWER SW la pinul de pe placa de bază conform marcajului



„+” se conectează la „+”,
„-” se conectează la „-”

CONECTAREA VENTILATOARELOR

VENTILATOR MASTER



5V ARGB PENTRU CONECTAREA LA PLACA DE BAZĂ ȘI CONTROLUL ILUMINĂRII PRIN SOFTWARE-UL PRODUCĂTORULUI PLĂCII DE BAZĂ
CONECTOR SATA PENTRU ALIMENTARE
CONECTOR JST-SM 4 PINI FEMALE PENTRU CONECTAREA VENTILATOARELOR SLAVE
CONECTOR 2 PINI PENTRU BUTON LED / RESET DE PE PANOURIL FRONTAL AL CARCASEI PC

VENTILATOR SLAVE


CONECTOR JST-SM 4 PINI FEMALE PENTRU CONECTAREA VENTILATOARELOR SLAVE SUPLIMENTARE
CONECTOR JST-SM 4 PINI MALE PENTRU CONECTAREA LA UN VENTILATOR SLAVE SAU

Eliminare

Simbolul pubelei cu roți tăiate de pe produs, documentație sau ambalaj înseamnă că în UE toate echipamentele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii trebuie duse la colectare separată la sfârșitul duratei lor de viață. Nu eliminați aceste produse ca deșeuri municipale nesortate.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Compania Abacus Electric, s.r.o. declară prin prezenta că carcasele de calculator EVOLVEO Ursus și EVOLVEO Panthera respectă cerințele standardelor și reglementărilor aplicabile acestui tip de dispozitiv. Textul integral al declarației de conformitate este disponibil la adresa http://ftp.evolveo.com/CE/.

Importator / Producător
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Republica Cehă
Email: helpdesk@evolveo.com

Drepturi de autor © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

Fabricat în China

Toate drepturile rezervate.
Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

DODATKI



VIJAKI ZA MATIČNO PLOŠČO IN SSD	x14
VIJAKI ZA NAPAJANJE	x7
VIJAKI ZA TRDI DIO	x4
KABELSKI VEZI	x5
BAKRENI VALJI	x3
DOLGI VIJAKI VENTILATORJA	x12
BAKRENI PODALJŠKI	x1
SPONKAJ	x2
ZVOČNIK	x1

SI

SESTAVA VENTILATORJA - EVOLVEO Ursus



NAMESTITEV VENTILATORJA IN VODNEGA HLADILNIKA - EVOLVEO Panthera



MONTAŽA RADIATORJA - EVOLVEO Ursus



NAMESTITEV NAPAJALNIKA


Položaj vira
Vstavite napajalnik z desne strani ohišja
Privijte napajalnik

MONTAŽA MATIČNE PLOŠČE


Vstavljanje pokrova V/I
Namestitev matične plošče v ohišje
Matično ploščo privijte na svoje mesto s priloženimi vijaki.



Namestitev USB 3.0
Namestitev USB 3.0
Namestitev HD zvoka
Zgornja plošča

NAMESTITEV GRAFIČNE KARTICE



SESTAVLJANJE 3,5-PALČNEGA TRDEGA DISKA / 2,5-PALČNEGA SSD DISKA



PRIKLJUČNI KABLI

Priključite priključek H. D. D LED na priključek na matični plošči v skladu z oznakami.

Priključite priključek POWER LED na priključek na matični plošči, kot je označeno

Priključite priključek POWER SW na pin na matični plošči v skladu z oznakami



"+" se poveže z '+',
"-" se poveže z "-"

POVEZOVANJE VENTILATORJEV

MASTER VENTILATOR



5V ARGB ZA POVEZAVO Z MATIČNO PLOŠČO IN UPRAVLJANJE OSVETLITVE PREKO PROGRAMSKE OPREME PROIZVAJALCA MATIČNE PLOŠČE
SATA PRIKLJUČEK ZA NAPAJANJE
JST-SM 4-PINSKI FEMALE PRIKLJUČEK ZA POVEZAVO SLAVE VENTILATORJEV
2-PINSKI PRIKLJUČEK ZA LED / RESET GUMB NA SPREDNJI PLOŠČI RAČUNALNIŠKEGA OHIŠJA

SLAVE VENTILATOR


JST-SM 4-PINSKI FEMALE PRIKLJUČEK ZA POVEZAVO DODATNIH SLAVE VENTILATORJEV
JST-SM 4-PINSKI MALE PRIKLJUČEK ZA POVEZAVO S SLAVE ALI MASTER VENTILATORJEM

Odstranjevanje

Simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih na vašem izdelku, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba v EU vso električno in elektronsko opremo, baterije in akumulatorje ob koncu njihove življenjske dobe oddati na ločeno zbiranje. Teh izdelkov ne odlagajte med nesortirane komunalne odpadke.

IZJAVA O SKLADNOSTI

Podjetje Abacus Electric, s.r.o. izjavlja, da računalniški ohišji EVOLVEO Ursus in EVOLVEO Panthera izpolnjujeta zahteve standardov in predpisov, ki veljajo za to vrsto naprave. Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na naslovu http://ftp.evolveo.com/CE/.

Uvoznik / Proizvajalec
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Češka
E-pošta: helpdesk@evolveo.com

Avtorske pravice © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

Izdelano na Kitajskem

Vse pravice pridržane.
Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.