

# EVOLVEO

**StrongVision R1**

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

**Vážený zákazníku,**  
**děkujeme, že jste si vybral EVOLVEO StrongVision R1.**  
**Věříme, že Vám přinese spoustu zábavy a spokojenosti.**

### Příprava před prvním použitím

- Vložte do kamery baterie se správnou polaritou (8x AA/1.5 V).
- Pro maximální výdrž doporučujeme kvalitní značkové **alkalické** nebo **lithiové** baterie, které pracují dlouho a spolehlivě i při nízkých teplotách.
- Dobíjecí baterie nejsou vhodné a nemusí být kamerou správně detekovány, samovolně se vybijejí a jsou nespolehlivé za nízkých teplot.
- Pro trvalé napájení je možné připojit externí 9 V napájecí zdroj.
- Vložte do kamery SDHC kartu, ujistěte se, že není uzamčena proti zápisu.

### Přepínač kamery může být ve třech pozicích

1. Přepínač v poloze „OFF“ - kamera je vypnuta  
kamera je připravena na výměnu SDHC karty nebo výměnu baterií.
2. Přepínač v poloze „ON“ - kamera je zapnuta
3. Přepínač v poloze „TEST“ - speciální režim  
prohlížení obsahu SDHC karty na displeji kamery, pro připojení USB kabelu ke kameře a do PC a prohlížení obsahu SDHC karty v PC.

### Kamera může pracovat ve třech režimech

1. Fotografie - pouze fotografie
2. Video - pouze video
3. Fotografie a video - nejdříve fotografie a pak snímání videa

### Existují 2 způsoby fotografování nebo natočení videa

1. **Ruční** - s pomocí dálkového ovládání - přepnutí přepínače do polohy „TEST“ a stiskem tlačítka „OK“
2. **automatický (spuštěný pohybem)** - přepnutí přepínače do polohy „ON“ svítí LED dioda 10 sekund a při pohybu před kamerou je pořízena fotografie nebo video

### Vysvětlení pojmu

#### INTERVAL

- nastavení časového intervalu za jak dlouho kamera bude snímat další pohyb např. 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min

#### ČASOVÁČ

- nastavení časové periody, ve které kamera bude snímat pohyb např. od 10:00:00 do 11:30:00

#### FORMÁTOVÁNÍ

- formátování (úplné smazání) obsahu vložené SDHC karty

#### VÍCENÁSOBNÝ

- pořízení více snímků v jeden moment např.: 1, 3, 6, 9

## **ČÍSLO**

- číslování snímků

## **HESLO**

- ochrana kamery PIN kódem

## **PRVNÍ SPUŠTĚNÍ**

Přepněte přepínač do polohy „TEST“ a nastavte parametry kamery dle vašich potřeb v přehledném menu na displeji kamery.

## **Režim prohlížení záznamů na displeji kamery**

Přepínač je v poloze „TEST“, stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko se šipkou doprava.

Prohlížení fotografií: stiskněte šipku nahoru nebo dolů.

Prohlížení videa: stiskněte šipku vlevo pro spuštění i zastavení videa.

Pro návrat stiskněte „OK“.

## **Řešení problémů**

Problém	Řešení
Fotografie jsou rozmazané, příliš zrnité apod.	Pravděpodobnou příčinou jsou špatné povětrnostní podmínky, sníh, déšť, mlha apod.

## **Potřebujete radu i po přečtení tohoto návodu?**

Nejprve si přečtěte „FAQ - Často kladené otázky“ na stránce

[www.evolveo.com/cz/strongvision-r1](http://www.evolveo.com/cz/strongvision-r1) nebo kontaktujte technickou podporu EVOLVEO.

## **TECHNICKÁ PODPORA**

[www.evolveo.com/cz/helpdesk/strongvision-r1](http://www.evolveo.com/cz/helpdesk/strongvision-r1)

## **Záruka se NEVZTAHUJE při:**

- použití přístroje k jiným účelům
- instalaci jiného firmware než toho, který byl v **EVOLVEO StrongVision R1** nainstalován, nebo toho, který je možno stáhnout manuálně nebo automaticky z menu přístroje
- elektromechanickém nebo mechanickém poškození způsobeném nevhodným použitím
- škodě způsobené přírodními živly jako je oheň, voda, statická elektrīna, přepětí, atd.
- škodě způsobené neoprávněnou opravou
- poškození záruční plomby nebo nečitelné sériové číslo přístroje



## Likvidace

Symbol přeškrnutého kontejneru na výrobku, v literatuře nebo na obalu znamená, že v EU všechny elektrické a elektronické přístroje, baterie a akumulátory musí být uloženy do tříděného odpadu po ukončení jejich životnosti. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

## !CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost Abacus Electric s.r.o. prohlašuje, že **EVOLVEO StrongVision R1** je v souladu s požadavky norem a nařízení příslušným k tomuto typu přístroje.

Kompletní text Prohlášení o shodě je k nalezení na <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Copyright © Abacus Electric s.r.o.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

[www.facebook.com/EvolveoEU](http://www.facebook.com/EvolveoEU)

Všechna práva vyhrazena.

Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Dear Customer,  
thank you for choosing the EVOLVEO StrongVision R1.  
We believe you will enjoy a lot of fun and happiness.

### Before First Use

- Insert batteries with the correct polarity (8x AA / 1.5 V) into the camera.
- For best performance we recommend using branded high-quality alkaline or lithium batteries, which last long and work reliably even at low temperatures.
- Rechargeable batteries are not suitable and may not be correctly detected by the camera, they tend to discharge quickly and they are unreliable at low temperatures.
- You can also use an external 9 V power supply.
- Insert the SDHC card and make sure it is not write locked.

### Three position switch

1. "OFF" position - camera is off  
It is possible to replace the SDHC card or the batteries.
2. "ON" position - camera is on
3. "TEST" position - a special mode  
View the SDHC card content on the display of the camera or connect the camera to a PC via USB cable and view the content on your PC.

### Three operating modes

1. Photo - photos only
2. Video - video only
3. Photo and video - at first the camera takes a photo, than starts to shoot a video

### There are two ways how to take a photo or shoot a video

1. **manually** - using a remote control - set the switch "TEST" position and press "OK"
2. **automatically motion detection**) - set the switch to "ON" position, the LED will shine for 10 seconds - when the camera detects a motion, it takes a photo or shoots a video

### Terms explanation

#### INTERVAL

- set the time interval for the next motion detection  
e.g. 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min

#### TIMER

- set the time when the camera will detect motion  
e.g. from 10:00:00 to 11:30:00

#### FORMATTING

- formatting (full erase) the SDHC card content

#### MULTIPLE

- multiple shots at the same time 1, 3, 6, 9

## **NUMBER**

- number of a shot

## **PASSWORD**

- camera PIN code protection

## **FIRST START**

Set the switch to "TEST" position and adjust the camera parameters in the well-arranged camera display according to your needs.

### **Record browsing mode**

Set the switch to "TEST" position, press the "right arrow" button on the remote control.

Photo browsing: press the "up" or "down arrow" button

Video viewing: press the "left arrow" button to start or paused a video

Press "OK" to exit the browsing mode

## **Troubleshooting**

Problem	Solution
Photos are blurry, too grainy, etc.	The cause of this is probably a bad wind conditions, snow, rain, fog, etc.

## **Do you still need advice after reading this manual?**

First read "Frequently Asked Questions" at [www.evolveo.com/en/strongvision-r1](http://www.evolveo.com/en/strongvision-r1) or contact the **EVOLVEO** technical support.

## **TECHNICAL SUPPORT**

[www.evolveo.com/en/support](http://www.evolveo.com/en/support)

### **The warranty DOES NOT APPLY to:**

- Using the device for other purposes than it was designed to.
- Installation of another firmware instead of the default one or the one that can be downloaded manually or automatically from the device menu.
- Electrical or mechanical damage caused by improper use.
- Damage caused by natural elements such as fire, water, static electricity, power surges etcetera.
- Damage caused by an unauthorized repair.
- Damage to the guarantee seal or an unreadable serial number on the device.



## Disposal

The symbol of crossed out wheelie bin on the product, within the literature or on the packaging reminds you that in the European Union, all electric and electronic products, batteries and accumulators must be stored as assorted waste after the end of their service life. Do not throw these products into the unsorted municipal waste.

## DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, the company ABACUS Electric s.r.o. declares that the **EVOLVEO StrongVision R1** is in compliance with the requirements of the standards and regulations, relevant for the given type of device.

Find the complete text of Declaration of conformity at <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Copyright © Abacus Electric s.r.o.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

[www.facebook.com/EvolveoEU](http://www.facebook.com/EvolveoEU)

All rights reserved.

Design and specification may be changed without prior notice.

**Vážený zákazník,**  
**ďakujeme, že ste si kúpili EVOLVEO StrongVision R1.**  
**Veríme, že vám prinesie veľa zábavy a spokojnosti.**

### **Príprava pred prvým použitím**

- Vložte do kamery batéria so správnou polaritou (8x AA/1.5 V).
- Pre maximálnu výdrž odporúčame kvalitné značkové **alkalické** alebo **lítiové** batérie, ktoré pracujú dlho a spoločne aj pri nízkej teplote.
- Dobíjacie batérie nie sú vhodné a nemusia byť kamerou správne detekované, samovoľne sa vybijajú a sú nespolahlivé pri nízkej teplote.
- Pre trvalé napájanie je možné pripojiť externý 9 V napájací zdroj.
- Vložte do kamery SDHC kartu, uistite sa, že nie je uzamknutá proti zápisu.

### **Prepínač kamery môže byť v troch pozících**

1. Prepínač v polohe „OFF“ - kamera je vypnutá  
kamera je pripravená na výmenu SDHC karty alebo výmenu batérií.
2. Prepínač v polohe „ON“ - kamera je zapnutá
3. Prepínač v polohe „TEST“ - špeciálny režim  
prezeranie obsahu SDHC karty na displeji kamery, pre pripojenie USB kábla ku kamere a do PC a prezeranie obsahu SDHC karty v PC.

### **Kamera môže pracovať v troch režimoch**

1. Fotografie - iba fotografie
2. Video - iba video
3. Fotografie a video - najprv fotografie a potom snímanie videa

### **Existujú 2 spôsoby fotografovania a natáčania videí**

1. **Ručne** - pomocou dialkového ovládania – prepnutie prepínača do polohy „TEST“ a stlačením tlačidla „OK“
2. **automaticky (spustený pohybom)** - prepnutie prepínača do polohy „ON“ svieti LED dióda 10 sekúnd a pri pohybe pred kamerou sa urobí fotografia alebo video

### **Vysvetlenie pojmov**

#### **INTERVAL**

- nastavenie časového intervalu, za ako dlho kamera bude snímať ďalší pohyb  
napr. 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min

#### **ČASOVAC**

- nastavenie časovej períody, v ktorej kamera bude snímať pohyb  
napr. od 10:00:00 do 11:30:00

#### **FORMÁTOVANIE**

- formátovanie (úplné vymazanie) obsahu vloženej SDHC karty

#### **VIACNÁSOBNÝ**

- urobenie viacerých snímok v jeden moment, napr. 1, 3, 6, 9

## **ČÍSLO**

- číslovanie snímok

## **HESLO**

- ochrana kamery PIN kódom

## **PRVÉ SPUSTENIE**

Prepínač prepnite do polohy „TEST“ a nastavte parametre kamery podľa vašich potrieb v prehľadnom menu na displeji kamery.

## **Režim prezerania záznamov na displeji kamery**

Prepínač je v polohe „TEST“, stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo so šípkou vpravo.

Prezeranie fotografií: stlačte šípku hore alebo dole.

Prezeranie videí: stlačte šípku vľavo na spustenie a zastavenie videa.

Pre návrat stlačte „OK“.

## **Riešenie problémov**

Problém	Riešenie
Fotografie sú rozmazané, veľmi zrnité a pod.	Pravdepodobnou príčinou sú zlé poveternostné podmienky, sneh, dážď, hmla a pod.

## **Potrebujeť radu aj po prečítaní tohto návodu?**

Najprv si prečítajte „FAQ - Často kladené otázky“ na stránke

[www.evolveo.com/sk/strongvision-r1](http://www.evolveo.com/sk/strongvision-r1) alebo kontaktujte Technickú podporu EVOLVEO.

## **TECHNICKÁ PODPORA**

[www.evolveo.com/sk/podpora](http://www.evolveo.com/sk/podpora)

## **Záruka NEPLATÍ pri:**

- použití prístroja na iné účely
- inštalácii iného firmware než toho, ktorý bol v EVOLVEO StrongVision R1 inštalovaný, alebo toho, ktorý možno stiahnuť manuálne alebo automaticky z menu prístroja
- elektromechanickom alebo mechanickom poškodení spôsobenom nevhodným používaním
- škode spôsobenej prírodnými živlami, ako sú oheň, voda, statická elektrina, prepätie atď.
- škode spôsobenej neoprávnenou opravou
- poškodení záručnej plomby alebo nečitateľhom sériovom čísle prístroja



## Likvidácia

Symbol preškrnutého kontajnera na výrobku, v literatúre alebo na obale znamená, že všetky elektrické a elektronické prístroje, batérie a akumulátory po ukončení svojej životnosti musia byť v EÚ uložené do triedeného odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

## !CE VYHLÁSENIE O ZHODE

Týmto spoločnosť ABACUS Electric s.r.o. vyhlasuje, že **EVOLVEO StrongVision R1** je v súlade s požiadavkami noriem a nariadení príslušnými pre tento typ prístroja.

Kompletný text Vyhlásenia o zhode je na <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Copyright © Abacus Electric s.r.o.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

[www.facebook.com/EvolveoEU](http://www.facebook.com/EvolveoEU)

Všetky práva vyhradené.

Dizajn a špecifikácia môžu byť zmenené bez predošlého upozornenia.

**Szanowny klientie,**  
**dziękujemy za wybranie EVOLVEO StrongVision R1.**  
**Mamy nadzieję, że przyniesie Ci wiele radości i satysfakcji.**

### **Przygotowanie przed pierwszym użyciem**

- Włóż do kamery baterie zgodnie z polaryzacją (8x AA/1,5 V).
- Aby zapewnić maksymalny czas pracy, zalecamy jakościowe markowe baterie **alkaliczne lub litowe**, które pracują dłużej i niezawodnie nawet w niskich temperaturach.
- Baterie wielokrotnego ładowania nie nadają się i mogą zostać niewykorzystane przez kamerę, rozładowując się same i nie sprawdzają się w niskich temperaturach.
- Do ciągłego zasilania można podłączyć zewnętrzne źródło zasilania 9 V.
- Włóż do kamery kartę SDHC i upewnij się, czy nie jest zablokowana przed zapisem.

### **Przełącznik kamery może być w trzech pozycjach**

1. Przełącznik w pozycji „OFF” - kamera jest wyłączona  
kamera jest gotowa do wymiany karty SDHC lub wymiany baterii.
2. Przełącznik w pozycji „ON” - kamera jest włączona
3. Przełącznik w pozycji „TEST” - specjalny tryb  
przeglądanie zawartości karty SDHC na wyświetlaczu kamery, do podłączenia przewodu USB do kamery i do PC i przeglądania zawartości karty SDHC w PC.

### **Kamera może pracować w trzech trybach**

1. Zdjęcia - tylko fotografie
2. Wideo - tylko wideo
3. Zdjęcia i wideo - najpierw fotografie, a potem zapis wideo

### **Istnieją 2 sposoby fotografowania lub nagrywania wideo**

1. **Ręczny** - za pomocą zdalnego sterowania - ustalenie przełącznika do pozycji „TEST” i naciśnięcie przycisku „OK”
2. **automatyczny (uruchamiany ruchem)** - ustalenie przełącznika do pozycji „ON” dioda LED zostaje włączona na 10 sekund, a w razie wykrycia ruchu przed kamerą zostaje wykonane zdjęcie lub nagrane wideo

### **Wyjaśnienie pojęć**

#### **INTERWAŁ**

- ustawienie czasu, za jak długo kamera będzie zapisywała następny ruch np. 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min

#### **TIMER (przełącznik czasowy)**

- ustawienie czasu, przez który kamera będzie zapisywała ruch np. od 10:00:00 do 11:30:00

### **FORMATOWANIE**

- formatowanie (pełne usunięcie) zawartości włożonej karty SDHC

### **WIELOKROTNY**

- wykonanie wielu zdjęć w jednym momencie, np.: 1, 3, 6, 9

## **NUMER**

- numeracja zdjęć

## **HASŁO**

- ochrona kamery kodem PIN

## **PIERWSZE URUCHOMIENIE**

Ustaw przełącznik do pozycji „TEST” i ustaw parametry kamery według potrzeb w jasnym menu na wyświetlaczu kamery.

### **Tryb przeglądania zapisów na wyświetlaczu kamery**

Przełącznik jest w pozycji „TEST”, naciśnij przycisk ze strzałką w prawo na pilocie zdalnego sterowania.

Przeglądanie zdjęć: naciśnij strzałkę w górę lub w dół.

Odtwarzanie wideo: naciśnij strzałkę w lewo, aby uruchomić lub zatrzymać wideo.

Aby wrócić, naciśnij przycisk „OK“.

## **Rozwiązywanie problemów**

Problem	Rozwiązywanie
Zdjęcia są rozmyte, zbyt ziarniste itp.	Prawdopodobną przyczyną są złe warunki pogodowe, śnieg, deszcz, mgła itp.

## **Potrzebujesz porady nawet po przeczytaniu niniejszej instrukcji obsługi?**

Najpierw należy przeczytać „FAQ - Najczęściej zadawane pytania” na stronie [www.evolveo.com/pl/strongvision-r1](http://www.evolveo.com/pl/strongvision-r1) lub skontaktować się z pomocą techniczną EVOLVEO.

## **WSPARCIE TECHNICZNE**

[www.evolveo.com/pl/wsparcie](http://www.evolveo.com/pl/wsparcie)

### **Gwarancja NIE ODNOŚI się do:**

- używania urządzenia do innych celów
- instalacji innego oprogramowania niż tego, które było w **EVOLVEO StrongVision R1** zainstalowane lub które można pobrać ręcznie albo automatycznie z menu urządzenia
- uszkodzeń elektromechanicznych lub mechanicznych spowodowanych wskutek niewłaściwego użytkowania
- szkód spowodowanych elementami środowiska naturalnego, takimi jak ogień, woda, elektryczność statyczna, przepięcie itp.
- szkód spowodowanych nieuprawnioną naprawą
- uszkodzenia plomby gwarancyjnej lub nieczytelnego numeru seryjnego urządzenia



## Utylizacja

Symbol przekreślonego pojemnika na produkcie, w dokumentacji lub na opakowaniu oznacza, że na terenie Unii Europejskiej należy wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory oddać po zakończeniu żywotności do selektywnej zbiórki. Nie wolno wyrzucać produktów tych razem z nieposortowanym odpadem komunalnym.

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym spółka Abacus Electric s.r.o. deklaruje, że **EVOLVEO StrongVision R1** jest zgodna z wymaganiami norm i rozporządzeń właściwych dla tego typu urządzenia.

Pełny tekst Deklaracji zgodności znajduje się na <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Copyright © Abacus Electric s.r.o.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

[www.facebook.com/EvolveoEU](http://www.facebook.com/EvolveoEU)

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

**Kedves Vásárló!**

**Köszönjük, hogy az EVOLVEO, vállalat által gyártott StrongVision R1 készüléket választotta.**

**Bízunk benne, hogy sok örömet és vidámságot közvetíthetünk Önnek készülékünk segítségével.**

### **Az első használat előtt**

- Az elemeket a megfelelő polaritással helyezze be (8x AA / 1.5 V) a kamerába.
- A legjobb teljesítmény elérése érdekében márkás, minőségi alkaline vagy litium elemeket használjon, amelyek sokáig tartanak és alacsony hőmérsékleten is megbízhatóan teljesítenek.
- Az újratölthető elemek nem kompatibilisek, a fényképezőgép rendszere nem biztos, hogy megfelelően érzékeli ezeket. Ezek az elemek hamarabb lemerülnek, s alacsony hőmérsékleten nem megbízhatóak.
- Külső, 6V-os áramforrást is használhatunk.
- Helyezze be az SDHC kártyát, s győződjön meg róla, hogy nem írásvédett.

### **Három állású kapcsoló**

1. "OFF" pozíció - a kamera ki van kapcsolva  
Ebben az állásban lehetséges az SDHC kártya illetve az elemek cseréje.
2. "ON" pozíció - a kamera be van kapcsolva
3. "TEST" pozíció - speciális mód  
Megtekinthetjük az SDHC kártya tartalmát a kamera kijelzőjén vagy csatlakoztathatjuk az eszközöt egy PC-hez USB kábelrel, s a tárolt tartalmat megtekinthetjük számítógépünk képernyőjén.

### **Háromféle működési mód**

1. Photo - csak fotózás
2. Video - csak videózás
3. Photo and video - először a kamera készít egy fotót, majd elkezdi a film felvételt

### **Kétféle módon készíthetünk fotót vagy vehetünk fel videót**

1. **kézi** - távirányító segítségével - állítsuk a kapcsolót "TEST" pozícióba, nyomjuk meg az "OK"-t
2. **automatikus mozgásérzékelés** - állítsuk a kapcsolót "ON" pozícióba, a LED ezután 10 másodpercig világítani fog. Ezt követően a kamera mozgást érzékelve fényképet vagy videót készít.

### **Szakkifejezés magyarázat**

#### **INTERVAL**

- állítsa be az egymást követő mozgásérzékeléssel készített felvételek között eltelt idő hosszát  
pl. 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min

#### **TIMER**

- állítsa be az időpontokat, amikor a kamera mozgásérzékelője aktív  
pl. 10:00:00 tól 11:30:00-ig

## **FORMATTING**

- az SDHC kártya tartalmának formatálása (teljes törlés)

## **MULTIPLE**

- többszörös exponálás ugyanabban az időben 1, 3, 6, 9

## **NUMBER**

- exponálások száma

## **PASSWORD**

- kamera PIN kód védelem

## **ELSŐ ÜZEMBE HELYEZÉS**

Állítsa a kapcsolót "TEST" pozícióba és állítsa be a kamera jellemzőit szükségleteinek megfelelően a jól elrendezett kijelzőn.

### **Felvétel kereső mód (a kamera kijelzőjén)**

Állítsa a kapcsolót "TEST" pozícióba, nyomja meg a "jobbra nyil" gombot a távirányítón.

Fotó keresés: nyomja meg a "fel" vagy "le nyíl" gombot

Videó megtekintése: nyomja meg a "balra nyil" gombot egy videó elkezdéséhez vagy megszakításához

Nyomja meg az "OK"-t a kereső módból történő kilépéshez

## **Hibakeresés**

Probléma	Megoldás
A fotók túl szemcsék, elmosódottak stb.	A hiba oka valószínűleg a kedvezőtlen szél, hó, eső ill. ködös környezeti viszonyokra vezethetők vissza.

### **Az kézikönyv elolvasása után még további kérdései vannak?**

Kérjük olvassa el először a "FAQ - Gyakran Intézett Kérdéseket" az

[www.evolveo.com/hu/strongvision-r1](http://www.evolveo.com/hu/strongvision-r1) -on vagy vegye fel a kapcsolatot az **EVOLVEO** műszaki támogató csapatával.

## **MŰSZAKI TÁMOGATÁS**

[www.evolveo.com/hu/tamogatas](http://www.evolveo.com/hu/tamogatas)

### **A garancia NEM terjed ki a következő esetekre:**

- a terméket nem a rendeltetési céljának megfelelő használat esetén
- az eszköz menüpárból automatikusan vagy kézzel letölthető firmware-tól különböző firmware telepítése esetén.
- a nem megfelelő használatból fakadó mechanikai vagy elektronikus sérülés
- természeti erők (úgymint tűz, víz, statikus elektromosság, áramlökés stb.) által okozott kár.
- engedély nélküli javítás által okozott kár
- a garanciajegy sérülése vagy készüléken olvashatatlan szériaszám



## Rendelkezés

Az áthúzott kereszttel ábrázolt szemetes, mely vagy a terméken, vagy annak kísérő dokumentációján található, arra emlékezteti, hogy az Európai Unióban az összes elektronikai terméket, elemet illetve akkumuláltot külön, tárolóban kell gyűjteni miután nem kívánjuk őket tovább használni. Kérjük ne dobja ezeket a termékeket válogatás nélküli háztartási hulladék gyűjtőbe

## ! CE MEGFELELŐSSÉGI NYILATKOZAT

Ezzel az ABACUS Electric s.r.o. kijelenti, hogy az **EVOLVEO StrongVision R1** termék megfelel a hasonló típusú termékekre vonatkozó előírásoknak és rendelkezéseknek.

A megfelelősségi nyilatkozat teljes szövegét a következő helyen találja  
<ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Copyright © Abacus Electric s.r.o.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

[www.facebook.com/EvolveoEU](http://www.facebook.com/EvolveoEU)

Minden jog fenntartva.

A design és termékjellemzők minden előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

# EVOLVEO

**StrongVision R1**

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)